



SEAT MEDIA SYSTEM PLUS/NAVI SYSTEM

Betriebsanleitung



Über dieses Handbuch

Dieses Heft enthält wichtige Informationen, Tipps, Vorschläge und Warnungen zum Umgang mit Ihrem Radio. Weitere wichtige Informationen, die Sie zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Mitfahrer kennen sollten, befinden sich in den anderen Heften Ihres Bordbuches.

Stellen Sie sicher, dass sich das komplette Bordbuch immer im Fahrzeug befindet. Das gilt ganz besonders, wenn Sie das Fahrzeug an andere verleihen oder verkaufen.

Dieses Handbuch beschreibt den **Ausstattungsumfang** des Fahrzeuges zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige der hier beschriebenen Ausstattungen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt oder sind nur auf bestimmten Märkten erhältlich.

Die **Abbildungen** können im Detail von Ihrem Fahrzeug abweichen und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

Die **Farbe des Displays** und der angezeigten Information können je nach Fahrzeugmodell unterschiedlich sein.

Richtungsangaben beziehen sich auf die Fahrtrichtung, sofern es nicht anders angegeben ist.

Das **audiovisuelle Material** soll dem Benutzer nur dabei helfen, einige Funktionen des Fahrzeugs besser zu verstehen. Es dient nicht als Ersatz für die Betriebsanleitung. Vollständige Informationen und Hinweise hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung.

★ Die **mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Ausstattungen** sind nur bei bestimmten Modellversionen serienmäßig vorhanden, und werden nur für bestimmte Versionen als Sonderausstattung geliefert, bzw. nur in bestimmten Ländern angeboten.

® **Geschützte Markenzeichen** werden mit dem Symbol ® gekennzeichnet. Ein Fehlen dieses Zeichens ist keine Gewähr dafür, dass Begriffe frei verwendet werden dürfen.

» Kennzeichnet die Fortführung eines Abschnittes auf der nächsten Seite.



Audiovisuelle Material auf der angegebenen Seite

ACHTUNG

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und weisen Sie auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

VORSICHT

Texte mit diesem Symbol machen Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam.

Umwelthinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise zum Umweltschutz.

Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

Inhaltsverzeichnis

Audiovisuelles Material	2
Genannte Videos	2
Allgemeine Übersicht	3
Geräteübersicht	3
Hauptmenüs	4
Einleitung	6
Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem	6
Allgemeine Hinweise zur Bedienung	7
Sprachsteuerung	12
Audio- und Media-Betrieb	16
Radio-Modus	16
Media-Betrieb	24
Navigation*	38
Navigation, Einführung und Bedienung	38
Menü CAR	51
Einführung in die CAR Menübedienung	51
Telefonsteuerungssystem (PHONE)	55
Einführung in das Telefonsteuerungssystem	55
Beschreibung des Telefonsteuerungssystems	58
Full Link*	66
Einstellungen	72
Menü- und Systemeinstellungen	72
Lautstärke- und Klangeinstellungen	73
Andere interessante Informationen	75
Rechtlicher Hinweis	75
Verwendete Abkürzungen	75
Stichwortverzeichnis	77

Audiovisuelles Material

Genannte Videos

	<p>Allgemeine Hinweise und Einstellungen</p>	<p>» Seite 7</p>		<p>Navigation</p>	<p>» Seite 38</p>
	<p>Radio-Betrieb</p>	<p>» Seite 16</p>		<p>Telefon-Managementsystem (PHONE)</p>	<p>» Seite 55</p>
	<p>Media-Betrieb</p>	<p>» Seite 24</p>		<p>Full Link</p>	<p>» Seite 66</p>

Allgemeine Übersicht

Geräteübersicht




Abb. 1 Übersicht der Bedienelemente. Diese Darstellung kann je nach Finish oder Land variieren.


- ① » Seite 16
- ② » Seite 7
- ③ » Seite 38

- ④ » Seite 24
- ⑤ » Seite 55
- ⑥ » Seite 12

- ⑦ » Seite 45
- ⑧ » Seite 51
- ⑨ » Seite 4

- ⑩ » Seite 8
- ⑪ » Seite 12
- ⑫ » Seite 8

Hauptmenüs



BSF-0661

Abb. 2 Zusammenfassung der Menüs



Radio » Seite 16

Sender » Seite 20
Senderliste » Seite 22
RDS » Seite 17
Digitaler Radio-Betrieb (DAB, DAB+ und Audio-DMB) » Seite 18
Memorytasten » Seite 19
Senderlogos speichern » Seite 19
SCAN » Seite 11
Radiotext » Seite 17
TP » Seite 22
Frequenzbereiche FM, AM, DAB » Seite 23



Media » Seite 24

Datenträger und Dateien » Seite 25
Abspielreihenfolge » Seite 27 » Seite 27
Mediaquelle wechseln » Seite 29
Titel wechseln » Seite 30
Auswahl eines Albums nach Cover » Seite 30
Titelauswahl aus Titelliste » Seite 31
Anzeige Datenbank » Seite 32
CD einschieben oder ausgeben » Seite 32
Speicherkarte » Seite 33
Externer Datenträger an USB » Seite 33
Mit der Multimediabuchse AUX-IN verbundene externe Audioquelle » Seite 34
Externe Audioquelle mit Bluetooth® » Seite 35
Bilder » Seite 36
Einstellungen » Seite 36 » Seite 37



Telefon » Seite 55

Kopplung » Seite 57
Bluetooth® » Seite 56
Funktionstasten » Seite 59
Nummer eingeben » Seite 60
Telefonbuch » Seite 62
Kurznachrichten (SMS) » Seite 63
Anrufliste » Seite 64
Kurzwahlkosten » Seite 64
Einstellungen » Seite 65



Navigation » Seite 38

Neues Ziel » Seite 39
Routenoptionen » Seite 41 » Seite 42
Meine Ziele » Seite 42
Meine Tour » Seite 43
Sonderziele (POI) » Seite 44
Ansicht » Seite 44
Zusatzfenster » Seite 45
Kartendarstellung » Seite 45
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAF-FIC) » Seite 45
Vorausschauende Navigation » Seite 46
vCards importieren » Seite 47
Personal POI importieren » Seite 47
Navigation mit Bildern » Seite 47
Verkehrszeichen » Seite 48
Zielführung im Demo-Modus » Seite 48
Einstellungen » Seite 48



Verkehr » Seite 45

Verkehrssender TP (Traffic Program) » Seite 22
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAF-FIC) » Seite 45



Fahrzeug » Buch Bedienungsanleitung

Sport » Seite 51
Offroad » Seite 52
Verbraucher » Seite 52
Fahrwerte » Seite 52
Ecotrainer » Seite 53
Fahrzeugzustand » Seite 54



Bilder » Seite 36

Einstellungen » Seite 37



Klang » Seite 73



Einstellungen » Seite 72



Full Link » Seite 66

Kopplung tragbarer Geräte » Seite 67
MirrorLink » Seite 69
Apple CarPlay™ » Seite 70
Android Auto™ » Seite 70

Einleitung

Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem

Die Anforderungen im heutigen Straßenverkehr erfordern stets die volle Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer.

Nur wenn es die Verkehrssituation wirklich zulässt, sollte das Radiogerät mit seinen vielseitigen Funktionen bedient werden.

ACHTUNG

- Sie sollten sich vor Fahrtantritt mit den verschiedenen Funktionen des Radios vertraut machen.
- Eine hohe Lautstärke kann eine Gefahr für Sie und die anderen Verkehrsteilnehmer darstellen.
- Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie die Geräusche aus der Umgebung, z.B. Hupen, Sirenen usw., noch wahrnehmen können.
- Die Einstellungen des Radios sollten Sie bei stehendem Fahrzeug vornehmen, oder vom Beifahrer ausführen lassen.

ACHTUNG

Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das Unfälle und Verletzungen verursachen. Die Bedienung des Infotainmentsystems kann zur Ablenkung vom Verkehrsgeschehen führen.

- Fahren Sie immer mit größtmöglicher Aufmerksamkeit und verantwortungsvoll im Verkehr.
- Wählen Sie die Lautstärkeeinstellungen so, dass akustische Signale von außen jederzeit gut hörbar sind (z. B. das Signalhorn der Rettungsdienste).
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann das Gehör schädigen, auch wenn die Geräuschbelastung nur kurzzeitig erfolgt.

ACHTUNG

Beim Wechseln oder Anschluss einer Audioquelle kann es zu plötzlichen Lautstärke-schwankungen kommen.

- Setzen Sie vor dem Wechsel oder Anschluss einer Audioquelle die Grundlautstärke herab.

ACHTUNG

Fahrempfehlungen und angezeigte Verkehrszeichen des Navigationssystems können von der aktuellen Verkehrssituation abweichen.

- Verkehrsschilder und Verkehrsvorschriften haben Vorrang vor Fahrempfehlungen und Anzeigen der Navigation.
- Die Geschwindigkeit und Fahrweise den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen anpassen.

ACHTUNG

Das Anschließen, Einlegen oder Entnehmen eines Datenträgers während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu Unfällen führen.

ACHTUNG

Die Verbindungskabel zwischen externen Geräten können den Fahrer behindern.

- Legen Sie diese Kabel so, dass sie den Fahrer nicht stören.

ACHTUNG

Unbefestigte oder nicht richtig gesicherte externe Geräte können bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Stellen oder hängen Sie niemals externe Geräte an Türen, Windschutzscheibe, Lenkrad, Instrumententafel, auf der Rückseite der Sitze, auf oder nahe der Stelle, die mit dem Wort „AIRBAG“ markiert ist oder zwischen diesen Zonen und Insassen. Externe Geräte können bei einem Unfall zu schweren Verletzungen führen, insbesondere wenn die Airbags ausgelöst werden.

ACHTUNG

Die Mittelarmlehne kann die Bewegungsfreiheit des Fahrers beeinträchtigen und dadurch

Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Armllehne während der Fahrt immer geschlossen halten.

ACHTUNG

Wenn das Gehäuse eines CD-Spielers geöffnet wird, können Verletzungen durch nicht sichtbare Laserstrahlung verursacht werden.

- Man sollte die Reparatur des CD-Spielers spezialisierten Werkstätten überlassen.

VORSICHT

Durch falsches Einschieben oder Einschieben eines nicht passenden Datenträgers kann das Infotainmentsystem beschädigt werden.

- Beim Einschieben auf die richtige Einschubposition achten »» Seite 24.
- Starkes Drücken kann irreparable Schäden an der Verriegelung im Speicherkartenschacht verursachen.
- Nur kompatible Speicherkarten verwenden.
- Versuchen Sie die CD gerade einzusetzen oder zu entfernen, senkrecht zur Vorderseite des CD-Spielers, ohne sie zu neigen, um Kratzer zu vermeiden.
- Wenn Sie eine CD einlegen und es ist bereits eine eingelegt oder es wird eine ausgeworfen, kann der CD-Spieler stark beschädigt werden. Immer die vollständige Ausgabe des Datenträgers abwarten!

VORSICHT

Wenn auf dem Datenträger Fremdkörper sind oder wenn er nicht rund ist, kann der CD-Player nicht richtig funktionieren.

- Verwenden Sie nur handelsübliche 12cm große, saubere CDs.
 - Keine Aufkleber oder Ähnliches auf den Datenträger kleben. Aufkleber können sich ablösen und das Laufwerk beschädigen.
 - Keine bedruckbaren Datenträger verwenden. Aufdrucke und Beschichtungen können abbrechen und Schäden am CD-Player verursachen.
 - Führen Sie keine "Singles" mit 8cm Größe oder untypisch geformte CDs ein.
 - Keine DVD-Plus, Dual Disc und keine Flip Disc einführen, da sie dicker sind als die handelsüblichen CDs.

VORSICHT

Durch eine zu laute oder verzerrte Wiedergabe können die Fahrzeuglautsprecher beschädigt werden.

Allgemeine Hinweise zur Bedienung

Einführung

 »» Tab. auf Seite 2

Werden Änderungen an den Einstellungen vorgenommen, können die Anzeigen auf dem Display abweichen und das Infotainmentsystem kann sich teilweise anders verhalten als in dieser Anleitung beschrieben.

Hinweise

- Für die Bedienung des Infotainmentsystems reicht ein leichter Tastendruck oder kurzes Antippen des Touchscreens aus.
- Aufgrund der marktspezifischen Gerätesoftware stehen möglicherweise nicht alle aufgeführten Funktionsflächen und Funktionen zur Verfügung. Das Fehlen einer Funktionsfläche im Bildschirm ist kein Gerätefehler.
- Aufgrund länderspezifischer Gesetzesanforderungen sind ab einer bestimmten Geschwindigkeit einige Bildschirmfunktionen möglicherweise nicht mehr auswählbar.
- Das Betreiben eines Mobiltelefons im Fahrzeug kann Geräusche in den Lautsprechern verursachen.
- In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Geräten mit

»»

Bluetooth®-Technologie gelten. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

- In einigen Fahrzeugen mit ParkPilot reduziert sich die Lautstärke der Audioquelle automatisch, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Die Lautstärkeabsenkung kann im Menü **Klangeinstellungen** » Seite 73 eingestellt werden.


Menüübersicht

Auf dem Touchscreen des Infotainmentsystems » **Abb. 1** (2) können die verschiedenen Hauptmenüs gewählt werden.

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste des Infotainments, um die Menü-Übersicht zu öffnen » Seite 4.

Dreh- und Druckknöpfe und Tasten des Infotainments

Dreh- und Druckknöpfe

Der linke Druck- und Drehknopf  » **Abb. 1** (10) wird als Lautstärkeregler oder Ein- und Ausschalter bezeichnet.


Der rechte Dreh- und Druckknopf » **Abb. 1** (12) wird als Einstellknopf bezeichnet.

Infotainment-Tasten

Die Tasten am Gerät werden in diesem Handbuch mit dem Wort "Infotainment-Taste" bezeichnet und ihre Funktion innerhalb eines Rechtecks zum Beispiel Infotainment-Taste **MEDIA**.

Die Infotainment-Tasten werden durch *Drücken* oder *gedrückt halten* bedient.

Ein- und ausschalten

Zum manuellen Ein- und Ausschalten des Infotainmentsystems kurz den Dreh- und Druckknopf *drücken Sie* kurz den Drehknopf  » **Abb. 1** (10).

Beim Einschalten startet das System mit der zuletzt eingestellten Lautstärke, sofern diese nicht die voreingestellte maximale Einschaltlautstärke überschreitet » **Seite 73, Lautstärke- und Klangeinstellungen**.



Geräte- und länderabhängig wird das Infotainmentsystem mit Ausschalten des Motors oder Abziehen des Fahrzeugschlüssels aus dem Zündschloss automatisch ausgeschaltet. Bei Wiedereinschalten des Infotainmentsystems wird es nach etwa 30 Minuten erneut automatisch ausgeschaltet (Nachlaufzeit).



Hinweis

- Das Infotainmentsystem ist Bestandteil des Fahrzeugs. Es kann nicht in einem anderen Fahrzeug benutzt werden.
- Wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wurde, muss vor dem Wiedereinschalten des Infotainmentsystems die Zündung eingeschaltet werden.

Grundlautstärke ändern

Lautstärke erhöhen bzw. verringern oder Stummschaltung



Lautstärke erhöhen: Den Lautstärkeregler in Uhrzeigerichtung drehen  oder das linke Rädchen des Multifunktionslenkrads nach oben drehen  » **Buch Bedienungsanleitung**.


Lautstärke reduzieren: Den Lautstärkeregler entgegen der Uhrzeigerichtung drehen  oder das linke Rädchen des Multifunktionslenkrads nach unten drehen  » **Buch Bedienungsanleitung**.

Änderungen an der Lautstärke werden auf dem Bildschirm durch einen Lautstärkebalken dargestellt. Die Lautstärke kann über die Bedienelemente am Lenkrad geregelt werden. In diesem Fall werden die Lautstärkeänderungen auf dem Display des Kombiinstrumentes durch einen Lautstärkebalken dargestellt.

Einige Einstellungen und Anpassungen der Lautstärke können voreingestellt werden
» Seite 73, Lautstärke- und Klangeinstellungen.

Stummschaltung des Infotainmentsystems

- Drehen Sie den Lautstärkeregler  entgegen der Uhrzeigerrichtung, bis sich  zeigt.

Durch Stummschaltung des Infotainmentsystems wird die derzeit abgespielte Mediaquelle angehalten. Auf dem Bildschirm erscheint .

Hinweis

Wenn die Grundlautstärke für die Wiedergabe einer Audioquelle stark erhöht wurde, die Lautstärke vor dem Wechsel zu einer anderen Audioquelle verringern.

Bedienung der Funktionsflächen und der Bildschirmanzeigen




Abb. 3 Anzeige einiger der Funktionsflächen auf dem Bildschirm.




Abb. 4 Menü der Klangeinstellungen

Das Infotainment-System verfügt über einen Touchscreen **» Abb. 1 ②**.

Aktive Bereiche des Bildschirms, die mit einer Funktion hinterlegt sind, werden als „Funktionsflächen“ bezeichnet und werden

durch kurzes *Antippen* oder durch gedrückt halten *bedient*.

Die Funktionsflächen werden in der Anleitung durch das Wort „Funktionsfläche“ und einem Tastensymbol (in einem Rechteck dargestellt).

Funktionsflächen starten Funktionen oder öffnen weitere Untermenüs. In den Untermenüs wird in der Titelzeile das aktuell gewählte Menü angezeigt **» Abb. 3 ①**.

Inaktive (graue) Funktionsflächen sind nicht auswählbar.

Vergrößern oder verkleinern der auf dem Bildschirm angezeigten Bilder

Die Kartendarstellung des Navigationssystems **» Seite 38** und zum Beispiel die Fotos der Bildanzeige **» Seite 24** können vergrößert oder verkleinert werden. Ziehen Sie hierzu die auf dem Bildschirm angezeigte Darstellung mit 2 Fingern auseinander oder zusammen.

Übersicht der Anzeigen und Funktionstasten

Anzeigen und Funktionsflächen: Handhabung und Wirkung

① In der Titelzeile werden das gewählte Menü sowie ggf. andere Funktionsflächen angezeigt.

② Zum Öffnen eines anderen Menüs drücken. **»**

Anzeigen und Funktionsflächen: Handhabung und Wirkung

C Auf der rechten Seite befindet sich die Scroll-Leiste, deren Größe von der Anzahl der Listeneinträge abhängt. Ziehen Sie die Scroll-Leiste mit leichtem Druck über den Bildschirm, ohne dabei den Finger zu entfernen » Seite 10, Listeneinträge öffnen und Listen durchsuchen.

Beweglicher Cursor: Bewegen Sie den Cursor mit leichtem Druck über den Bildschirm, ohne dabei den Finger zu entfernen.

ODER: Drücken Sie auf die gewünschte Bildschirmstelle, damit sich der Cursor dorthin bewegt.

D **Festes Fadenkreuz:** Drücken Sie die Pfeile oben, unten, links und rechts, um den Klang nach Ihren Wünschen einzustellen. Der Cursor bewegt sich **D**.

ODER: Oder drücken Sie das zentrale Schaltfeld, um den Stereoklang in die Mitte des Fahrzeuginnenraums zu bringen.

F Bei einigen Listen drücken, um Schritt für Schritt auf höhere Ebenen zu gelangen.

ZURÜCK
↩ Drücken, um aus den Untermenüs Schritt für Schritt zum Hauptmenü zu gelangen oder um durchgeführte Eingaben rückgängig zu machen.

▽ Durch Drücken öffnet sich ein Pop-up-Fenster (Optionsfenster), in dem die anderen Einstelloptionen angezeigt werden.

Anzeigen und Funktionsflächen: Handhabung und Wirkung

/ Einige Funktionen oder Anzeigen sind mit einer Checkbox verbunden und werden durch Drücken auf diese Box aktiviert oder deaktiviert .

OK Zum Bestätigen einer Eingabe oder einer Auswahl drücken.

x Zum Schließen eines Pop-up-Fensters oder einer Eingabemaske drücken.

+ / - Zur schrittweisen Änderung der Einstellungen drücken.

☐ Bewegen Sie den Cursor mit leichtem Druck über den Bildschirm, ohne dabei den Finger zu entfernen.

Listeneinträge öffnen und Listen durchsuchen




Abb. 5 Listeneinträge eines Einstellungs-menüs.

Die Listeneinträge können durch direkten Druck auf das Display oder mit dem Einstellknopf aktiviert werden » **Abb. 1** **12**.

Listeneinträge mit dem Einstellknopf markieren und öffnen

- **Drücken Sie** den Einstellknopf, um die Listeneinträge nacheinander mit einem Rahmen zu markieren und auf diese Weise die Liste zu durchsuchen.
- **Drücken Sie** den Einstellknopf, um den Eingang der markierten Liste zu aktivieren.

Listen durchsuchen (scrollen)

Auf der rechten Seite befindet sich die Scroll-Leiste, deren Größe von der Anzahl der Listeneinträge abhängt » **Abb. 5** **1**.

- **Drücken Sie kurz** auf den Bildschirm oberhalb oder unterhalb der Scrollmarke.
- **ODER:** Den Finger auf die Anzeige der Scrollmarke legen und *ohne abzusetzen* über den Bildschirm bewegen. An der gewünschten Position den Finger vom Bildschirm abheben.
- **ODER:** Den Finger auf die Bildschirmmitte legen und *ohne abzusetzen* über den Bildschirm bewegen. An der gewünschten Position den Finger vom Bildschirm abheben.

Eingabemasken mit Tastatur auf dem Bildschirm



Abb. 6 Eingabemaske mit Bildschirmtastatur.

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur dienen beispielsweise der Eingabe eines Speichernamens, der Auswahl einer Zieladresse oder der Eingabe eines Suchbegriffs zur Suche in längeren Listen.

Die nachfolgend aufgeführten Funktionsflächen sind nicht in allen Ländern und nicht für alle Themen verfügbar.

In den folgenden Kapiteln werden nur die von dieser Prinzipdarstellung abweichenden Funktionen erläutert.

Links in der oberen Bildschirmzeile befindet sich die Eingabezeile mit dem Cursor. Hier werden alle Eingaben angezeigt.

Eingabemasken zur „Freitexteingabe“

In den Eingabemasken zur Freitexteingabe sind Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen in jeder Kombination auswählbar.

Durch Drücken der Funktionstaste **OK** wird die aktuell angezeigte Zeichenfolge übernommen.

Eingabemasken zur Auswahl eines gespeicherten Eintrags (z. B. Auswahl einer Zieladresse)

Bei der Eingabe können nur Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen ausgewählt werden, die in ihrer Kombination einem gespeicherten Eintrag entsprechen.

Mit jeder Zeicheneingabe wird in der Eingabezeile ein Ziel gemäß den gespeicherten Vorgaben vorgeschlagen. Im Falle von zusammengesetzten Namen muss auch das Leerzeichen eingegeben werden.

Wenn weniger als 99 Einträge auswählbar sind, wird die Anzahl der verbleibenden Einträge hinter der Eingabezeile angezeigt
» Abb. 6 ③. Antippen dieser Funktionsfläche zeigt die verbleibenden Einträge in einer Liste an. Wenn weniger als sechs Ziele auswählbar sind, öffnet sich die Liste automatisch.

Übersicht der Funktionsflächen

Symbol und Funktionstext: Handhabung und Wirkung

	(C.P) ¹⁾ : Drücken, um eine Postleitzahl im Navigationsbetrieb einzugeben.
①	(123): Antippen, um die Eingabemaske für Ziffern und Sonderzeichen zu öffnen.
	(ABC): Antippen, um zurück zur Buchstaben-Eingabemaske zu wechseln.
②	Drücken, um die Tastatursprache zu ändern. Die Sprachen der Tastatur können im Menü Systemeinstellungen » Seite 72 ausgewählt werden.
③	Zeigt die Nummer an und öffnet die Liste mit den noch wählbaren Einträgen gemäß der Eingabe.
Buchstaben und Ziffern	Zur Übernahme in die Eingabezeile drücken. »

Symbol und Funktionstext: Handhabung und Wirkung

Buchstaben und ④	Gedrückt halten, um ein Pop-up-Fenster mit auf diesem Buchstaben basierenden Sonderzeichen einzublenden. Gewünschtes Zeichen durch Antippen übernehmen. Einige Sonderzeichen können transkribiert werden (zum Beispiel, „AE“ für „Ä“).
↑	Antippen, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.
—	Antippen, um ein Leerzeichen einzugeben.
OK	Antippen, um den Vorschlag aus der Eingabezeile zu übernehmen und die Eingabemaske zu schließen.
⊗	Antippen, um Zeichen in der Eingabezeile von rechts nach links zu löschen. Gedrückt halten, um mehrere Zeichen zu löschen.
ZURÜCK ↩	Antippen, um die Eingabemaske zu schließen.

a) Markt- und geräteabhängig.

Näherungssensoren

Das Infotainment-System verfügt über einen integrierten Näherungssensor »» **Abb. 1 (11)**.

Die Bildschirmdarstellung schaltet bei Annäherung der Hand automatisch in den Bedien-

modus. Im Bedienmodus werden die Funktionsflächen automatisch hervorgehoben, um ihre Verwendung zu erleichtern.

Zusatzinformationen und Anzeigoptionen

Die Bildschirmanzeigen können je nach Einstellung variieren und von den hier beschriebenen abweichen.

In der Statuszeile des Bildschirms können zum Beispiel die Uhrzeit und die derzeitige Außentemperatur angezeigt werden.

Alle Anzeigen können nur dargestellt werden, nachdem das Infotainmentsystem vollständig zurückgesetzt wurde.

Sprachsteuerung

Funktionen



Abb. 7 Sprachbedienung: Anzeige des Startmenüs und wichtigste Befehle

Zahlreiche Radio-, Media-, Telefon- und Navigationsfunktionen lassen sich über Sprachkommandos aktivieren.

Die Sprachbedienung des Infotainmentsystems ist nur für die in den Systemeinstellungen gewählte Sprache verfügbar »» **Seite 72**. Außerdem können Sie den Künstler (Media-Modus) oder eine Stadt (Navigationsmodus) in der Originalsprache nennen.

Einstellungen Sprachbedienung »» **Seite 15**.

Beim Aktivieren der Sprachbedienung können Sie die Texte und Symbole sprechen, die die Farbe des Kontextes je nach Funktion annehmen:

- Rot (RADIO und MEDIA) »» Seite 14 und »» Seite 14
- Grün (PHONE) »» Seite 14
- Blau (NAV) »» Seite 15

Sprachbedienung ein- und ausschalten

- Um die Sprachsteuerung zu aktivieren, drücken Sie kurz die Taste des Multifunktionslenkrads Ω . Sie kann auch mit der **VOICE**-Taste im Infotainment-System aktiviert werden.
- Beim Aktivieren der Sprachbedienung ertönt ein ansteigender Signalton und es wird ein Menü mit den wichtigsten Kommandos der Funktion angezeigt (das Menü erscheint, wenn bei den Einstellungen für die Sprachbedienung die Option »» Seite 15 aktiviert wird). Die Sprachhinweise führen Sie durch den folgenden „Dialog“.
- Geben Sie das gewünschte Kommando ein und folgen Sie den Anleitungen des „Dialogs“. Eine Funktion kann oft über unterschiedliche Sprachkommandos aktiviert werden. Versuchen Sie im Zweifelsfall, ein Kommando zu geben.
- Wenn eine Aktion ausgeführt wird (z. B. Kontakt anrufen), wird die automatische Sprachbedienung beendet und muss für eine weitere Verwendung erneut aktiviert werden. Es gibt bestimmte Kommandos, nach denen die Sprachbedienung nicht beendet wird und

wartet mit einem **Was möchten Sie nun tun?**.

- Um die Sprachbedienung manuell zu beenden, halten Sie die Taste Ω des Multifunktionslenkrads fest, bis die entsprechende Bestätigung (abnehmender Signalton) zu hören ist oder tippen Sie die Funktionstaste Ω auf dem Display an. Sie können die Sprachbedienung auch durch zweimaliges kurzes Antippen der **VOICE**-Taste deaktivieren.

Hilfe zur Sprachbedienung

Es wird empfohlen, bei der erstmaligen Anwendung der Sprachbedienung die Hilfe anzuhören.

- Aktivieren Sie die Sprachbedienung Ω .
- Sprechen Sie das Kommando **Hilfe** hinein, um sie in der angegebenen Sprache in den **Systemeinstellungen** zu starten und folgen Sie den Anweisungen des Dialogs. Das Kommando **Hilfe** kann auch bei einer aktiven Funktion und in Pull-Down-Menüs ausgesprochen werden.

Bedienung während des Dialogs

Während das Infotainment-System einen Sprachhinweis überträgt, erscheint auf dem Bildschirm das Symbol Ω .

- Die Navigationsansage kann durch kurzes Antippen des Bildschirms gestoppt werden, außer wenn eine Ergebnisliste erscheint. In

diesem Fall wird die Ansage pausiert. Zur Wiederaufnahme der Ansage erneut den Bildschirm antippen Ω .

- Drücken Sie kurz die Taste Ω des Multifunktionslenkrads, um den Sprachhinweis des Infotainment-Systems zu unterbrechen und das nächste Kommando zu geben.

WICHTIG: Das System erkennt ein Kommando NUR, wenn sich das Symbol Ω „aktiv“ im Touchscreen zeigt.

Wenn Sie sich beim Kommando irren oder es nicht vollständig aussprechen, was keinerlei Auswirkung hat, können Sie das Kommando wiederholen. Das Symbol Ω bleibt aktiviert.

- Drücken Sie kurz auf die Taste Ω des Multifunktionslenkrads, um das Kommando zu wiederholen.

Hinweise zur Sprachbedienung


Für einen optimalen Betrieb der Sprachbedienung, folgen Sie folgenden Hinweisen:

- Sprechen Sie wenn möglich langsam und deutlich. Das System erkennt keine unklar ausgesprochenen Worte oder Zahlen und Wörter, deren Silben verschluckt wurden.
- Die Telefonnummern müssen Zahl für Zahl angegeben werden oder in Blöcken von Einer-, Zehner- und Hunderternummern. »»

- Sprechen Sie mit normaler Lautstärke, ohne besondere Betonung und machen Sie keine langen Pausen.
- Vermeiden Sie Geräusche von außen oder in der Nähe (z. B. Gespräche im Auto). Alle Türen, Fenster und das Schiebedach schließen.
- Die Lüftung nicht gegen den Fahrzeughimmel richten.
- Sprechen Sie bei hoher Geschwindigkeit etwas lauter.

Sie können auf die Anweisungen zugreifen, wenn Sie folgendes sagen: „**Anweisungen / Anleitung / Einführung**“. Die Anweisungen können auch teilweise angehört werden. Sie sind in sieben Blöcke unterteilt. Um auf sie zuzugreifen, geben Sie ein bereits erteiltes Kommando, gefolgt von „**Teil + <Nummer>**“. Zum Beispiel „**Tutorium Teil 1**“.

Sprachbedienung (RADIO)– Rot

Taste	Hauptkommandos Radio (FM-Frequenzbereich)
	Nächster Sender
	Vorheriger Sender
	Sender <Name> oder Frequenz <Nummer> oder Frequenzband <AM/FM/DAB>
	Scan-Betrieb

Sprachbedienung (MEDIA)– Rot

Taste	Hauptkommandos Media
	Nächste Quelle
	Vorherige Quelle
	Nächster Titel
	<Vorheriger Titel>
	Mix-Betrieb
	Titel wiederholen
	Alles wiederholen
	Auswahl <Interpret/Album/Titel/Genre>
	Quelle (USB/CD/SD)
Pause/Play	

Sprachbedienung (PHONE) – Grün

Taste	Hauptkommandos Telefon
	Nummer wählen
	Namen anrufen
	<Name> anrufen
	Sprachmailboxnummer wählen
	Wahlwiederholung
	Kontakte vorlesen
	Anrufe anzeigen
	In Abwesenheit
Angenommene Anrufe	
Gewählte Nm.	

Sprachbedienung (NAV)– Blau

Taste	Hauptkommandos Navigationsgerät
	Neues Ziel
	Straße eingeben
	Heimatadresse
	Zielführung zu <Name des Kontakts>
	Letzte Ziele
	Zielführung Starten
	Zielführung stoppen
	Ziel laden
	Position speichern
	Anzeigen akt./deakt.

Hinweis

Während eines Parkmanövers ist die Sprachbedienung nicht verfügbar

Einstellungen der Sprachsteuerung

- Drücken Sie die Infotainment-Taste **MENU**, um das Hauptmenü **Systemeinstellungen** zu öffnen.
- Drücken Sie die Taste **SETUP**, um auf das Setup-Menü zuzugreifen.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Sprachsteuerung**.

Beim Schließen eines Menüs werden die Änderungen automatisch ausgeführt.

Zusammenfassung der Hinweise und Funktionstasten.

Funktionstaste: Auswirkung

Dialogstil: Auswahl des Dialogstils.

Lang: Während der Sprachbedienung hört man einige hilfreiche Zusatzhinweise.

Kurz: Einige Kommandos des langen Dialogs werden entfernt.

Mögliche Kommandos anzeigen: Beim Aktivieren der Sprachbedienung werden die Sprachkommandos der Funktion, die momentan bedient wird, auf dem Bildschirm angezeigt.

Startton Sprachbedienung: Beim Aktivieren der Sprachbedienung ertönt ein Ton. Drücken, um das Signal zu deaktivieren.

Endton Sprachbedienung: Beim Deaktivieren der Sprachbedienung ertönt ein Ton. Drücken, um das Signal zu deaktivieren.

Eingabe im Sprachdialog: Der Eingabeton, um ein Kommando zu bestätigen, ist aktiviert.

Audio- und Media-Betrieb

Radio-Modus

Hauptmenü RADIO



Abb. 8 Hauptmenü RADIO.






Abb. 9 Radio-Betrieb: Senderliste (FM).

 » Tab. auf Seite 2

Drücken Sie die Taste  des Infotainments, um das Hauptmenü RADIO zu öffnen » **Abb. 8.**





Funktionsflächen im Hauptmenü RADIO

Funktionstaste: Funktion

	Um die Gruppe der Speichertasten zu wechseln, mit dem Finger von links nach rechts oder umgekehrt über die Speichertasten fahren.
BAND	Zur Auswahl des gewünschten Frequenzbereichs.
SENDER	Öffnet die Liste der derzeit empfangbaren Radiosender » Seite 20.
MANUAL	Öffnet die Skala des eingestellten Frequenzbereichs (Frequenzband) » Seite 20.
ANSICHT^{a)}	Zeigt die Zusatzdienste an » Seite 19. Die Funktionsfläche ist nur im DAB-Betrieb verfügbar.
EINSTELLUNGEN	Öffnet das Einstellungs Menü des derzeit empfangenen Frequenzbereichs (FM, AM oder DAB) » Seite 23.
	Zum Wechsel zwischen empfangbaren Sendern » Seite 23.
1 bis 15	Speichertasten, um Sender zu speichern » Seite 19.

^{a)} Länder- und geräteabhängig.

Mögliche Anzeigen und Symbole

Anzeige: Bedeutung	
	Anzeige der Frequenz oder des Sendernamens und ggf. von Radiotext. Sendernamen und Radiotext werden nur angezeigt, wenn RDS verfügbar und aktiviert ist » Seite 17.
RDS Off^{a)}	Das Radiodaten System RDS ist deaktiviert. RDS kann im Menü Einstellungen FM » Seite 23 aktiviert werden.
TP^{a)}	Die TP-Funktion ist eingeschaltet und kann empfangen werden » Seite 22.
	Es ist kein Verkehrssender verfügbar.
	Der Radiosender wird auf einer Speichertaste gespeichert.
	Kein DAB-Empfang.

^{a)} Länder- und geräteabhängig.

Hinweis

- **Der Frequenzbereich AM (MW) ist je nach Land und/oder Ausstattung verfügbar.**
- **Der Empfang des Radiosignals kann in Unterführungen, Parkhäusern, Tunneln sowie durch hohe Gebäude oder Berge gestört werden.**
- **Folien oder metallbeschichtete Aufkleber an den Fensterscheiben können bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen den Empfang beeinträchtigen.**

Radiodatensystem RDS



Abb. 10 Hauptmenü RADIO.




Abb. 11 Radio-Betrieb: Senderliste.

Das RDS (Radio Data System), oder Radiodatensystem, bietet auf FM Zusatzinformation wie die Anzeige des Sendernamens, automatische Senderverfolgung (Alternativfrequenzen - FA), vom Radiosender übertragene Textmitteilungen (Radiotext), Verkehrsmeldungen (TP) und Sendertyp (PTY).

RDS wird nicht von allen Geräten unterstützt und ist nicht überall und über jeden FM-Sender verfügbar.

Je nach Land und Gerät kann RDS im Menü **Einstellungen FM** » Seite 23.

Im Allgemeinen kann man **ohne RDS** nicht über den **Datenservice des Radios** verfügen.

Sendername und automatische Senderverfolgung

Wenn man über die Funktion RDS verfügt, kann man im Hauptmenü **RADIO** und in der **Senderliste FM** die Namen der Sender sehen, die über diesen Dienst verfügen.

FM-Radiosender senden unter dem gleichen Namen (z. B. Station 3) auf regional unterschiedlichen Frequenzen vorübergehend oder dauerhaft andere Inhalte.

Die automatische Senderverfolgung sorgt standardmäßig dafür, dass während der Fahrt immer zur Frequenz des eingestellten Senders gewechselt wird, die derzeit den besten Empfang bietet. Jedoch kann dies dazu führen, dass eine laufende Regionalsendung unterbrochen wird.

Der automatische Frequenzwechsel und die automatische Senderverfolgung können über die **Einstellungen FM** » Seite 23 deaktiviert werden.

Radiotext (RDS)

Einige RDS-fähige Sender übertragen zusätzlich Textinformationen – sogenannten Radiotext.

Radiotext wird in der oberen Hälfte des Bildschirms über den Speichertasten **» Abb. 8 A** angezeigt.

Die Radiotextanzeige kann über die **Einstellungen FM** » Seite 23 deaktiviert werden.

Hinweis

Für den Inhalt übermittelter Informationen sind die Radiosender verantwortlich.

Modus Digitalradio (DAB, DAB+ und Audio DMB)




Abb. 12 Anzeige der Speichertasten im DAB-Modus.



Abb. 13 Anzeige der Senderinfo im DAB-Betrieb.

Die DAB-Radio-Stationstaste gestattet die Standardübertragungen DAB, DAB+ und DMB-Audio.

Digitalradio wird in Europa über die Frequenzen von Band III (174 MHz bis 240 MHz) und vom L-Band (1452 MHz bis 1492 MHz) übertragen.

Die Frequenzen beider Bereiche werden als „Kanäle“ bezeichnet und haben eine Abkürzung (zum Beispiel **12 A**).

Auf einem Kanal werden mehrere verfügbare DAB-Sender in einem „Ensemble“ zusammengefasst.

Digitalen Radio-Betrieb starten

- Drücken Sie im Hauptmenü **RADIO** auf die Funktionstaste **(BANDA)** und wählen Sie **(DAB)**.

Der zuletzt eingestellte DAB-Sender wird wiedergegeben, wenn er an diesem Ort noch empfangbar ist.

Der eingestellte DAB-Sender wird in der oberen Bildschirmzeile angezeigt, die gewählte Sendergruppe darunter »» **Abb. 12**.

DAB-Zusatzsender (Secondary Service Components)

Einige DAB-Sender bieten, vorübergehend oder ständig **Zusatzsender** an (zum Beispiel zur Übertragung von Sportveranstaltungen).

Die DAB-Sender mit zusätzlichen Stationen werden in der Senderliste durch das Symbol ► identifiziert.

Zusatzsender auswählen

Aus dem Hauptmenü	Drücken Sie auf den Namen des Hauptsenders
	Drücken Sie die Haupt-Speichertaste
Aus der Senderliste	Wählen Sie den Zusatzsender aus der Liste

Im DAB-Hauptmenü wird der Name des eingestellten Zusatzsenders rechts zusammen mit dem Kurznamen des DAB-Hauptsenders angezeigt.

Zusatzsender können nicht gespeichert werden.

Automatische Senderverfolgung: Wechsel von DAB auf FM

Zurzeit ist das Radio DAB **nicht an allen Orten verfügbar**. Im Radio-Modus zeigt sich DAB in Bereichen ohne DAB-Abdeckung ↯.

Bei der automatischen Senderverfolgung kann in den **Einstellungen DAB** der Wechsel in den FM-Frequenzbereichen aktiviert werden »» **Seite 24**.

Wenn der gehörte DAB-Sender nicht mehr empfangen werden kann (z. B. kein DAB verfügbar), versucht das Infotainmentsystem diesen Sender im FM-Frequenzband zu finden und einzustellen. Voraussetzung für eine frequenzübergreifende Senderverfolgung ist, dass der DAB-Sender und der FM-Sender

die gleiche Senderkennung ausstrahlen oder über DAB signalisiert wird, welchem FM-Sender der DAB-Sender entspricht.

Wenn der entsprechende FM-Sender gefunden wurde, wird **(FM)** hinter dem Sendernamen angezeigt. Wenn der entsprechende DAB-Sender wieder empfangbar ist, wird nach einiger Zeit in den DAB-Betrieb zurückgeschaltet. Die Anzeige **(FM)** wird ausgeblendet.

Wenn das Signal zu schwach ist und der DAB-Sender nicht wieder im FM-Frequenzbereich gefunden werden kann, wird der Radioton unterdrückt.

Menüübersicht am Bildschirm

Die Funktionsflächen beziehen sich auf das Menü, das erscheint, wenn das Feld **Ansicht** » **Abb. 12** gedrückt wird.

Funktionstaste: Funktion

Speicher: Anzeige der Speicherstasten » **Abb. 12**.

Senderinfo: Gleichzeitige Anzeige von Radiotext » **Abb. 13** **(A)** und Darstellungen **(B)** anstelle der Speicherstasten.


Radiotext: Anstelle der Speicherstasten wird der Radiotext angezeigt.

Präsentation: Anstelle der Stationstasten wird das Vollbild angezeigt.

Hinweis

- **Radiotext und Darstellungen werden nicht von allen DAB-Sendern unterstützt.**
- **Für den Inhalt übermittelter Informationen sind die Radiosender verantwortlich.**

Speichertasten



Im Hauptmenü **RADIO** können die Sender des momentan eingestellten Frequenzbandes auf den nummerierten Funktionsflächen gespeichert werden. Diese Funktionsflächen werden als „Speichertasten“ bezeichnet.

Funktionen der Speichertasten

Senderwahl mit der Speichertaste

Drücken Sie die Speichertaste des gewünschten Senders.

Die gespeicherten Sender werden nur dann durch Antippen der entsprechenden Speichertaste wiedergegeben, wenn sie am aktuellen Standort empfangbar ist.

Speicherbank wechseln

Fahren Sie mit dem Finger von rechts nach links oder umgekehrt über den Bildschirm.

ODER: Tippen Sie auf eine der Funktionsflächen » **Abb. 14** **(A)**

Speichertasten werden in drei Speicherbanken angezeigt.

Speichern der Sender auf den Speichertasten

Siehe: Sender speichern » Seite 21.

Senderlogos auf den Speichertasten abspeichern

Den auf den Speichertasten gespeicherten Sendern können Senderlogos zugewiesen werden » Seite 20.

Automatische Senderlogospeicherung (nur im FM- und DAB-Modus)

Beim Speichern eines Senders wird automatisch das Senderlogo zugeordnet. »

Gibt es 2 oder mehr Logos in der Datenbank, gibt es die Option, das passende Logo selbst auszuwählen.

Hinweis

Nicht alle Sender sind in der Datenbank vorhanden. Daher ist die automatische Logozuweisung nicht immer möglich.

Manuelles Speichern des Senderlogos

Die Senderlogos können von einem geeigneten Datenträger importiert werden (zum Beispiel Speicherkarte oder Speicher mit USB-Anschluss)

- Drücken Sie die Funktionstaste **Setup** und dann **Senderlogos**.
- Drücken Sie die Taste der gespeicherten Sender, auf der Sie das Logo eines Senders speichern möchten.
- Wählen Sie die Quelle, auf der das Logo gespeichert wurde (zum Beispiel (SD-Karte 1)). Es wird empfohlen, die Logos im Stammverzeichnis des Speichers abzulegen.
- Wählen Sie das Senderlogo.
- Wiederholen sie den Vorgang, um weitere Logos zuzuordnen. Drücken Sie die Infotainment-Taste **RADIO**, um zum Hauptmenü Radio zurückzukehren.

- Wenn das Logo einer Stationstaste geändert werden soll, der bereits ein Speicherlogo zugewiesen ist, muss es zuvor von dieser Stationstaste gelöscht werden.

Sender auswählen, einstellen und speichern




Abb. 15 Hauptmenü RADIO.






Abb. 16 Radio-Betrieb: Senderliste.

Sender auswählen

Senderauswahl mithilfe der Pfeiltasten

Tippen Sie auf die Funktionsfläche  oder  **Abb. 15**. Es wird zwischen empfangbaren Sendern gewechselt **» Seite 23**.

Sender aus der Senderliste auswählen

Drücken Sie die Funktionsfläche **Sender** **» Abb. 15**, um die Senderliste zu öffnen.

Liste durchsuchen und gewünschten Sender durch Antippen aufrufen.

Tippen Sie zum Schließen der Senderliste auf die Funktionsfläche **ZURÜCK** **» Abb. 16**. Ohne Bedienung wird die Senderliste nach einiger Zeit automatisch geschlossen.



Manuelles Einstellen der Senderfrequenz

Frequenzband einblenden

Drücken Sie die Funktionstaste **Manuell** **» Abb. 15**.

Frequenz ändern Schritt für Schritt

Einstellknopf drehen.


ODER: Die Tasten  oder  der auf dem Bildschirm erscheinenden Anzeige drücken.

Frequenzband schnell durchsuchen

Halten Sie eine der Pfeiltasten links vom Multifunktionslenkrad gedrückt. Nach dem Loslassen wird der nächste empfangbare Radiosender automatisch eingestellt.

ODER: Den Finger auf dem Schieberegler des Frequenzbands gedrückt halten und diesen durch Ziehen verschieben.

Manuelles Einstellen der Senderfrequenz

Frequenzband ausblenden	Einstellknopf » Abb. 1  kurz drücken.
	Wenn ein Sender über eine Speichertaste ausgewählt wird, beendet dies ebenfalls die manuelle Frequenzwahl. Erfolgen keine Eingaben, wird das Frequenzband nach einer bestimmten Zeit ausgeblendet.

Sender speichern

Sender einer laufenden Durchsage speichern	<i>Die gewünschte Stationstaste gedrückt halten » Abb. 15, bis ein Signalton ertönt.</i>
	Der eingestellte Sender ist dann auf dieser Speichertaste gespeichert.

Sender speichern

Sender aus der Senderliste speichern	Drücken Sie die Funktionsfläche Sender » Abb. 15 , um die Senderliste zu öffnen.
	Die bereits auf einer Stationstaste gespeicherten Sender sind in der Senderliste durch das Symbol ☆ » Abb. 16 gekennzeichnet..
	Den gewünschten Sender auswählen und auf dem <i>Bildschirm gedrückt</i> halten. Es öffnet sich ein neues Fenster, um den Sender auf den Stationstasten zu speichern.
Gespeicherte Sender löschen	Drücken Sie die Speichertaste, auf welcher der Sender gespeichert werden soll.
	Es ertönt ein Signalton und der Sender ist somit auf der Speichertaste gespeichert. Den Vorgang wiederholen, um weitere Sender aus der Senderliste zu speichern.
	Im Menü Einstellungen FM, AM, DAB können die gespeicherten Sender einzeln oder alle zusammen gelöscht werden » Seite 23 .

Sendernamen festlegen (FM-Frequenzbereich)¹⁾


Manchmal ist der Sendername übermäßig lang. Dieser Text lässt sich sperren/entsperren,

indem Sie 3 Sekunden lang auf den Sendernamen drücken, bis ein Signalton ertönt (es erscheint ein Punkt rechts und links vom Sendernamen).

Anspielautomatik (SCAN)

Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden angespielt.

Anspielautomatik starten und stoppen

Anspielautomatik starten	Im Radio-Hauptmenü kurz die Einstelltaste antippen » Abb. 1  .
	ODER: Die Funktionsfläche Einstellungen antippen und anschließend SCAN wählen.
Anspielautomatik beenden	Die Funktionsfläche SCAN antippen, um die Anspielautomatik beim angespielten Sender zu beenden.
	ODER: Die Einstellknopf kurz drücken.
	Die Anspielautomatik wird auch beendet, wenn ein Sender manuell über die Speichertasten ausgewählt oder die Bildschirmanzeige gewechselt wird.

¹⁾ Markt- und geräteabhängig.

Senderliste (nur im FM-Betrieb)




Abb. 17 Standarddarstellung: Menü FM-Senderliste.

Die jeweils verfügbaren Sender werden in der Senderliste (Funktionstaste **SENDER**) angezeigt. Diese Liste kann nach Sendergruppe, Genre oder alphabetisch geordnet werden.

Verkehrssender TP (Traffic Program)




Abb. 18 RADIO-Hauptmenü mit TP-Anzeige.




Abb. 19 Radio-Betrieb: Senderliste mit TP-Anzeige.

Eine Verkehrsfunküberwachung über die TP-Funktion ist nur möglich, solange ein Verkehrsfunksender empfangen werden kann. Sender mit Verkehrsfunk sind im Hauptmenü **RADIO** durch die Anzeige **TP** » **Abb. 18** und » **Abb. 19** gekennzeichnet.

Einige Sender ohne eigenen Verkehrsfunk unterstützen die TP-Funktion, indem sie mit einem Verkehrsfunksender korrespondieren (EON).

TP-Funktion ein- und ausschalten

- Im Menü **Setup (FM, AM, DAB)** aktiv oder deaktivieren Sie die Funktionstaste **Verkehrsfunk (TP)** durch Antippen » **Seite 23**.

Aktivierte TP-Funktion und Senderauswahl

Wenn die Verkehrsfunküberwachung funktionsbereit ist, wird im Audio-Betrieb auf der linken Bildschirmseite mittig das Kürzel **TP** angezeigt » **Abb. 18**. Verkehrsdurchsagen des aktuellen oder des korrespondierenden Verkehrsfunksenders werden dann in den laufenden Audio-Betrieb eingespielt.

Im **FM-Modus** muss der **gehörte** Sender die TP-Funktion unterstützen.

Wenn ein Sender ohne **TP** gewählt wird, sucht das Radio im Hintergrund nach Sendern mit dieser Funktion. Wird sie nicht gefunden, erscheint auf der linken Seite des Bildschirms in halber Höhe **TR**.


Während des **AM** oder **Media-Modus**, wird im Hintergrund immer automatisch ein empfangbarer Verkehrsfunksender eingestellt, solange ein solcher empfangbar ist. Situationsbedingt kann dieser Vorgang einige Zeit dauern.

Eingehende Verkehrsdurchsage

Eine eingehende Verkehrsdurchsage wird in den laufenden Audio-Betrieb automatisch eingespielt.

Während der Wiedergabe der Verkehrsmeldung erscheint ein Pop-up-Fenster und das Radio schaltet ggf. auf den Verkehrssender.

Der Media-Betrieb wird angehalten und die Lautstärke wird den Lautstärkevoreinstellungen entsprechend angepasst **» Seite 73**.

Die Lautstärke der Verkehrsdurchsage kann mit dem Lautstärkeregle  geändert werden. Die geänderte Lautstärke wird für folgende Verkehrsdurchsagen übernommen.

- Funktionsfläche **(Abbruch)** antippen, um die aktuelle Verkehrsdurchsage zu beenden. Die TP-Funktion bleibt weiter eingeschaltet.
- **ODER**: Die Funktionsfläche **(Ausschalten)** drücken, um die wiedergegebene Verkehrsdurchsage zu beenden und die TP-Funktion dauerhaft auszuschalten.

Einstellungen (FM, AM, DAB)

Einstellungen FM

Wählen Sie das Frequenzband **FM** durch Drücken der Infotainment-Taste **(RADIO)**.

ODER: Tippen Sie auf die Funktionsfläche **» Abb. 18 (BANDA)** und wählen Sie den Frequenzbereich **FM**.

Tippen Sie auf die Funktionsfläche **(EINSTELLUNGEN)**, um das Menü **Einstellungen FM** zu öffnen.

Funktionstaste: Funktion

(Klang): Klangeinstellungen **» Seite 73**.

(Suchmodus): Um die Einstellung für die Pfeiltasten **⏪** und **⏩** festzulegen. Die Einstellung gilt für die Frequenzbänder (FM, AM und DAB).

(Speicher): Mit den Pfeiltasten werden alle gespeicherten Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

(Sender): Mit den Pfeiltasten werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

(Scan): Anspielautomatik (SCAN-Funktion). Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs für jeweils ca. 5 Sekunden angespielt **» Seite 21**.

(Verkehrsfunk (TP)): Die TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist eingeschaltet **» Seite 22**.

(Speicher löschen): Zum Löschen von allen oder einzelnen gespeicherten Sendern.

(Senderlogos): Zum manuellen Zuweisen oder Löschen der Logos von gespeicherten Sendern auf Speichertasten **» Seite 20**.

(Radiotext): Der Radiotext ist aktiv **» Seite 17, Radiotext (RDS)**.

Funktionstaste: Funktion

(Erweiterte Einstellungen): Einstellungen des Radiodatensystems RDS.

(Automatisches Speichern (Senderlogos)^{a)}: Den auf den Speichertasten gespeicherten Sendern werden automatisch Senderlogos zugewiesen, wenn diese im Infotainmentsystem zur Verfügung stehen. Siehe auch **» Seite 20**.

(Region für Sendertyp): Ermöglicht es, die Region (Land) auszuwählen, wo sich das Fahrzeug befindet. So wird die automatische Zuweisung von Senderlogos optimiert. Die Option ermöglicht auch die automatische Auswahl der Region durch das System.

(Alternativfrequenz (AF)): Die automatische Senderverfolgung über RDS ist aktiv. Bei deaktivierter Checkbox ist die automatische Senderverfolgung **ausgeschaltet**. Die Funktionsfläche **(RDS Regional)** ist nicht aktiviert (grau).

(Radiodatensystem (RDS)^{a)}: Das Radiodatensystem (RDS) ist deaktiviert **» Seite 17**. Wenn die Checkbox deaktiviert ist, stehen die Funktionen Verkehrssender (TP), Radiotext, Sendernamen und Programmart nicht zur Verfügung.

(RDS regional): Die **automatische Senderverfolgung** über RDS einstellen **» Seite 17**.

(Fest): Es werden nur Alternativfrequenzen des eingestellten Senders mit identischem Regionalprogramm eingestellt.

(Automatisch): Es wird immer zu der Frequenz des eingestellten Senders gewechselt, die derzeit den besten Empfang verspricht, auch wenn dafür eine Regionalsendung unterbrochen wird.

^{a)} Länder- und geräteabhängig.

Einstellungen AM

Wählen Sie den Frequenzbereich **AM** durch Drücken der Infotainment-Taste **(RADIO)**.

ODER: Tippen Sie auf die Schaltfläche **» Abb. 18 ①** und wählen Sie den Frequenzbereich **AM**.

Tippen Sie auf die Funktionsfläche **(EINSTELLUNGEN)**, um das Menü **Einstellungen AM** zu öffnen.

Funktionstaste: Funktion

(Klang): Klangeinstellungen **» Seite 73**.

(Suchmodus): Um die Einstellung für die Pfeiltasten **K** und **M** festzulegen. Die Einstellung gilt für die Frequenzbänder (FM, AM und DAB).

(Speicher): Mit den Pfeiltasten werden alle gespeicherten Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

(Sender): Mit den Pfeiltasten werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

(Scan): Anspielautomatik (SCAN-Funktion). Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs für jeweils ca. 5 Sekunden angespielt **» Seite 21**.

(Verkehrsfunk (TP)): Die TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist eingeschaltet **» Seite 22**.

(Speicher löschen): Zum Löschen von allen oder einzelnen gespeicherten Sendern.

(Senderlogos): Zur Zuweisung der Logos zu den auf den Speicherstasten gespeicherten Sendern **» Seite 20**.

Einstellungen DAB

Wählen Sie den Frequenzbereich **DAB** durch Drücken der Infotainment-Taste **(RADIO)**.

ODER: Tippen Sie auf die Schaltfläche **» Abb. 18 ①** und wählen Sie den Frequenzbereich **DAB**.

Tippen Sie auf die Funktionsfläche **(EINSTELLUNGEN)**, um das Menü **Einstellungen DAB** zu öffnen.

Funktionstaste: Funktion

(Klang): Klangeinstellungen **» Seite 73**.

(Suchmodus): Um die Einstellung für die Pfeiltasten **K** und **M** festzulegen. Die Einstellung gilt für die Frequenzbänder (FM, AM und DAB).

(Speicher): Mit den Pfeiltasten werden alle gespeicherten Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

(Sender): Mit den Pfeiltasten werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

(Scan): Anspielautomatik (SCAN-Funktion). Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs für jeweils ca. 5 Sekunden angespielt **» Seite 21**.

(Verkehrsfunk (TP)): Die TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist eingeschaltet **» Seite 22**.

(Speicher löschen): Zum Löschen von allen oder einzelnen gespeicherten Sendern.

(Senderlogos): Zur Zuweisung der Logos zu den auf den Speicherstasten gespeicherten Sendern **» Seite 20**.

Funktionstaste: Funktion

(Radiotext): Der Radiotext ist aktiv **» Seite 17, Radiotext (RDS)**.

(Erweiterte Einstellungen): Einstellungen der DAB-Dienste.

(Automatisches Speichern (Senderlogos)): Die Senderlogos werden beim Speichern der Radiosender auf den Speicherstasten automatisch zugewiesen **» Seite 20**.

(DAB-Verkehrsdurchsagen): DAB-Verkehrsdurchsagen werden wie TP-Verkehrsdurchsagen in jede Betriebsart eingespielt.

(Andere DAB-Durchsagen): DAB-Durchsagen (Nachrichten, Sport, Wetter, Warnungen etc.) werden in den laufenden DAB-Radio-Betrieb eingespielt.

(DAB-DAB Programmverfolgung): Die automatische Senderverfolgung ist auf dem DAB Frequenzband aktiv.

(Automatischer Wechsel DAB-FM): Für die automatische Senderverfolgung ist der Wechsel in den FM-Frequenzbereich erlaubt.

(L-Band): L-Band ist aktiviert (Senderfrequenzen mit geringer Reichweite, für lokalen Empfang).

Media-Betrieb

Einführung



» Tab. auf Seite 2

Als „**Mediaquellen**“ werden nachfolgend Audioquellen bezeichnet, die auf unterschiedlichen Datenträgern (z. B. CD, Speicherkarte, externer MP3-Player) Audiodateien enthalten. Diese Audiodateien können über die entsprechenden Laufwerke oder Audioeingänge des Infotainmentsystems wiedergegeben werden (internes CD-Laufwerk, Speicherkartenschacht, Multimediabuchse AUX-IN etc.).

Urheberrecht

Auf Datenträgern gespeicherte Audio- und Videodateien unterliegen in der Regel dem

Schutz des geistigen Eigentums gemäß der entsprechenden nationalen und internationalen Gesetzgebung. Bitte die gesetzlichen Bestimmungen beachten!

Hinweis

- **MPEG-4 HE-AAC Audiocodierttechnologie und Patente sind lizenziert von Fraunhofer IIS.**
- **Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwen-**

dung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

Voraussetzungen für die Datenträger und Dateien

Werkseitig eingebaute CD- und DVD-Player entsprechen der Sicherheitsklasse 1 nach DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837.

Im Infotainmentsystem können nur herkömmliche 12-cm-Standard-CDs und Spei-

cherkarten mit einer physikalischen Größe von 32 mm x 24 mm x 2,1 mm oder 1,4 mm verwendet werden.

Die aufgelisteten abspielbaren Dateiformate werden im Weiteren zusammenfassend als

„Audiodateien“ bezeichnet. Eine CD mit solchen Audiodateien wird „Audiodaten-CD“ genannt. »

Datenträger	Voraussetzungen zum Abspielen
<p>Ⓢ Optische Speicherplatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Audio-CDs (bis 80 Min). – CD-ROM, CD-R, CD-RW mit Audiodateien bis max. 700 MB (Megabyte) und einem Dateisystem ISO 9660, Level 1 und 2, Joliet oder UDF 1.02, 1.5, 2.01. <p>📁 Speicherkarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SD-Speicherkarte und MMC gemäß Dateisystem FAT12, FAT16, FAT32 oder VFAT (max. 2 GB). – SDHC (max. 32 GB) und SDXC (max. 2 TB) gemäß Dateisystemen exFAT und NTFS. <p>🔌 USB-Datenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Geräte, konform mit USB 2.0 und 3.0. – Dateisystem FAT16, FAT32, exFAT und NTFS. – iPods^{TMa)}, iPads^{TMa)} und iPhones^{TMa)} unterschiedlicher Generationen. – MTP-Payer handelsüblicher Marken „PlaysForSure“ oder „ReadyForVista“. 	<p>Audiodateien</p> <ul style="list-style-type: none"> – Digital-Audio-Spezifizierung. – MP2- (.mp2) und MP3-Dateien (.mp3) mit Übertragungsraten von 32 bis 320 Kb/Sek oder variabler Übertragungsrate. – WAV-Dateien (.wav). – WMA-Dateien (.wma) bis 10 mono/stereo ohne Kopierschutz und Übertragungsraten bis 384 Kb/Sek. – AAC-Dateien (.m4a, .m4b und .aac) ohne Kopierschutz. – OGG-Vorbis 1-Dateien (.ogg) mit Übertragungsraten bis 256 Kb/Sek. – FLAC-Dateien (.flac). <ul style="list-style-type: none"> – Playlisten in den Formaten M3U, PLS, ASX und WPL. – Playlisten nicht größer als 20 kB und mit nicht mehr als 1000 Einträgen. – Dateiname und Pfadangaben nicht länger als 256 Zeichen. – Auf Speicherkarten maximal 4000 Dateien und maximal 1000 Dateien pro Verzeichnis.
<p>AUX Wiedergabe von Audiodateien über den AUX-IN-Anschluss.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Die externe Audioquelle muss eine Reihe von Bedingungen für die Wiedergabe erfüllen »» Seite 34.
<p>Ⓢ Wiedergabe von Audiodateien über Bluetooth^{®b)}.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Der externe Media-Player muss das A2DP-Bluetooth[®] »» Seite 35 Profil unterstützen.

a) iPodTM, iPadTM und iPhoneTM sind geschützte Markenzeichen der Apple Inc.

b) Bluetooth[®] ist eine eingetragene Marke der Bluetooth[®] SIG, Inc.

Einschränkungen und Hinweise

Verschmutzungen, hohe Temperaturen und mechanische Beschädigungen können einen Datenträger unbrauchbar machen. Hinweise des Datenträgerherstellers beachten.

Qualitätsunterschiede bei Datenträgern unterschiedlicher Hersteller können bei der Wiedergabe zu Störungen führen.

Gesetzliche Bestimmungen zum Urheberrecht beachten!

Die Konfiguration eines Datenträgers oder zur Aufnahme verwendete Geräte und Programme können dazu führen, dass einzelne Titel oder der Datenträger nicht lesbar sind. Informationen darüber, wie Audiodateien und Datenträger bestmöglich zu erstellen sind (Kompressionsrate, ID3-Tag etc.), findet man beispielsweise im Internet.

In Abhängigkeit von der Größe, dem Gebrauchszustand (Kopier- und Löschvorgänge), der Ordnerstruktur und dem Dateityp des

verwendeten Datenträgers kann die Einlesezeit stark variieren.

Die **Wiederabelisten** legen nur eine bestimmte Abspielreihenfolge fest. In den Archiven sind **keine** Dateien gespeichert. Playlisten werden **nicht** abgespielt, wenn die Dateien auf dem Datenträger **nicht** dort gespeichert sind, wohin die Playliste verweist.

Ein Cover kann nur angezeigt werden, wenn der Name mit „Cover“, „Folder“ oder „Album“ beginnt.

Hinweis

- **Verwenden Sie für die Speicherkarten keine Adapter.**
- **SEAT übernimmt für beschädigte oder verloren gegangene Dateien auf den Datenträgern keinerlei Haftung.**

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern









Abb. 20 Mögliche Struktur einer Audiodaten-CD.

Auf einem Datenträger sind Audiodateien  oftmals über Dateiordner  und Playlisten  sortiert, um so eine bestimmte Abspielreihenfolge festzulegen.

Entsprechend ihrem Namen auf dem Datenträger sind Titel, Ordner und Playlisten jeweils numerisch und alphabetisch sortiert.


Die Abbildung zeigt als Beispiel eine typische Audiodaten-CD, die Titel , Ordner  und Unterordner enthält » **Abb. 20**.

Die Titel werden demnach wie folgt abgespielt¹⁾:

1. Titel **1** und **2** im Stammverzeichnis (Root) der CD
2. Titel **3** und **4** im **ersten** Ordner **F1** des Stammverzeichnisses der CD
3. Titel **5** im **ersten** Unterordner **F1.1** des Ordners **F1**
4. Titel **6** im **ersten** Unterordner **F1.1.1** des Unterordners **F1.1**
5. Titel **7** im **zweiten** Unterordner **F1.2** des Ordners **F1**
6. Titel **8** und **9** im **zweiten** Ordner **F2**

Hinweis

- **Die Abspielreihenfolge kann durch die Wahl von unterschiedlichen Wiedergabemodi geändert werden** » Seite 28.
- **Die Playlisten werden nicht automatisch abgespielt, sondern müssen über das Menü zur Titelauswahl gezielt ausgewählt werden** » Seite 31.

¹⁾ Im Menü **Einstellungen Medien** muss die Funktion  » Seite 36 aktiviert sein.

Hauptmenü MEDIA



Abb. 21 Hauptmenü MEDIA.

Über das Hauptmenü *MEDIA* können unterschiedliche Mediaquellen ausgewählt und wiedergegeben werden.

- Infotainment-Taste **MEDIA** drücken, um das Hauptmenü *MEDIA* » Abb. 21 zu öffnen.

Die Wiedergabe der zuletzt gespielten Mediaquelle wird an der gleichen Stelle fortgesetzt.

Die derzeit gespielte Mediaquelle wird beim Drücken der Funktionsfläche **QUELLE** » Abb. 21 im Pull-down-Menü angezeigt.

Wenn keine Mediaquelle auswählbar ist, wird das im Hauptmenü *MEDIA* angezeigt.

Beim Einlegen der Medienquelle wird die Wiedergabe nicht automatisch beginnen, sie muss vom Benutzer ausgewählt werden.


Beim Herausnehmen wird die Medienquelle ebenfalls nicht wechseln.

Funktionsflächen im Hauptmenü MEDIA

Funktionstaste: Funktion	
	Zeigt die aktuell gewählte Mediaquelle an. Antippen, um eine andere Mediaquelle zu wählen » Seite 29.
	CD : Interner CD-Player » Seite 32.
	SD-KARTE 1 , SD-KARTE 2 : SD-Speicherkarte » Seite 33.
QUELLE	USB : Externer Datenträger an USB-Port angeschlossen » Seite 33.
	AUX : Externe Audioquelle über Multimediabuchse AUX-IN angeschlossen » Seite 34.
	AUDIO BT : Audio Bluetooth® » Seite 35.
AUSWAHL	Öffnet die Titelliste » Seite 31.
◀ / ▶	Titelwechsel im Media-Betrieb oder schneller Vorlauf/Rücklauf » Seite 30.
 	Wiedergabe wird angehalten. Die Funktionstaste ⏸ wechselt zu ▶ .
▶	Wiedergabe wird fortgesetzt. Die Funktionstaste ▶ wechselt zu ⏸ .
EINSTELLUNGEN	Öffnet das Menü Einstellungen Medien » Seite 36.

Funktionstaste: Funktion	
	Alle Titel wiederholen.
↺ WIEDERHOLEN	Es werden alle Titel wiederholt, die sich auf der selben Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü Einstellungen Medien <input checked="" type="checkbox"/> Mix/Repeat inklusive Unterordner aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen » Seite 36.
↺	Aktuellen Titel wiederholen.
	Zufallswiedergabe.
MIX ><	Es werden alle Titel einbezogen, die sich auf der selben Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü Einstellungen Medien <input checked="" type="checkbox"/> Mix/Repeat inklusive Unterordner aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen » Seite 36.

Anzeigen und Symbole im Hauptmenü MEDIA

Anzeige: Bedeutung	
ⓐ	Anzeige der Titelinformationen mit Interpretename, Albumname und Titelname (CD-Text  , ID3-Tag bei komprimierten Audio-dateien).
	Audio-CD: Anzeige der verfügbaren Titelinformationen. Wenn keine Daten verfügbar sind, werden nur der Titel und die Titelnnummer entsprechend der Reihenfolge auf dem Datenträger angezeigt.

Anzeige: Bedeutung

- B** Anzeige des Albumcovers, sofern es auf dem Datenträger verfügbar ist.
- C** Titellaufzeit und Restlaufzeit in Minuten und Sekunden. Im Falle von Audiodateien mit variabler Bitrate (VBR) kann die angezeigte Restlaufzeit abweichen.
- RDS Off^{a)}** Das Radiodatenystem RDS ist deaktiviert. RDS kann im Menü **Einstellungen FM** » Seite 23 aktiviert werden.
- TP^{a)}** Die TP-Funktion ist eingeschaltet und kann empfangen werden » Seite 22.
- 🚫^{a)}** Es ist kein Verkehrssender verfügbar » Seite 22.
- 🚫^{a)}** Kein DAB-Empfang möglich » Seite 18.

^{a)} Markt- und geräteabhängig.

Mediaquelle wechseln



Abb. 22 MEDIA-Betrieb: Mediaquelle wechseln.

- Im Hauptmenü **MEDIA** wiederholt die Infotainment-Taste **(MEDIA)** drücken, um die verfügbaren Mediaquellen nacheinander durchzuschalten.
- **ODER:** Im Hauptmenü **MEDIA** die Funktionsfläche **(QUELLE)** » **Abb. 22** antippen und die gewünschte Mediaquelle wählen.

Im Pop-up-Fenster sind derzeit nicht auswählbare Mediaquellen inaktiv (grau) dargestellt.

Wenn eine zuvor gespielte Mediaquelle erneut ausgewählt wird, wird die Wiedergabe an der zuletzt gespielten Stelle fortgesetzt.

Optional auswählbare abspielbare Mediaquellen

Funktionsfläche: Mediaquelle

- (CD)** Interner CD-Player » Seite 32.
- (SD-KARTE 1)** SD-Speicherkarte » Seite 33.
- (SD-KARTE 2)** SD-Speicherkarte » Seite 33.
- (USB)** Externer Datenträger an USB-Port angeschlossen ↔ » Seite 33.
- (AUX)** Externe Audioquelle im Multimedia-Anschluss AUX-IN » Seite 34.
- (BT-AUDIO:)** Audio Bluetooth® » Seite 35.

i Hinweis

Die Mediaquelle kann auch in der Ansicht *Telliste* » Seite 31 gewechselt werden.

Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA



Abb. 23 Hauptmenü MEDIA.

Die Titel der derzeit gehörten Mediaquelle können mit den Pfeiltasten nacheinander durchgeschaltet werden.

Über die Pfeiltasten kann eine Playliste **weder** verlassen noch die Wiedergabe einer Playliste gestartet werden. Beide Aktionen müssen manuell über das Menü zur Titelauswahl erfolgen » Seite 31.

Steuerung über das Hauptmenü MEDIA

Aktion	Funktion
Funktionsfläche einmal kurz $\left[\right]$ antippen.	An den Anfang des aktuellen Titels. Bei einer Titelaufzeit von weniger als 3 Sekunden, wird an den Anfang des vorherigen Titels gewechselt.

Aktion	Funktion
Funktionsfläche zweimal kurz hintereinander antippen $\left[\right]$.	Bei einer Titelaufzeit von mehr als 3 Sekunden, wird an den Anfang des vorherigen Titels gewechselt, und vom ersten Titel wird zum letzten Titel des gespielten Datenträgers gewechselt.
Funktionsfläche einmal kurz $\left[\right]$ antippen.	Zum nächsten Titel. Vom letzten Titel wird wieder zum ersten Titel des gespielten Datenträgers gewechselt.
Funktionsfläche gedrückt halten $\left[\right]$.	Schneller Rücklauf.
Funktionsfläche gedrückt halten $\left[\right]$.	Schneller Vorlauf.

Auswahl eines Albums nach Cover



Abb. 24 Auswahl nach Cover.

Beim Antippen des aktuellen Covers » Abb. 23 $\textcircled{1}$ werden alle Albencover angezeigt, die in der Mediaquelle zur Verfügung stehen » Abb. 24.

Durch Verschieben der Cover nach rechts oder links, über die untere horizontale Scroll-Leiste oder über die Funktionsfläche » Abb. 1 $\textcircled{12}$ können alle Alben durchsucht werden.

Wenn die Auswahl nach Cover nicht weiter genutzt wird, schließt diese Ansicht automatisch nach 5 Sekunden und es wird wieder das Hauptmenü Media angezeigt.

Titelauswahl aus Titelliste




Abb. 25 Media-Betrieb: Coverliste einer Mediaquelle




Abb. 26 Media-Betrieb: Titelliste einer Mediaquelle.

Titelliste öffnen

- Im Hauptmenü **MEDIA** die Funktionsfläche **AUSWAHL** » Abb. 23 antippen, um die Titelliste zu öffnen. Der aktuell gespielte Titel ist hervorgehoben » Abb. 26.

- Titelliste durchsuchen und gewünschten Titel antippen.

Wenn Titelinformationen verfügbar sind, werden Titelname (bei Audio-CDs) oder Dateiname (MP3) anstelle von **Titel + Nr.** angezeigt.

Übersicht Funktionsflächen in der Titelliste

Funktionstaste: Funktion

- A** Öffnet das Menü **Quelle**. Andere Mediaquelle durch Antippen wählen.

Zeigt die aktuell gewählte Mediaquelle an. Antippen, um eine andere Mediaquelle zu wechseln.

(CD): Interner CD-Player » Seite 32.

(SD-KARTE 1), **(SD-KARTE 2)**: SD-Speicherkarte » Seite 33.

- B** **(USB)**: Externer Datenträger an USB-Port angeschlossen » Seite 33.

(AUDIO BT): Externer Media-Player über Bluetooth » Seite 35.

(AUX): Audioquelle an Schnittstelle AUX-IN » Seite 34

- C** Funktionsfläche antippen, um den jeweils übergeordneten Ordner der Mediaquelle zu öffnen.

▶ Startet die Wiedergabe beim ersten Titel.

Funktionstaste: Funktion

Alle Titel wiederholen.



Es werden alle Titel wiederholt, die sich auf der selben Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü **Einstellungen Medien** **(☑ Mix/Repeat/Scan inklusive Unterordner)** aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen » Seite 36.

Zufallswiedergabe.



Es werden alle Titel einbezogen, die sich auf der selben Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü **Einstellungen Medien** **(☑ Mix/Repeat/Scan inklusive Unterordner)** aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen » Seite 36.

SCHLIESSEN x

Schließt die Titelliste.

i Hinweis

Titel, Ordner und Playlisten können auch durch Drehen des Einstellknopfs ausgewählt und durch Drücken aufgerufen bzw. geöffnet werden.

Anzeige Datenbank




Abb. 27 Media-Betrieb: Anzeige der Datenbank.

In der Titelliste die Option **Datenbankansicht anzeigen** antippen. Der Inhalt der aktuellen Mediaquelle wird nach **Titelliste**, **Interpret**, **Album**, **Genre**, **Titel** und **Video** » **Abb. 25** geordnet angezeigt.

Wird einer der Ordner **Interpreten**, **Alben** oder **Titel** gewählt, erscheint oben rechts ein Suchfeld (Lupe), das die Suche innerhalb der gewählten Kategorie ermöglicht » **Seite 11**, **Eingabemasken mit Tastatur auf dem Bildschirm**.

Um wieder zurück zur Ordneransicht zu gelangen, ist die Option **Ordneransicht anzeigen** im Menü **AUSWAHL** anzutippen.

CD einlegen oder ausgeben




Abb. 28 Datenträger-Einschübe im Handschuhfach.

Während der Fahrt ist von einer Bedienung des Geräts durch den Fahrer abzusehen. Datenträger vor Fahrtantritt einlegen oder austauschen!

Der CD-Player kann sowohl Audio-CDs als auch Audiodaten-CDs abspielen.

Eine CD

- CD mit der beschrifteten Seite nach oben halten.
- CD nur so weit in den CD-Schacht » **Abb. 28** ③ einschieben, bis sie automatisch eingezogen wird.

CD ausgeben

- Drücken Sie die Taste **⏮** ①.

- Die eingelegte CD wird in Ausgabeposition gefahren und muss innerhalb von etwa 10 Sekunden entnommen werden.

Wenn die CD nicht innerhalb von etwa 10 Sekunden entnommen wird, wird sie aus Sicherheitsgründen automatisch wieder eingezogen, ohne dass in den CD-Betrieb gewechselt wird.

Unlesbare oder beschädigte CD

Wenn die Daten auf einer eingeschobenen CD nicht gelesen werden können oder die CD fehlerhaft ist, wird ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm angezeigt.

Geräteabhängig wird eine nicht lesbare CD automatisch dreimal kurz ausgegeben und wieder eingezogen, um 3 weitere Leseversuche zu starten, bevor der Hinweis eingeblendet wird.

Hinweis

- **Auf schlechten Straßen und bei heftigen Vibrationen können Wiedergabesprünge auftreten.**
- **Wenn die Innentemperatur des Geräts zu hoch ist, werden keine CDs mehr angenommen oder gespielt.**
- **Wenn nach dem Einlegen verschiedener CDs jeweils ein CD-Laufwerksfehler angezeigt wird, an einen Fachbetrieb wenden.**

Speicherkarte einschieben oder entnehmen

Es werden nur abspielbare Audiodateien angezeigt und gespielt. Andere Dateien werden ignoriert.

Speicherkarte einschieben

Kompatible Speicherkarte mit der abgeschnittenen Ecke zuerst und mit der Beschriftung nach oben (Kontaktflächen nach unten) in einen der beiden Speicherkartenschächte **» Abb. 28 ②** einschieben, bis sie einrastet.

Wenn sich eine Speicherkarte nicht einschieben lässt, Einschiebeposition und Speicherkarte prüfen.

Speicherkarte entnehmen

Die eingeschobenen Speicherkarten **müssen** zur Entnahme vorbereitet werden.

- Im Hauptmenü Media die Funktionsfläche **SETUP** antippen, um das Menü **Setup Media** zu öffnen oder die Infotainment-Taste **(MENU)** drücken und danach **Setup**, um das Menü **Systemeinstellungen** zu öffnen.
- Funktionsfläche **Sicher entfernen** drücken. Es erscheint ein Pull-down-Menü mit 3 Möglichkeiten: SD-Karte 1, SD-Karte 2 und USB. Nach erfolgreicher Abmeldung der Speicherkarte vom System wird die Funktionsfläche deaktiviert (grau).


- Auf die eingeschobene Speicherkarte drücken. Die Speicherkarte „springt“ in Ausgabeposition.
- Speicherkarte entnehmen.

Unlesbare Speicherkarte

Wenn eine Speicherkarte eingeschoben wird, deren Daten nicht ausgelesen werden können, erscheint folgende Meldung: **Keine abspielbaren Dateien.**

Externer Datenträger an USB

Länder- und ausstattungsabhängig des Fahrzeugs kann es eine USB/AUX-IN Verbindung geben (Betriebsanleitung des Fahrzeugs).

Audiodateien eines an den USB-Port  angeschlossenen externen Datenträgers können über das Infotainmentsystem abgespielt und verwaltet werden.

Als externe Datenträger werden in dieser Anleitung USB-Massenspeicher bezeichnet, die abspielbare Dateien enthalten, wie z. B. MP3-Player, iPods™ und USB-Sticks.


Es werden nur abspielbare Audiodateien angezeigt und gespielt. Andere Dateien werden ignoriert.

Die weitere Steuerung des externen Datenträgers (Titelwechsel, Titelauswahl und Wiedergabemodi aufrufen) erfolgt, wie in den ent-

sprechenden Kapiteln beschrieben **» Seite 24.**

Hinweise und Einschränkungen


Die Kompatibilität mit Geräten von Apple™ und anderen Media-Playern ist ausstattungsabhängig.






Über die USB-Schnittstelle  wird die USB-übliche Spannung von 5 Volt zur Verfügung gestellt.

Externe Festplatten mit einer Kapazität vom mehr als 32 GB müssen unter Umständen in das Dateisystem FAT32 umformatiert werden. Programme und Hinweise dazu findet man beispielsweise im Internet.

Weitere Einschränkungen und Hinweise zu den Anforderungen an Mediaquellen beachten **» Seite 25.**

iPod™, iPad™ und iPhone™

Länder- und ausstattungsabhängig können iPods™, iPads™ oder iPhones™ mit dem geräteeigenen USB-Kabel an den USB-Port  des Fahrzeugs angeschlossen und als Audioquellen verwendet werden.

Wenn ein iPod™, iPad™ oder iPhone™ angeschlossen ist, werden auf der obersten Auswahlebene die iPod-spezifischen Listenansichten ( **Wiedergabelisten**,  **Interpreten**,  **Alben**,  **Titel**,  **Podcasts** etc.). **»**

Es können keine Dateien von einem iPod™, iPad™ oder iPhone™ importiert werden.

Mögliche Fehlermeldungen nach Anschluss eines externen Datenträgers

Fehlermeldung	Ursache	Vorgehensweise
Das Gerät ist nicht kompatibel	Wiedergabe des externen Datenträgers oder Kommunikation über das verwendete Adapterkabel ist nicht möglich.	Verbindung und Funktionsbereitschaft des externen Datenträgers prüfen. Wenn möglich, aktualisieren Sie die Software des externen Datenträgers.
Das Gerät funktioniert nicht	Kommunikation ist gestört.	Verbindung und Funktionsbereitschaft des externen Datenträgers prüfen.

Aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Datenträger und verschiedener iPod™-, iPad™- und iPhone™-Generationen kann nicht sichergestellt werden, dass alle beschriebenen Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.

Verbindung trennen

Die verbundenen Datenträger **müssen** vor Trennung der Verbindung zur Entnahme vorbereitet werden.

- Im Hauptmenü Media die Funktionsfläche **SETUP** antippen, um das Menü **Setup Media** zu öffnen oder die Infotainment-Taste

MENU drücken und danach **Setup**, um das Menü **Systemeinstellungen** zu öffnen.

- Funktionsfläche **Sicher entfernen** drücken. Es erscheint ein Pull-down-Menü mit 3 Möglichkeiten: SD-Karte 1, SD-Karte 2 und USB. Nach korrekter Entnahme des Datenträgers aus dem System wird die Funktionstaste als inaktiv (in Grau) angezeigt.
- Der Datenträger kann jetzt getrennt werden.

Hinweis

- **Externe Media-Player nicht gleichzeitig zur Musikwiedergabe über Bluetooth® und über den USB-Port mit dem Infotainmentsystem verbinden, da dies zu Einschränkungen bei der Wiedergabe führen kann.**
- **Handelt es sich bei dem externen Media-Player um ein Gerät von Apple™, ist ein gleichzeitiger Anschluss per USB und Bluetooth nicht möglich.**
- **Wird das angeschlossene Gerät nicht erkannt, trennen Sie die Verbindung aller angeschlossenen Geräte und schließen Sie das Gerät erneut an.**
- **Benutzen Sie keine Speicherkartenadapter, USB-Verlängerungskabel oder USB-Hubs!**

Mit der Multimediabuchse AUX-IN verbundene externe Audioquelle AUX-IN



Abb. 29 Media-Betrieb: Externe Audioquelle über AUX-IN-Buchse angeschlossen.

Länder- und ausstattungsabhängig kann sich eine AUX-IN-Buchse im Handschuhfach befinden (Betriebsanleitung des Fahrzeugs)

» Buch Betriebsanleitung, Kapitel Praktische Ausstattung.

Für den Anschluss der externen Audioquelle an die AUX-IN-Buchse ist ein geeignetes Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker erforderlich, der in die AUX-IN-Buchse des Fahrzeugs eingesteckt wird.

Stellen Sie sicher, dass der AUX-IN-Anschluss freigeschaltet ist » Seite 36.

Die angeschlossene externe Audioquelle wird über die Fahrzeugaufsprecher wiedergegeben und kann **nicht** über das Infotainmentsystem gesteuert werden.

Eine angeschlossene externe Audioquelle wird durch **AUX** auf dem Bildschirm angezeigt
» Abb. 29.

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN anschließen

- Grundlautstärke am Infotainmentsystem herabsetzen.
- Externe Audioquelle an die Multimediabuchse AUX-IN anschließen.
- Wiedergabe an der externen Audioquelle starten.
- Im Hauptmenü MEDIA die Funktionsfläche **QUELLE** antippen und **AUX** wählen.

Die **Wiedergabelautstärke** der externen Audioquelle sollte an die Lautstärke der anderen Audioquellen angepasst werden **» Seite 73.**

Besonderheiten beim Betrieb einer externen Audioquelle über die Multimediabuchse AUX-IN

Tätigkeit	Effekt
Auswahl einer anderen Audioquelle am Infotainmentsystem.	Externe Audioquelle läuft im Hintergrund weiter.

Tätigkeit	Effekt
Beenden der Wiedergabe an der externen Audioquelle.	Das Infotainment-System bleibt im Menü AUX .
Abziehen des Steckers von der Multimediabuchse AUX-IN.	Infotainmentsystem wechselt zur Wiedergabe der zuletzt gespielten Audioquelle.

Hinweis

- **Bedienungsanleitung des Herstellers der externen Audioquelle lesen und beachten.**
- **Wenn die externe Audioquelle über die 12 Volt Steckdose des Fahrzeugs betrieben wird, sind Störgeräusche möglich.**

Verbinden einer externen Audioquelle über Bluetooth®




Abb. 30 Im Media-Betrieb: Menü Bluetooth Audio.

Im Bluetooth®-Audio-Betrieb können Audio-dateien, die auf einer über Bluetooth® (z. B. Mobiltelefon) verbundenen Bluetooth®-Audioquelle (Wiedergabe über Audio Bluetooth®) über die Fahrzeugaufsprecher wiedergegeben werden.

Die Quelle der Audio Bluetooth® Audioquelle muss das A2DP-Bluetooth®-Profil unterstützen.

Voraussetzungen

- Die Quelle der Audio Bluetooth® Audioquelle muss das A2DP-Bluetooth®-Profil unterstützen.
- Im Menü **Einstellungen Bluetooth** muss die Funktion **Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP)** **» Seite 65** aktiviert sein.

Die Übertragung Audio Bluetooth® beginnen

- Bluetooth®-Sichtbarkeit an externer Bluetooth®-Audioquelle (z. B. Mobiltelefon) einschalten.
- Grundlautstärke am Infotainmentsystem herabsetzen.
- Drücken Sie die Infotainment-Taste **MEDIA**.
- Funktionsfläche **QUELLE** antippen und **Audio BT** wählen.
- **Neues Gerät suchen** antippen, um eine externe Bluetooth®-Audioquelle erstmalig zu verbinden **» Seite 56.**



- **ODER:** Externe Bluetooth®-Audioquelle aus der Liste wählen.
- Hinweise zur weiteren Vorgehensweise auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems und dem Display der Bluetooth®-Audioquelle beachten.

Gegebenenfalls muss die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle noch manuell gestartet werden.

Wenn die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle beendet wird, bleibt das Infotainmentsystem im Bluetooth®-Audio-Betrieb.

Wiedergabe steuern

Inwieweit die Bluetooth®-Audioquelle über das Infotainmentsystem gesteuert werden kann, ist von der verbundenen Bluetooth®-Audioquelle abhängig.

Die verfügbaren Funktionen sind von Bluetooth®-Audioprofil abhängig, das vom angeschlossenen externen Media-Player unterstützt wird.

Bei Media-Playern, die das AVRCP-Bluetooth®-Profil unterstützen, kann die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle automatisch gestartet oder gestoppt werden, wenn zum Bluetooth®-Audio-Betrieb oder zu einer anderen Audioquelle gewechselt wird. Außerdem kann eine Titelanzeige oder ein Titelwechsel über das Infotainmentsystem möglich sein.

Hinweis

- **Aufgrund der großen Anzahl möglicher Bluetooth®-Audioquellen kann nicht sichergestellt werden, dass alle beschriebenen Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.**
- **An einer verbundenen Bluetooth®-Audioquelle die Warn- und Servicetöne, z. B. am Mobiltelefon die Tastentöne, grundsätzlich ausschalten, um Störgeräusche und Fehlfunktionen zu vermeiden.**
- **Externe Media-Player nicht gleichzeitig zur Musikwiedergabe über Bluetooth® und über den USB-Port ← » Seite 33 mit dem Infotainmentsystem verbinden, da dies zu Einschränkungen bei der Wiedergabe führen kann.**
- **Handelt es sich bei dem externen Media-Player um ein Gerät von Apple™, ist ein gleichzeitiger Anschluss per USB und Bluetooth nicht möglich.**

Einstellungen Media

- Hauptmenü *MEDIA* durch Drücken der Infotainment-Taste (MEDIA) wählen.
- Funktionstaste (SETUP) drücken, um das Menü **Einstellungen Medien** zu öffnen.

Funktionstaste: Funktion

(Klang): Klangeinstellungen » Seite 73.

Funktionstaste: Funktion

(Mix/Repeat inklusive Unterordner): Unterordner werden in den gewählten Wiedergabemodus einbezogen » Seite 24.

(Bluetooth): Einstellungen Bluetooth® » Seite 65

(Sicher entfernen): Externe Datenträger zur Entnahme vorbereiten. Siehe auch » Seite 33, Speicherkarte einschieben oder entnehmen und » Seite 33, Externer Datenträger an USB ←.

(Verkehrsfunk (TP)): Die TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist eingeschaltet » Seite 22.

(Externes AUX-Gerät): AUX-IN-Buchse aktivieren/deaktivieren.

Bilder



Abb. 31 Bilder-Hauptmenü.

Im Hauptmenü *Bilder* können Bilddateien (z. B. Fotos) einzeln oder als Slideshow angezeigt werden.

Bilddateien müssen auf einem kompatiblen Datenträger gespeichert sein (z. B. *CD* oder eine *SD-Karte*).

- Infotainment-Taste **MENÜ** drücken und anschließend Funktionsfläche **Bilder** antippen.
- Funktionsfläche **QUELLE** antippen, um die gewünschte Quelle auszuwählen, auf der sich die gespeicherten Bilder befinden.

Funktionstaste: Funktion

QUELLE Anzeige und Auswahl der Quelle.

AUSWAHL Öffnet die Liste der Bilddateien.



Das angezeigte Bild wurde mit GPS-Ortung erstellt. Bei Antippen dieser Funktionsfläche öffnet sich das Menü des Navigationssystems, um eine Zielführung zu diesem Reiseziel zu starten.



Bildansicht nach links bzw. rechts drehen.



Bildansicht zurücksetzen.



Wiedergabe der Slideshow wird angehalten. Die Funktionstaste **U** wechselt zu **P**.



Wiedergabe der Slideshow wird fortgesetzt. Die Funktionstaste **P** wechselt zu **U**.



Zum **VORHERIGEN** oder **NÄCHSTEN** Bild wechseln.

Funktionstaste: Funktion

EIN-STELLUNGEN Öffnet das Menü Einstellungen Bilder.
GEN

Ansicht vergrößern oder verkleinern

Um die Ansicht des angezeigten Bildes zu vergrößern oder verkleinern:

- Einstellknopf drehen.
- **ODER**: Angezeigtes Bild mit 2 Fingern auf dem Bildschirm zu- bzw. aufziehen.

Um die Bildanzeige zu öffnen

Bilddateien	Maximale Auflösung
BMP	4MP
JPEG	4MP (Progressive Mode)
JPG	64MP
GIF	4MP
PNG	4MP

Einstellungen Bilder

Menü Einstellungen Bilder öffnen

- Im Hauptmenü *Bilder* die Funktionsfläche **SETUP** antippen.

Funktionstaste: Funktion

Bildanzeige: Anzeigeformat des Bilds einstellen.

Automatisch: Bilder werden auf Bildschirmgröße skaliert (Bild ist evtl. nicht vollständig zu sehen).

Vollständig: Bilder sind vollständig auf dem Bildschirm zu sehen.

Anzeigedauer: Anzeigedauer der Bilder während einer Slideshow einstellen.

Slideshow wiederholen: Eine aktivierte Slideshow wird endlos wiederholt.

Navigation*

Navigation, Einführung und Bedienung

Einführung

 » Tab. auf Seite 2

Allgemeine Informationen

Über das Satellitensystem GPS (Global Positioning System) wird die aktuelle Fahrzeugposition ermittelt. Sensoren im Fahrzeug messen zurückgelegte Wegstrecken. Mit dem gespeicherten, detaillierten Kartenmaterial und gemäß der gespeicherten Verkehrsführung werden alle Messwerte abgeglichen. Gegebenenfalls werden auch Verkehrsmeldungen in die Routenberechnung einbezogen (Dynamische Zielführung » Seite 45). Mit allen zur Verfügung stehenden Daten ermittelt das Infotainmentsystem den optimalen Weg zum Reiseziel.

Als Reiseziel kann eine Adresse oder ein Sonderziel, z. B. Tankstelle oder Hotel, eingegeben werden.

Akustische Navigationsansagen und grafische Darstellungen am Navigationsgerät und im Kombi-Instrument führen Sie zum Reiseziel.

Länderabhängig sind einige Funktionen des Infotainment-Systems ab einer bestimmten Geschwindigkeit im Bildschirm nicht mehr auswählbar. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Hinweise zur Navigation

Wenn das Infotainmentsystem keine Daten von GPS-Satelliten empfangen kann (dichtes Blätterdach, Tiefgarage), ist eine Navigation weiterhin über die Fahrzeugsensorik möglich.

Mögliche Einschränkungen bei der Navigation

In Gebieten, die nicht oder nur unvollständig digitalisiert auf dem Datenträger enthalten sind (z. B. nicht ausreichend erfasste Einbahnstraßen und Straßenkategorien), versucht das Infotainmentsystem ebenfalls eine Zielführung zu ermöglichen.

Bei fehlenden oder unvollständigen Navigationsdaten kann die Fahrzeugposition möglicherweise nicht genau bestimmt werden. Dies kann dazu führen, dass die Navigation nicht so exakt ist wie gewohnt.

Navigationsbereich und Datenaktualität von Navigationsdaten

Die Straßenführung unterliegt ständigen Veränderungen (z. B. neue Straßen, Änderun-

gen der Straßennamen und Hausnummern). Dadurch kann es während der Zielführung zu Fehlern oder Ungenauigkeiten kommen, wenn die Navigationsdaten nicht auf dem aktuellen Stand sind.

SEAT empfiehlt, die Navigationsdaten regelmäßig zu aktualisieren. Aktuelle Navigationsdaten sind beim SEAT-Händler erhältlich.

Navigationsdaten einer Speicherkarte verwenden

Eine Speicherkarte mit aktuellen Navigationsdaten ist bei allen SEAT-Händlern erhältlich.

- Speicherkarte einlegen » Seite 33.
- Speicherkarte während des Prüfvorgangs nicht herausnehmen. Warten Sie, bis die Prüfanzzeige verschwindet.

Wenn sich gültige Navigationsdaten auf der eingelegten Speicherkarte befinden, erscheint folgende Meldung: „Quelle enthält gültige Navigationsdatenbank.“ Die Navigation mit den Daten der Speicherkarte kann gestartet werden. Entnehmen Sie die Speicherkarte, wenn sie nicht mehr im Gerät benötigt wird » Seite 33.

i Hinweis

- Die eingeschobene Speicherkarte muss auf das Entnehmen vorbereitet werden » Seite 33.
- Drücken Sie die Infotainment-Taste **MENU**. Anschließend drücken Sie **Einstellungen**, um das Menü **Systemeinstellungen** zu öffnen.
- Die Navigation ist ohne SD-Karte nicht möglich.
- Speicherkarte nicht entnehmen, während die Navigationsdaten kopiert werden. Die Speicherkarte könnte beschädigt werden!
- Die Navigationsspeicherkarte kann nicht als Speicher für andere Dateien verwendet werden. Das Infotainment-System erkennt die gespeicherten Dateien nicht.
- SEAT empfiehlt, nur SEAT-Originalspeicherkarten für die Navigationsdaten zu verwenden. Die Verwendung anderer Speicherkarten kann die Funktionsweise beeinträchtigen.

Hauptmenü Navigation**Abb. 32** Hauptmenü Navigation.

Die Funktionen der Navigation sind nur aufrufbar, wenn Navigationsdaten für den aktuell befahrenen Bereich im Infotainment-System verfügbar sind.

Über das Hauptmenü *Navigation* kann ein neues Ziel ausgewählt, ein zuvor angefahrenes oder gespeichertes Ziel aufgerufen und nach Sonderzielen gesucht werden.

Hauptmenü Navigation öffnen

- Drücken Sie die Gerätetaste **NAV** des Infotainment-Systems, um das in der Navigation zuletzt geöffnete Menü zu öffnen.
- Wenn das Hauptmenü *Navigation* nicht angezeigt wird, drücken Sie erneut die Infotainment-Taste **NAV**, bis das Hauptmenü *Navigation* angezeigt wird.

- **ODER:** Tippen Sie auf die Funktionstaste **NAV**, um zum Hauptmenü *Navigation* zurückzukehren.

Funktionstasten und Anzeigen des Hauptmenüs Navigation**Funktionstaste: Funktion**

- A** Das Zusatzfenster wird angezeigt » Seite 45.
- B** Anzeigen und Funktionstasten der Kartendarstellung » Seite 45.
- Neues Ziel:** Zur Eingabe eines neuen Ziels » Seite 39.
- Route:** Während einer Zielführung » Seite 42.
- Meine Ziele:** Zur Aktivierung oder Verwaltung gespeicherter Ziele » Seite 42.
- Meine Touren:** Zur Erstellung oder Verwaltung einer Tour » Seite 43.
- POI:** Suche nach Sonderzielen (z. B. Hotels, Tankstellen) in einem bestimmten Suchgebiet » Seite 44.
- Kartendarstellung ändern oder das Zusatzfenster aktivieren bzw. deaktivieren und POI** » **Abb. 32 A** » Seite 44 anzeigen.
- Einstellungen:** Öffnet das Menü **Einstellungen Navigation** » Seite 48.

Neues Ziel (Eingabe des Ziels)

- Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Neues Ziel** drücken. »

- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Optionen** und wählen Sie die gewünschte Art der Zieleingabe aus (**Richtung, POI** oder **auf der Karte**).
- Durch die Sprachsteuerung* wird die Stadt, Straße und Hausnummer ohne Pause eingegeben und dann wird durch den Befehl „Zielführung beginnen“ eine Route zum genannten Ziel erstellt.

Richtung

Nach Eingabe eines Landes und eines Ortes kann bereits eine Zielführung zum Zentrum des ausgewählten Ortes gestartet werden.

Beim Eingrenzen einer Zieladresse **unbedingt beachten**, dass jede Eingabe die darauffolgenden Auswahlmöglichkeiten weiter einschränkt. Wenn bspw. eine gesuchte Straße **nicht** in dem zuvor eingegebenen Postleitzahlenbereich liegt, kann sie in der späteren Straßenauswahl auch nicht gefunden werden.

Funktionstaste: Funktion

Land: Zur Auswahl des gewünschten Landes.

Ort: Zur Eingabe des gewünschten Ortes oder der Postleitzahl.

Straße: Zur Eingabe der gewünschten Straße.

Hausnummer: Zur Eingabe der gewünschten Hausnummer.

Funktionstaste: Funktion

Kreuzung: Zur Auswahl der gewünschten Kreuzung.

Letzte Ziele: Öffnet das Menü **Meine Ziele**» Seite 42.

Starten: Startet die Zielführung bis zur ausgewählten Adresse.

Sonderziel (POI)

Zielführung zu einem Sonderziel starten.

Funktionstaste: Funktion

Suchbereich: Zur Auswahl des Bereichs, in dem die Sonderziele gesucht werden sollen.

Standortumgebung: Die Sonderziele werden in der Standortumgebung gesucht.

Zielumgebung^{a)}: Die Sonderziele werden in der Zielumgebung gesucht.

Auf der Route^{a)}: Die Sonderziele werden entlang der Route gesucht.

Adressumgebung: Die Sonderziele werden in der Umgebung der eingegebenen Adresse gesucht.

In Karte auswählen: Die Sonderziele werden in der Umgebung des in der Karte ausgewählten Ziels gesucht. Um ein Ziel auf der Karte auszuwählen, tippen Sie die Funktionstaste **Bearbeiten** an.

Kategorien: Wählen Sie die Hauptkategorie (z. B. **Fahrzeug und Reisen**), die Kategorie (z. B. **Flughäfen**) und dann den gewünschten Listeneintrag aus.

Funktionstaste: Funktion

Speichern: Zur Speicherung des ausgewählten Sonderziels im Zielspeicher» Seite 42.

Nummer wählen: Stellt eine telefonische Verbindung zur Nummer des Sonderziels her.

Starten: Startet die Zielführung zum ausgewählten Sonderziel.

Suchen: Zur Suche eines Sonderziels durch Eingabe des Namens oder durch Synonyme der Kategorien (z. B. „Übernachten“ für Hotels und Pensionen).

^{a)} Diese Funktionstaste wird nur bei aktiver Zielführung angezeigt.

Auf der Karte

- Wählen Sie das Ziel auf der Karte aus oder geben Sie es mithilfe der GPS-Koordinaten ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Funktionstaste: Funktion

Speichern: Zur Speicherung des ausgewählten Sonderziels im Zielspeicher» Seite 42.

Bearbeiten: Zur Bearbeitung des Ziels oder Eingabe eines anderen Ziels.

Routenoptionen: Zur Einstellung der Routenoptionen, siehe **Navigationseinstellungen**» Seite 48.

Starten: Startet die Zielführung zum ausgewählten Sonderziel.

Nach dem Start der Zielführung



Abb. 33 Routenberechnung.

Nach dem Start der Zielführung wird die Route zum ersten Reiseziel berechnet.

Die Berechnung erfolgt gemäß den im Menü ausgewählten **Routenoptionen** » Seite 48.

Einstellungsabhängig werden nach dem Start einer Zielführung drei **Alternativrouten** » Abb. 33 vorgeschlagen. Diese 3 Routen entsprechen den hier auswählbaren Routenoptionen, *Ökonomisch*, *Kurz* und *Schnell*.

Routenkriterien: Bedeutung

Blaue Route: *Ökonomische Route*, wird unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte berechnet.

Rote Route: *Schnellste Route* zum Ziel, auch wenn dafür ein Umweg erforderlich ist.

Routenkriterien: Bedeutung

Orangefarbene Route: *Kürzeste Route* zum Ziel, auch wenn dadurch eine längere Fahrzeit benötigt wird. Routenführung kann ungewöhnliche Streckenabschnitte enthalten, z. B. Feldwege.

- Wählen Sie die gewünschte Route durch Antippen aus.

Die Einstellung für die Routenkriterien in dem Menü **Routenoptionen** wird entsprechend geändert.

Wenn keine Route ausgewählt wird, startet die Zielführung nach etwa einer Minute automatisch, gemäß der in den **Routenoptionen** gewählten Einstellung.

Navigationsansagen (akustische Fahrempfehlungen)

Nachdem die Route berechnet wurde, erfolgt eine erste Navigationsansage. Vor dem Abbiegen werden bis zu 3 Navigationsansagen ausgegeben, zum Beispiel „Demnächst links abbiegen“, „In 300 Metern links abbiegen“ und „Jetzt links abbiegen“.

- Drücken Sie auf den Einstellknopf » Abb. 112, um die letzte Navigationsansage zu wiederholen.

Welche Entfernungen angezeigt werden, hängt stark von der Art der befahrenen Straße und der gefahrenen Geschwindigkeit ab. Auf Autobahnen beispielsweise erfolgen Na-


vigationsansagen deutlich früher als im Stadtverkehr.

Bei mehrspurigen und sich verzweigenden Straßen sowie in einem Kreisverkehr werden ebenfalls entsprechende Navigationsansagen ausgegeben, z. B. „Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen.“

Bei Erreichen des Ziels erfolgt eine Navigationsansage, dass das „Ziel“ erreicht wurde.

Wenn das Ziel nicht exakt erreicht werden kann, weil es sich in einem nicht digitalisierten Gebiet befindet, erfolgt eine Navigationsansage, dass das „Zielgebiet“ erreicht wurde. Es wird auch angezeigt, in welcher Himmelsrichtung und Entfernung sich das zuvor festgelegte Ziel befindet. Die Navigation beginnt erneut im „Offroad“-Modus.

Während der **dynamischen Zielführung** wird auf gemeldete Verkehrsstörungen auf der Route hingewiesen. Wenn die Route aufgrund einer Verkehrsstörung neu berechnet wird, erfolgt eine zusätzliche Navigationsansage.

Während einer akustischen Fahrempfehlung kann deren Lautstärke mit dem Lautstärkeregler  bis zu einer definierten Minimal- oder Maximal-Lautstärke verändert werden. Alle weiteren akustischen Fahrempfehlungen werden nun in dieser Lautstärke wiedergegeben. »

Für weitere Einstellungen der akustischen Fahrempfehlungen, siehe **Einstellungen der Navigationsansagen**. » Seite 48.

Hinweis

Wenn während einer Zielführung ein Abzweig verpasst wurde und derzeit keine Wendemöglichkeit besteht, weiterfahren, bis von der Navigation eine Alternativroute angeboten wird.

Hinweis

Die Qualität der vom Infotainment-System ausgegebenen Fahrempfehlungen hängt von den zur Verfügung stehenden Navigationsdaten und den gegebenenfalls gemeldeten Verkehrsstörungen ab.

Route

Im Hauptmenü *Navigation* auf die Funktionsfläche **Route** tippen.

Die Funktionstaste **Route** wird nur bei aktiver Zielführung angezeigt.

Funktionstaste: Funktion

Zielführung stoppen: Die laufende Zielführung wird unterbrochen.

Neues Zwischenziel: Zur Eingabe eines Ziel oder eines neuen Zwischenziels » Seite 39.

Funktionstaste: Funktion

Routeninformationen: Informationsanzeige der aktuellen Route.

Ziel speichern: Zur Speicherung des ausgewählten Ziels im Zielspeicher.

Stau voraus: Zum Sperren eines Abschnitts (0,2 bis 10 km Länge) der aktuellen Route, z. B. zur Staumfahrung. Um die Sperrung aufzuheben, tippen Sie auf die Funktionstaste **Route** und direkt danach auf **Stau aufheben**.

Meine Ziele (Zielspeicher)

Im Menü **Meine Ziele** können Sie die gespeicherten Ziele auswählen.

- Im Hauptmenü *Navigation* auf die Funktionstaste **Meine Ziele** drücken.
- Wählen Sie die gewünschte Funktionstaste aus: **Position speichern**, **Ziele** oder **Heimatadresse**.

Position speichern

- Wenn Sie auf die Funktionstaste **Position speichern** tippen, wird die angezeigte Position als **Fähnchenziel** im **Zielspeicher** gespeichert.

Um die als **Fähnchenziel** gespeicherte Position dauerhaft zu speichern, muss die Position im **Zielspeicher** umbenannt werden. Ansonsten wird die gespeicherte Position

durch das erneute Speichern eines Fähnchenziels überschrieben.

- Markieren Sie das **Fähnchenziel** im **Zielspeicher**.
- Funktionsfläche **Speich.** antippen.

In der folgenden Eingabemaske kann der Name geändert werden. Um das Ziel zu speichern, klicken Sie auf die Funktionstaste **Speich.**

Ziele

- Wählen Sie die gewünschte Funktionstaste aus.

Funktionstaste: Funktion

Letzte Ziele: Anzeige der Ziele, für die bereits eine Zielführung gestartet wurde.

Zielspeicher: Anzeige der manuell gespeicherten Ziele und importierten vCards » Seite 47, vCards importieren (digitale Visitenkarten).

Favoriten: Anzeige der als Favoriten gespeicherten Ziele.

Kontakte: Anzeige der Telefonbucheinträge, bei denen eine Adresse (Postanschrift) gespeichert ist.

Heimatadresse

Es kann immer nur eine Adresse oder eine Position als Heimatadresse gespeichert sein. Die gespeicherte Heimatadresse kann bearbeitet oder überschrieben werden.

Wenn bereits eine Heimatadresse gespeichert wurde, wird eine Zielführung zur gespeicherten Heimatadresse gestartet.

Wenn noch keine Heimatadresse gespeichert wurde, kann eine Adresse als Heimatadresse zugewiesen werden.

Zum ersten Mal die Heimatadresse zuweisen:

Position: Zur Speicherung der aktuellen Position als Heimatadresse drücken.

Richtung: Zur manuellen Eingabe der Heimatadresse drücken.

Heimatadresse bearbeiten:

Sie können die Heimatadresse im Menü **Navigationseinstellung** » Seite 48 ändern.

Meine Tour (Tourmodus)




Abb. 34 Tourplan während einer Zielführung.

Im Tourmodus können mehrere Ziele festgelegt werden. Eine Reise, auf der mehrere Ziele angefahren werden, wird als „Tour“ bezeichnet.

Der „Startpunkt“ einer Tour ist immer die vom Infotainment-System ermittelte Fahrzeugposition. Das „Reiseziel“ bezeichnet den Endpunkt einer Tour. „Zwischenziele“ werden vor dem Reiseziel angefahren.

- Im Hauptmenü **Navigation** drücken Sie die Funktionstaste **(Meine Touren)**.
- Wählen Sie die gewünschte Funktionstaste aus (**Tour bearbeiten**, **Neue Tour** oder **Tourspeicher**).

Funktionstasten des Pop-up-Fensters **Meine Touren**

Funktionstaste: Funktion

(Tour bearbeiten)^{a)}: Zur Bearbeitung und Speicherung der aktiven Tour.

(Neue Tour): Zur Erstellung einer neuen Tour.

(Tour-Speicher): Um eine gespeicherte Tour zu **Löschen**, **Bearbeiten** oder zu **Starten**.

^{a)} Diese Funktionstaste wird nur bei aktiver Zielführung im Tourmodus angezeigt.

Funktionstasten und Anzeigen des Menüs **Neue Tour** und **Tour bearbeiten**

Funktionstaste oder Anzeige: Funktion bzw. Bedeutung

	Zwischenziel.
	Reiseziel.
	Errechnete Ankunftszeit am Ziel.
	Berechnete Entfernung zum Ziel.
Tippen Sie das Ziel an, damit die Funktionstasten angezeigt werden.	
	Ziel löschen.
	Zum Starten der direkten Zielführung zum gewählten Ziel. Ziele vor dem ausgewählten Ziel werden ignoriert.
	Zum Öffnen der Detailsicht des betreffenden Ziels.

Verfügbare Funktionstasten.

Neues Ziel	Um ein neues Ziel zur Tour hinzuzufügen.
Meine Ziele	Um ein neues Ziel aus meine Ziele zur Tour hinzuzufügen.
Verstauen	Zur Speicherung der erstellten Tour im Tourspeicher.
Starten	Zum Starten der Zielführung.
Berechnen	Zur Aktualisierung der berechneten Entfernung und geschätzten Ankunftszeit. ^{a)}
Stoppen	Zum Stoppen der aktiven Zielführung. ^{b)}





Zum Verschieben eines Zwischenziels oder des Ziels an eine andere Position der Liste. Antippen und ziehen, um das Ziel zu verschieben.

- a) Diese Funktionstaste wird nur bei aktiver Zielführung und wenn der Tour ein Ziel hinzugefügt wurde angezeigt.
- b) Diese Funktionstaste wird nur bei aktiver Zielführung angezeigt.

Sonderziele (POI)




Abb. 35 Sonderziel auf Karte.

Die im Navigationsdatenspeicher gespeicherten Sonderziele sind in unterschiedliche Sonderzielkategorien eingeteilt. Jeder Sonderzielkategorie ist ein Symbol zur Anzeige in der Karte zugeteilt.

Wenn eine eigene Sonderzieldatenbank in das Infotainment-System importiert wurde, » Seite 47, **Personal POI importieren**

wird zusätzlich die Hauptkategorie **Personal POI** angezeigt.

Im Menü **Karteneinstellungen** können Sie einstellen, welche Sonderziel-Kategorien auf der Karte angezeigt werden sollen » **Seite 48**. Es können bis zu 10 Sonderziel-Kategorien ausgewählt werden.

Ein Sonderziel auf der Karte auswählen

Funktionstaste: Funktion

- 1 In dieser Gegend gibt es mehrere Sonderziele. Tippen Sie auf das Symbol, um die Liste der Sonderziele zu öffnen.
- 2 Ein einziges Sonderziel in dieser Gegend. Tippen Sie auf das Symbol, um die Detailansicht des Sonderziels zu öffnen.

Sonderziel suchen

- Im Hauptmenü *Navigation* drücken Sie die Funktionstaste **POI** und danach **Andere POI**.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Suchoptionen** und wählen Sie die gewünschte Suchart nach Sonderzielen aus.

Ansicht

Im Hauptmenü *Navigation* drücken Sie die Funktionstaste **▷**.

Funktionstaste: Funktion

2D	Zweidimensionale Kartendarstellung (konventionell).
3D	Dreidimensionale Kartendarstellung (Vogelperspektive).
	Zum Anzeigen des Ziels auf der Karte.
	Zum Anzeigen der Strecke auf der Karte.
Auto / Tag / Nacht	Zum Wechseln zwischen Tag- und Nacht-design.
Zusatzfenster	Antippen, damit das Zusatzfenster angezeigt wird » Seite 45 .
POI anzeigen	Sonderziele auf der Karte anzeigen.

- a) Diese Funktionstaste wird nur bei aktiver Zielführung angezeigt.

Zusatzfenster



Abb. 36 Zusatzfenster angezeigt.

Im Zusatzfenster » Abb. 36 (A) können Zusatzinformationen angezeigt werden.

- Tippen Sie auf das Zusatzfenster (B), um eine Ansichtsoption auszuwählen.

Funktionstaste: Funktion

Audio: Anzeige der ausgewählten Audio-Quelle.

Kompass: Zeigt einen Kompass mit der aktuellen Fahrtrichtung und der aktuellen Fahrzeugposition (Straßenname) an.

Manöver: Manöverliste wird angezeigt^{a)}.

Position: Aktuelle Fahrzeugposition in Koordinaten und GPS-Status (Satellitenempfang).

Häufige Routen: Informationen über die häufigsten Routen des Nutzers.

a) Diese Funktionstaste wird nur bei aktiver Zielführung angezeigt.*

Um das Zusatzfenster zu deaktivieren, tippen Sie auf die Funktionstaste (X).

Kartendarstellung




Abb. 37 Anzeigen und Funktionstasten auf der Kartendarstellung

Funktionstasten und Anzeigen auf der Kartendarstellung

Um die Funktionstasten (C) und (D) zu aktivieren, tippen Sie auf die Funktionstaste (E).

Funktionstaste: Funktion



Zur automatischen Maßstabswahl. Bei aktivierter Funktion wird das Symbol in Blau angezeigt.



Anzeige der aktuellen Höhe.



Anzeige des Kartenmaßstabs. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Kartenmaßstab zu verändern.

Funktionstaste: Funktion



Zum Ändern der Kartenausrichtung (nach Norden oder in Fahrtrichtung). Diese Funktion ist nur in der 2D-Darstellung verfügbar.



Zur Zentrierung der Fahrzeugposition in der Kartenmitte.



Um das Ziel in der Mitte des Bildschirms zu zentrieren oder um die Route auf der Karte anzuzeigen. Die Funktionstaste wird nur angezeigt, wenn *Ziel auf der Karte anzeigen* » Seite 44 ausgewählt wird.



Vergrößert kurzzeitig die Kartenanzeige (Zoom). Nach einigen Sekunden wird automatisch wieder der zuletzt ausgewählte Maßstab angezeigt.

Verkehrszeichen

Je nach Fahrzeugausstattung werden die in den Navigationsdaten gespeicherten Verkehrszeichen angezeigt » Seite 48.

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (VERKEHR)

Das Infotainment-System erhält im Hintergrund laufend Verkehrsmeldungen (TMC/TMCpro), wenn am aktuellen Ort ein Verkehrsfunksender empfangen werden kann. Der gehörte Sender muss nicht der Verkehrsfunksender sein.

Verkehrsmeldungen werden in der Karte durch Symbole angezeigt » Seite 46, Verkehrsmeldungen in der Kartendarstellung »

(Auswahl) und sind für eine dynamische Zielführung notwendig » Seite 46, **Dynamische Zielführung**.

Verkehrsmeldungen anzeigen

- Drücken Sie die Taste **TRAFFIC** des Infotainment-Systems, um die Liste der aktuellen Verkehrsmeldungen anzuzeigen.
- Drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN** und wählen Sie **Alle** oder **Route**.

Funktionstaste: Funktion

Alle: Es werden alle empfangenen Verkehrsmeldungen angezeigt.

Route: Es werden die empfangenen Verkehrsmeldungen angezeigt, die auf der berechneten Route liegen.

Dynamische Zielführung

Für die dynamische Zielführung muss die **Dynamische Route** in den Routenoptionen aktiviert sein » Seite 48.

Wenn während einer Zielführung eine Verkehrsmeldung eingeht, die die aktuelle Route betrifft, wird eine Alternativroute gesucht, wenn das Infotainment-System berechnet, dass dies einen Zeitvorteil bringt.

Bringt die Alternativroute keinen Zeitvorteil, wird die Route mit der Verkehrsstörung fortgesetzt. In beiden Fällen erfolgt eine Navigationsansage.

Kurz vor Erreichen der Verkehrsstörung wird erneut darauf hingewiesen.

Eine Stauumfahrung aufgrund von Verkehrsmeldungen bringt nicht immer einen Zeitvorteil, wenn z. B. die Umfahrungsstrecke überlastet ist. Die Qualität der dynamischen Zielführung ist von den gesendeten Verkehrsmeldungen abhängig.

Verkehrsmeldungen in der Kartendarstellung (Auswahl)

Symbol: Bedeutung

: Stockender Verkehr

: Stau

: Unfall

: Glatter Boden (Eis oder Schnee)

: Glatter Boden

: Gefahr

: Baustelle

: Starker Wind

: Straßensperrung

Während der Zielführung werden Verkehrsstörungen, die die berechnete Route **nicht** betreffen, grau dargestellt.

Die Länge einer Verkehrsstörung auf der berechneten Route wird mit einer roten Linie dargestellt.

Verkehrsstörungen, die die berechnete Route betreffen und zu einer Neuberechnung derselben geführt haben, werden orange dargestellt.

Die Positionierung eines Symbols zeigt den Beginn einer Verkehrsstörung an, wenn diese über die Verkehrsmeldung eindeutig definiert ist.

Vorausschauende Navigation



Abb. 38 Vorausschauende Navigation

Es gibt eine Funktion im Navigationssystem, die, wenn sie aktiviert ist, im Hintergrund

Routen erkennt und speichert, die regelmäßig gemacht werden, ohne dass es eine aktive Route zum Ziel ist. Diese Funktion hat keine Navigationsansagen, außer wenn der Benutzer sie hören möchte, indem er auf die Schaltfläche Einstellungen drückt » Abb. 1 (12).

Die **voranschauende Navigation** ist eine ähnliche Funktion wie die dynamische Navigation mit Verkehrshinweisen (TMC).

- Auf dem Hauptbildschirm des Navigationsmenüs, drücken Sie die im Pop-Up-Fenster auf die Taste (häufige Routen), um die häufig gefahrenen Routen anzuzeigen » Abb. 38.
- Ohne eine Route zum Ziel initiiert zu haben, da sie eine übliche Reiseroute ist und wenn eine Verkehrsmeldung anzeigt, dass es ein Problem gibt, den den normalen Weg beeinträchtigt » Seite 45, wird das System eine alternative Route vorschlagen, um die besagte Verkehrsbehinderung zu umgehen.

vCards importieren (digitale Visitenkarten)

vCards in den Zielspeicher importieren

- Legen Sie den Datenträger mit den gespeicherten vCards ein oder schließen Sie ihn an das Infotainment-System an » Seite 24.
- Im Hauptmenü *Navigation* drücken Sie die Funktionstaste (EINSTELLUNGEN).

- Im Menü **Navigationseinstellungen** drücken Sie auf die Funktionstaste (Ziele importieren).

- Wählen Sie den Datenträger mit den gespeicherten vCards aus der Liste aus.
- Drücken Sie (Alle vCards des Ordners importieren).
- Bestätigen Sie den Importhinweis mit der Funktionstaste (OK).

Die gespeicherten vCards werden nun im Zielspeicher gespeichert » Seite 42 und können für die Navigation verwendet werden.

Hinweis

Über die vCard kann nur eine Adresse importiert werden. Bei vCards mit mehreren Adressen wird nur die Hauptadresse importiert.

Personal POI importieren

Personal POI in einen Sonderzielspeicher importieren

- Legen Sie den Datenträger mit den gespeicherten Personal POI ein oder schließen Sie ihn an das Infotainment-System an » Seite 24.
- Drücken Sie die Taste (MENU) des Infotainment-Systems und dann auf (Setups).
- Drücken Sie im Menü **Systemeinstellungen** die Funktionstaste (Systeminformation).

- Drücken Sie (Software aktualisieren), um die Personal POI zu importieren.
- Bestätigen Sie den Importhinweis mit der Funktionstaste (OK).

Die gespeicherten Personal POI befinden sich jetzt im Sonderzielspeicher » Seite 44 und können zur Navigation verwendet werden.

Die gespeicherten Personal POI können im Menü **Navigationseinstellungen** » Seite 48 gelöscht werden.

Navigation mit Bildern



Abb. 39 Bilder-Hauptmenü.

Auswahl eines Bildes und Start der Zielführung

Berücksichtigen Sie die Voraussetzungen und unterstützten Bildformate » Seite 25. »

- Legen Sie den Datenträger mit den gespeicherten Bildern ein oder schließen Sie ihn an das Infotainment-System an .
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** des Infotainment-Systems und wählen Sie dann **Bilder**.
- Drücken Sie die Funktionstaste **QUELLE** »» **Abb. 39** und wählen Sie den Datenträger aus, auf dem sich die gespeicherten Bilder befinden.
- Wählen Sie da gewünschte Bild.
- Wenn das angezeigte Bild mit GPS-Ortung aufgenommen wurde, wird die Funktionstaste **PS** angezeigt. Tippen Sie darauf, um eine Zielführung zu starten.

Verkehrszeichenanzeige

Die Verkehrszeichenanzeige muss im Menü **KARTE der Navigationseinstellungen** aktiviert sein »» **Seite 48**.

Wenn für die aktuell befahrene Straße in den Navigationsdaten gespeicherte Verkehrsschilder verfügbar sind, kann das System sie in der Kartendarstellung anzeigen (z. B. eine Geschwindigkeitsbegrenzung). Wenn es mehr als ein Signal gibt, werden diese ausgeblendet, wenn man darauf klickt.

Datenaktualität der Navigationsdaten und Einschränkungen des Navigationssystems beachten »» **Seite 38!**

Erkennung von Verkehrszeichen

Einige Fahrzeuge sind zusätzlich mit einer Kamera zur Verkehrszeichenerkennung ausgestattet. Wenn eine Verkehrszeichenerkennung im Fahrzeug verfügbar und aktiviert ist, werden in der Kartendarstellung zusätzlich die systemseitig erkannten Verkehrszeichen und Zusatzinformationen angezeigt.

Lesen und beachten Sie die Informationen des System zur Erkennung von Verkehrszeichen im Fahrzeughandbuch »» **Buch Bedienungsanleitung**.

Zielführung im Demo-Modus

Wenn im Menü **Einstellungen Navigation** »» **Seite 48** der Demo-Modus aktiviert ist, wird nach dem Start einer Zielführung ein zusätzliches Pop-up-Fenster geöffnet.

- Durch Antippen der Funktionsfläche **Demo-Modus** startet eine „virtuelle Zielführung“ zum eingegebenen Reiseziel.
- Wenn die Funktionsfläche **Normal** angetippt wird, startet eine „reale Zielführung“.

Ablauf und Bedienung einer virtuellen Zielführung sind vergleichbar mit einer realen Zielführung.

Eine virtuelle Zielführung wird nach Erreichen des fiktiven Reiseziels wiederholt und startet

immer neu vom Startpunkt, wenn sie **nicht** vorher gestoppt wird.

Wenn im Menü **Einstellungen Navigation** der Startpunkt für den Demo-Modus manuell festgelegt wurde, startet die virtuelle Zielführung von dieser Position.

Ein manuell eingegebener Startpunkt wird von der aktuellen Fahrzeugposition überschrieben, wenn sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.

Hinweis

Demo-Modus nach der Nutzung deaktivieren, sonst muss vor jedem Start einer Zielführung ausgewählt werden, ob eine virtuelle oder normale Zielführung gestartet werden soll.

Navigationseinstellungen

- Im Hauptmenü **Navigation** drücken Sie die Funktionstaste **EINSTELLUNGEN**.

Funktionstaste: Funktion

Routenoptionen: Zur Vornahme der Einstellungen für die Routenberechnung.

3 Alternativrouten vorschlagen: Nach dem Start der Zielführung werden drei Alternativrouten vorgeschlagen »» **Seite 41**.

Route: Auswahl der Routenart.

Funktionstaste: Funktion

Ökonomie: Berechnung der Route unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte.

Schnell: Die schnellste Route zum Ziel.

Kurz: Kürzeste Route zum Ziel, auch wenn dadurch eine längere Fahrzeit benötigt wird.

Dynamische Route: Die dynamische Zielführung mit TMC ist aktiviert » Seite 45.

Häufige Routen: Informationen über die häufigsten Routen des Nutzers.

Autobahnen und Schnellstraßen meiden: Autobahnen werden bei der Berechnung der Route nicht einbezogen, sofern dies möglich ist.

Fähren und Autozüge meiden: Fähren und Autozüge werden bei der Berechnung der Route nicht einbezogen, sofern dies möglich ist.

Mautstraßen meiden: Mautstraßen werden bei der Berechnung der Route nicht einbezogen, sofern dies möglich ist.

Tunnel meiden: Tunnel werden bei der Berechnung der Route nicht einbezogen, sofern dies möglich ist.

Vignettenpflichtige Straßen meiden: Vignettenpflichtige Straßen (mit einem Aufkleber als Nachweis der Bezahlung der Maut) werden bei der Berechnung der Route nicht einbezogen, sofern dies möglich ist.

Verfügbare Vignetten anzeigen: Zum Markieren der verfügbaren Vignetten auf der Liste (**Vignettenpflichtige Straßen meiden**) muss aktiviert sein.

Funktionstaste: Funktion

Die vignettenpflichtigen Straßen, für die angegeben wurde, dass eine Vignette vorhanden ist, werden in die Berechnung der Route einbezogen.

Karte: Zur Vornahme der Einstellungen zur Kartendarstellung.

Verkehrszeichen anzeigen: Die in den Navigationsdaten gespeicherten Verkehrszeichen für die aktuell befahrene Straße werden während der Zielführung angezeigt » Seite 48.

Spur empfehlen: Während einer Zielführung wird beim Fahren und Abbiegen auf mehrspurigen Straßen eine Zusatzanzeige mit Spurempfehlung eingeblendet. Nur wenn in der Datenbank Informationen über die befahrene Straße und Umgebung vorhanden sind.

Favoriten anzeigen: Die als Favoriten gespeicherten Ziele werden auf der Karte angezeigt (orangefarbenes Symbol).

Sonderziele anzeigen

Sonderzielkategorien auswählen: Zur Auswahl von Sonderzielkategorien, die auf der Karte angezeigt werden » Seite 44.

Markierungen der Sonderziele anzeigen: Anzeige der Logos der Kategorien ausgewählter Sonderziele (z. B. Anzeige der Logos der Tankstellen).

Tankoptionen: Zur Einstellung der Tankoptionen.

Bevorzugte Tankstelle auswählen: Die ausgewählte Tankstellenmarke wird bei der Suche von Sonderzielen rangig angezeigt.

Tankwarnung: Die Tankwarnung ist aktiviert.

Funktionstaste: Funktion

Wenn der Kraftstoffvorrat den Reservestand erreicht, wird die betreffende Warnung erzeugt, um die Suche nach Tankstellen zu ermöglichen.

Navigationsansagen: Zur Einstellung der Navigationsansagen.

Lautstärke: Zur Einstellung der Lautstärke der akustischen Fahrempfehlungen.

Leiser stellen der Navigationsansagen: Lautstärke der aktiven Audioquelle während der Navigationsmeldung anpassen.

Keine Navigationsansagen bei Anruf: Während eines Telefongesprächs werden keine akustischen Fahrempfehlungen gegeben.

Hinweis: Meine Sonderziele: Akustische Warnung bei Annäherung an ein Sonderziel.

Erweiterte Einstellungen: Für erweiterte Navigationseinstellungen.

Zeitanzeige: Anzeige ⌚ während der Zielführung.

Ankunftszeit: Die voraussichtliche Ankunftszeit am Reiseziel wird angezeigt.

Reisedauer: Die voraussichtliche Fahrzeit zum Reiseziel wird angezeigt.

Statusleiste: Anzeige 📶 während der Zielführung.

Ziel: Die berechnete Entfernung zum Reiseziel wird angezeigt.

Nächstes Zwischenziel: Die berechnete Entfernung zum nächsten Zwischenziel wird angezeigt.



Funktionstaste: Funktion

Hinweis: Landesgrenze überquert: Anzeige der Geschwindigkeitsbeschränkungen bei Überquerung einer Landesgrenze.

Demo-Modus: Wenn bei aktiviertem Demo-Modus eine Zielführung gestartet wird, kann eine virtuelle Zielführung zum eingegebenen Reiseziel gestartet werden » Seite 48.

Startpunkt des Demo-Modus festlegen: Wenn der Demo-Modus aktiviert ist, kann bei stehendem Fahrzeug zusätzlich ein fiktiver Startpunkt für die virtuelle Zielführung festgelegt werden.

Speicher verwalten: Für Einstellungen bei den gespeicherten Zielen.

Kontakte ordnen: Zur Auswahl der Reihenfolge der Telefonbucheinträge mit Adressen (Postadressen), siehe auch » Seite 42.

Heimatadresse definieren: Zum Zuweisen oder Bearbeiten einer Heimatadresse, siehe auch » Seite 42.

Meine Sonderziele löschen: Zum Löschen der im Sonderzielspeicher gespeicherten Sonderziele » Seite 47.

Meine Sonderziele aktualisieren: Zum Aktualisieren der gespeicherten Sonderziele » Seite 47.

Nutzerdaten löschen: Zum Löschen der gespeicherten Benutzerdaten (z.B. die **letzten Ziele** oder den **Zielspeicher**).

Ziele importieren: Zum Import von digitalen Visitenkarten (vCards) in den Zielspeicher » Seite 47.

Versionsdaten: Informationen über gespeicherte Navigationsdaten.

Funktionstaste: Funktion

Maximale Geschwindigkeiten: Zeigt die Geschwindigkeitsbeschränkungen des Landes, durch das gefahren wird, je nach Straße an.

Menü CAR

Einführung in die CAR Menübedienung

CAR Menü

Durch Drücken der Infotainment-Taste „CAR“ erscheint das Hauptmenü mit den folgenden Optionen:

- ANSICHT
- MINIPLAYER, oben in der rechten Ecke.
- Oben in der rechten Ecke: MINIPLAYER (Radio oder Media) oder HDC (Hangsteuerung)*.
- ZURÜCK-WEITER (zum Wechsel zwischen den Displays).
- EINSTELLUNGEN » Buch Bedienungsanleitung, Kapitel Systemeinstellungen (CAR).

Mit der Funktionstaste (Ansicht) bekommen Sie folgende Information:

- SPORT*
- OFFROAD*
- VERBRAUCHER
- FAHRDATEN
- ECOTRAINER*

¹⁾ Diese Stoppuhr ist von der am Armaturenbrett unabhängigen » Buch Bedienungsanleitung

• FAHRZEUGSTATUS

Sport*



Abb. 40 Menü SPORT




Abb. 41 Menü SPORT Chronometer

- Drücken Sie die Taste (CAR) des Infotainment-Systems.
- Drücken Sie die Funktionstaste (ANSICHT) und wählen Sie **SPORT**.

Wenn Sie über die entsprechende Ausstattung verfügen, werden folgende Informationen in der Option Sport angezeigt » Abb. 40:

1. Momentanleistung des Motors in kW
2. Kräfte G
3. Turbodruck, ausgedrückt in Bar („bar“), Kilopascal („kPa“) oder in Pfund pro Zoll („psi“). Drücken Sie den Einstellknopf, um die Maßeinheiten für Druck zu ändern. » Seite 72
4. Kühlmitteltemperatur
5. Motoröltemperatur

Nur 3 von diesen Informationen können gleichzeitig auftreten, aber der Benutzer bestimmt, welche von ihnen angezeigt werden sollen und in welcher Reihenfolge, indem er seinen Finger vertikal über die Felder bewegt.

Wenn die Taste (Nächste) gedrückt wird, erscheint das **Stoppuhr Menü**¹⁾, das unten weiter beschrieben wird » Abb. 41:

- ① Analoge Stoppuhr.
- ② Zeitmessung beginnen/pausieren. »

3. Zeitmessung anhalten/Teilzeit.
4. Eine neue Zeitmessung wird durch Drücken auf die Oberfläche des digitalen Zeitmessers gestartet +.
5. Statistiken/schließen.

Offroad*



Abb. 42 CAR-Menü Offroad.

- Drücken Sie die Taste **CAR** des Infotainment-Systems.
- Drücken Sie die Funktionstaste **ANSICHT** und wählen Sie **OFFROAD**.

Wenn Sie über die entsprechende Ausstattung verfügen, werden folgende Informationen angezeigt:

1. Kompassanzeige

2. Höhenmesser: Höhe über dem Meeresspiegel
3. Lenkeinschlag der Räder
4. Temperatur der Kühlmittelflüssigkeit.
5. Schmieröltemperatur

Nur 3 von diesen Informationen können gleichzeitig auftreten, aber der Benutzer bestimmt, welche von ihnen angezeigt werden sollen und in welcher Reihenfolge, indem er seinen Finger vertikal über die Felder bewegt.

Verbraucher



Abb. 43 Komfortverbraucher.

Durch Drücken der Taste **Verbraucher** erhalten Sie Informationen zum Status der Hauptkomfortverbraucher des Fahrzeugs. Die Anzeige

erfolgt über eine Anzeigenleiste des Verbrauchs in l/h (gal/h)¹⁾.

Fahrdaten



Abb. 44 Reisedaten.

Der Bordcomputer ist mit drei automatisch arbeitenden Speichern ausgestattet. In diesen Speichern können Sie die zurückgelegte Wegstrecke, Durchschnittsgeschwindigkeit, abgelaufene Zeit, Durchschnittsverbrauch und Reichweite des Fahrzeugs sehen.

1. ab Start

Anzeige und Speichern der Werte der zurückgelegten Strecke und Verbrauch vom Anlassen bis Abstellen des Motors.

¹⁾ Im Falle von Gas (GNC) sind die Einheiten kg/h.

2. Ab Tanken

Anzeige und Speichern der Werte der zurückgelegten Strecke und Verbrauch. Beim Tanken wird der Speicher automatisch gelöscht.

3. Gesamtberechnung

Der Speicher sammelt die Fahrwerte einer beliebigen Anzahl von Einzelfahrten je nach Ausführung des Kombiinstrument bis zu insgesamt 19 Stunden und 59 Minuten bzw. 99 Stunden und 59 Minuten Fahrzeit oder 1999,9 km (mi) bzw. 9999 km (mi) Fahrstrecke.

Beim Erreichen dieser Werte (je nach Ausführung des Kombiinstrument) löscht sich der Speicher automatisch und beginnt bei 0.

Ecotrainer*




Abb. 45 CAR-Menü Ecotrainer.



Abb. 46 Fahrstil-Symbole.

Das Menü ECOTRAINER aufrufen

- Tippen Sie bei stehendem Fahrzeug auf die Taste **CAR** des Infotainment-Systems.
- Drücken Sie die Funktionstaste **ANSICHT** und wählen Sie **ECOTRAINER**.

Wenn Sie über die entsprechende Ausstattung verfügen, informiert Sie der ECOTRAINER über Ihre Fahrweise. Informationen über die Fahrweise werden nur beim Fahren im Vorwärtsgang angezeigt.

Ø ECO Punkte: Anzeige zur Fahrweise

Gibt die Effizienz der Fahrweise ab dem Start auf einer Skala von 0 bis 100 an. Je höher der angezeigte Wert, desto effizienter die Fahrweise. Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie auf die Darstellung. Es wird eine Statistik der letzten 30 Minuten Fahrt ab dem Start angezeigt. Wenn noch keine 30 Minu-

ten gefahren wurden, werden die Werte der letzten Fahrt in Grau angezeigt.

Ø l/100 km: Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

Zeigt den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch an. Der Wert wird auf der Grundlage der seit dem Start zurückgelegten Kilometer berechnet. Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie auf die Darstellung. Es wird eine Statistik der letzten 30 Minuten Fahrt ab dem Start angezeigt. Wenn noch keine 30 Minuten gefahren wurden, werden die Werte der letzten Fahrt in Grau angezeigt.

ECO-Tipps: Tipps zum Kraftstoffsparen

Wenn Sie auf die Funktionstaste **ECO-Tipps** tippen, erhalten Sie Tipps zum Kraftstoffsparen. Diese Tipps erhalten Sie nur bei stehendem Fahrzeug.

Bewertung der effizienten Fahrweise

In der Darstellung wird die Effizienz der Fahrweise durch verschiedene Elemente veranschaulicht.

Anzeige » Abb. 45: Bedeutung

①

Links von den Spalten können verschiedene Symbole über die aktuelle Fahrweise angezeigt werden » Tab. auf Seite 54 .

»

Anzeige » Abb. 45: Bedeutung

- ② Die Spalte in Weiß zeigt den Beginn der Effizienzgrafik an (von links nach rechts). Zeigt die Position der aktuellen Bewertung an.
- ③ Balken zur Veranschaulichung der Beschleunigung. Die Position des Fahrzeugs stellt die Beschleunigung dar. Bei konstanter Geschwindigkeit bleibt das Fahrzeug im mittleren Bereich. Beim Beschleunigen oder Bremsen bewegt sich das Fahrzeug jeweils nach vorne oder nach hinten.
- ④ Spalten zur Darstellung der Effizienz der Fahrweise. Am Horizont stellen die Spalten die Effizienz der Fahrweise im Rückblick dar und bewegen sich etwa alle 5 Sekunden von links nach rechts. Je höher die Spalten, desto effizienter die Fahrweise. Die Farbe des Himmels stellt den Durchschnitt der letzten drei Minuten dar. Dabei wechselt die Farbe von Grau (weniger effizient) zu Blau (effizienter).

Symbole » Abb. 46: Bedeutung

- Ⓐ Vorausschauende Fahrweise. Wenn Änderungen durch plötzliche Beschleunigung erfolgen, sinkt die Effizienz der Fahrweise.
- Ⓑ Schalteempfehlung.
- Ⓒ Die aktuelle Geschwindigkeit wirkt sich negativ auf den Kraftstoffverbrauch aus.
- Ⓓ Ökologische Fahrweise.

Fahrzeugzustand



Abb. 47 Standarddarstellung: Fahrzeugzustand.



Abb. 48 Standarddarstellung: Fahrzeugzustand.

Durch Antippen der Taste **Fahrzeugzustand** bekommt man Information im Bezug auf die Mitteilungen zum **Fahrzeugzustand** und **Start-Stop System**. Die Mitteilungen zum Fahrzeugzustand werden dargestellt

» Abb. 47, sowie auf der entsprechenden Taste detailliert.

Je nach den, von den Mitteilungen betroffenen Bereichen, werden sie auf dem Bildschirm des Fahrzeugs in unterschiedlichen Farben dargestellt (je nach Bedeutung).

Für den Zugriff auf das Display der **Reifenkontrollanzeige** müssen die Tasten **Zurück** oder **Weiter**.

Von diesem Menü aus wird über die Taste **SET**, der Reifenluftdruck gespeichert.

Hinweis

Die Werte, die auf den Abbildungen » Abb. 43, » Abb. 44, » Abb. 47, » Abb. 48 erscheinen, sind Richtwerte und können je nach Ausstattung abweichen.

Telefonsteuerungssystem (PHONE)

Einführung in das Telefonsteuerungssystem

Allgemeine Hinweise

 » Tab. auf Seite 2

Die im Folgenden beschriebenen Telefonfunktionen können über das Infotainment-System verwendet werden, wenn ein Mobiltelefon über Bluetooth® mit dem » Seite 57 verbunden ist.

Um sich mit dem Infotainment-System zu verbinden, muss das Mobiltelefon über die **Funktion Bluetooth®** verfügen.

Ist kein Mobiltelefon mit dem Infotainment-System verbunden, steht das Telefonsteuerungssystem nicht zur Verfügung.

Die Displayanzeigen der Telefonmenüs sind abhängig vom benutzten Mobiltelefon. Abweichungen sind möglich.

Bitte nur kompatible Bluetooth®-Geräte verwenden. Weitere Informationen über kompatible Bluetooth® erhalten Sie bei Ihrem SEAT Partner oder im Internet.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons und des Zubehörs.

Wenn Sie zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Infotainment-System ein sonderbares Verhalten feststellen, versuchen Sie, das Mobiltelefon auszuschalten und neu einzuschalten.

In Funklöchern kann es zu Empfangsstörungen und zum Abbruch des Gesprächs kommen.

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen HF-Signale (Hochfrequenz) abgeschirmt. Es ist jedoch möglich, dass elektronische Geräte in einigen Fällen nicht gegen die HF-Signale des Telefonsteuerungssystems abgeschirmt sind. In solchen Fällen kann es zu Störungen kommen.

ACHTUNG

Telefonieren bzw. das Bedienen des Mobiltelefons während der Fahrt können vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu Unfällen führen.

- **Fahren Sie immer mit größtmöglicher Aufmerksamkeit und verantwortungsvoll im Verkehr.**
- **Wählen Sie die Lautstärkeinstellungen so, dass akustische Signale von außen jederzeit gut hörbar sind (z. B. das Signalhorn der Rettungsdienste).**
- **In Gebieten ohne oder mit mangelhafter Mobilfunknetzversorgung sowie in Tunneln, Garagen und Unterführungen kann ein Telefongespräch ggf. abgebrochen bzw. kein Tele-**

fongespräch aufgebaut werden - auch kein Notruf!

ACHTUNG

Ein unbefestigtes oder nicht richtig befestigtes Mobiltelefon kann bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall unkontrolliert durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- **Mobiltelefon während der Fahrt immer ordnungsgemäß und außerhalb der Airbagentaltungsbereiche befestigen.**

ACHTUNG

Ein eingeschaltetes Mobiltelefon kann Störungen im Herzschrittmacher verursachen, wenn es direkt über diesem getragen wird.

- **Zwischen den Antennen des Mobiltelefons und dem Herzschrittmacher muss ein Mindestabstand von etwa 20 Zentimetern eingehalten werden, da Mobiltelefone die Funktion von Herzschrittmachern beeinflussen können.**
- **Ein eingeschaltetes Mobiltelefon darf nicht in der Brusttasche direkt über dem Herzschrittmacher getragen werden.**
- **Mobiltelefon bei Verdacht auf Interferenzen sofort ausschalten.**

»

ⓘ VORSICHT

Fahren bei hoher Geschwindigkeit, schlechte Witterungs- und Straßenverhältnisse sowie die Netzqualität können das Telefonieren im Fahrzeug beeinträchtigen.

ⓘ Hinweis

- In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Geräten mit Bluetooth®-Technologie gelten. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- Wenn Sie das Telefonsteuerungssystem an ein Bluetooth®-Gerät anschließen möchten, beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Gerätes. Bitte nur kompatible Bluetooth®-Produkte verwenden.

Orte mit besonderen Vorschriften

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon und die Bluetooth-Funktion für Mobiltelefone an Orten mit Explosionsgefahr aus. Diese Orte sind zwar meistens, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet »» ⚠ in Allgemeine Hinweise auf Seite 55. Hierzu gehören beispielsweise:

- Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden.
- Unterdecks auf Schiffen und Fähren.

- Umgebungen von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden.

- Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden.

- Jeder andere Ort, an dem der Fahrzeugmotor abzustellen ist.

⚠ ACHTUNG

Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten ausschalten! Das Mobiltelefon kann sich automatisch wieder im Mobilfunknetz einbuchen, wenn die Bluetooth®-Verbindung zum Telefonsteuerungssystem getrennt wird.

ⓘ VORSICHT

In Umgebungen mit besonderen Vorschriften bzw. wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, müssen das Mobiltelefon und das Telefonsteuerungssystem immer ausgeschaltet sein. Die vom eingeschalteten Mobiltelefon ausgehende Strahlung kann Interferenzen an sensiblen technischen und medizinischen Geräten verursachen, was eine Fehlfunktion oder Beschädigung der Geräte zur Folge haben kann.

Bluetooth®

Bluetooth®

Die Bluetooth®-Technologie ermöglicht den Anschluss eines Mobiltelefons an das Telefonsteuerungssystem Ihres Fahrzeugs. Um das Telefonsteuerungssystem mit einem Mobiltelefon mit Bluetooth®-Technologie zu verwenden, müssen die beiden Geräte zuvor miteinander gekoppelt werden.

Einige Bluetooth®-Mobiltelefone erkennen und verbinden sich automatisch beim Einschalten der Zündung, wenn bereits vorher eine Verbindung hergestellt wurde. Dabei muss das Mobiltelefon selbst sowie die Bluetooth®-Funktion am Mobiltelefon eingeschaltet sein und alle aktiven Bluetooth®-Verbindungen zu anderen Geräten müssen getrennt sein.

Die Bluetooth®-Verbindungen sind kostenfrei.

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth® SIG, Inc.

Bluetooth-Profil®

Wenn ein Mobiltelefon mit dem Telefonsteuerungssystem verbunden ist, findet ein Datenaustausch über eines der Bluetooth®-Profile statt.

- **Profil Bluetooth Freisprechvorrichtung (HFP):** Wenn Ihr Telefon über HFP mit dem Telefonmanager verbunden ist, können Sie über die Freisprechvorrichtung drahtlose Gespräche führen. Für diese Funktion sind außerdem weitere Bluetooth-Profile wie zum Herunterladen des Telefonbuchs oder für Instant Messaging erforderlich.
- **Audio-Profil (A2DP):** Bluetooth Profil, um die Audiosignale im Stereo-Modus zu übertragen. Über diese Funktion kann außerdem eine Verbindung zu weiteren zusätzlichen Bluetooth-Profilen zur Anzeige von Titeln und zur Steuerung der Wiedergabe auf dem mobilen Gerät hergestellt werden.

Hinweis

- **Um zu verhindern, dass sie über die Lautsprecher zu hören sind, sollten die Tasten und Hinweistöne des Mobiltelefons ausgeschaltet sein. Trennen Sie ggf. den Kopfhörer vom verbundenen Mobiltelefon, das Sie an das System anschließen möchten.**

Ein Mobiltelefon mit dem Infotainment-System koppeln und verbinden

Um ein Mobiltelefon über das Infotainment-System bedienen zu können, müssen beide Geräte **ein Mal** miteinander gekoppelt werden.

Zu Ihrer Sicherheit wird empfohlen, die Kopplung bei stehendem Fahrzeug durchzuführen. In einigen Ländern besteht keine Möglichkeit, die Kopplung in einem fahrenden Fahrzeug durchzuführen.

Voraussetzungen

Folgende Einstellungen im Mobilfunktelefon und Infotainment-System müssen gewährleistet sein:

- Die Zündung ist eingeschaltet.
- Die **Bluetooth-Funktion**[®] des Mobiltelefons und des Infotainment-Systems muss aktiviert sein, ebenso die Sichtbarkeit.
- Die **Tastensperre** am Mobiltelefon muss ausgeschaltet sein.

Bedienungsanleitung des Mobiltelefons beachten.

Nach Einschalten der Zündung wird die Sichtbarkeit der **Bluetooth-Funktion**[®] aktiviert.

Während der Kopplung müssen die Daten über die Tasten des Mobilfunktelefons eingegeben werden. Halten Sie dazu Ihr Mobiltelefon bereit.

Kopplung des Mobiltelefons starten

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des mobilen Geräts aktiviert und sichtbar ist.

- Drücken Sie die Taste **PHONE** des Infotainment-Systems.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Telefon suchen** und dann **Ergebnisse**.

ODER:

- Drücken Sie die Taste **PHONE** des Infotainment-Systems.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Setup**.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Telefon auswählen** und danach **Ergebnisse**.

ODER:

- Drücken Sie die Taste **PHONE** des Infotainment-Systems.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Setup**.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Bluetooth**.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Geräte suchen** und danach **Ergebnisse**.
- Der Suchvorgang kann bis zu einer Minute dauern. Das System aktualisiert den Namen der gefundenen Bluetooth Geräte auf dem Bildschirm dynamisch.
- Wenn die Suche beendet ist, werden auf dem Display die Namen der gefundenen Bluetooth[®]-Geräte angezeigt.
- Wählen Sie das Infotainment-System oder Mobilfunktelefon, das Sie verbinden möchten, aus der Liste der gefundenen Bluetooth Geräte aus. Unter bestimmten Umständen ist **»**

es möglich, dass zum Beenden der Verbindung zwischen beiden Geräten zusätzliche Daten im Mobilfunktelefon und im Infotainment-System eingegeben werden müssen.

- Wenn erforderlich, bestätigen Sie die Kopplung mit dem Mobilfunktelefon.
- Geben Sie über das Mobilfunktelefon den PIN Code ein und bestätigen ihn, so wie es auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems angezeigt wird.

ODER:

- Vergleichen Sie den auf dem Display des Infotainment-Systems angezeigten PIN-Code mit demjenigen, der auf dem Mobiltelefon erscheint. Wenn er übereinstimmt, müssen Sie ihn auf **beiden** Geräten bestätigen.
- Jetzt sind das Infotainment-System und das Mobilfunktelefon untereinander verbunden.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird das Hauptmenü *PHONE* angezeigt und das Telefonbuch und die im Mobiltelefon gespeicherten Anruflisten werden automatisch geladen. Die Dauer des Ladevorgangs ist vom Umfang der im Mobiltelefon gespeicherten Daten abhängig. Nach dem Ladevorgang sind die Daten im Infotainment-System verfügbar.

Kopplung und Verbindung von Mobiltelefonen

Mit dem Infotainment-System können bis zu 20 Mobiltelefone verbunden werden, es kön-

nen jedoch immer nur zwei Mobiltelefon gleichzeitig mit der Freisprecheinrichtung verbunden und/oder ein Gerät kann als BT-Audio angeschlossen sein.

Beim Einschalten des Infotainment-Systems wird automatisch eine Verbindung zu dem Mobiltelefon hergestellt, das zuletzt verbunden war. Kann zu diesem Mobiltelefon keine Verbindung aufgebaut werden, versucht das Telefonsteuerungssystem automatisch eine Verbindung zum nächsten Mobiltelefon aus der Liste der gekoppelten Geräte herzustellen.

Die **maximale** Reichweite der Bluetooth®-Verbindung beträgt ca. **10 Meter**. Die aktive Bluetooth®-Verbindung wird unterbrochen, wenn diese Reichweite überschritten wird. Die Verbindung wird **automatisch** wiederhergestellt, sobald das Gerät innerhalb der Bluetooth®-Reichweite wieder gefunden wird.

Wenn die maximale Anzahl an gekoppelten Geräten erreicht ist und man ein weiteres verbinden möchte, so tritt dieses automatisch an die Stelle des am wenigsten benutzten Gerätes. Wenn es durch ein anderes ersetzt werden soll, muss der Benutzer es vorher löschen. Dazu:

- Drücken Sie die Gerätetaste Einstellungen im Telefonkontext.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Einstellungen Bluetooth**.

- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Gekoppelte Geräte**.

- In der Liste der verbundenen Geräte tippen Sie auf die Funktionstaste **ℹ** hinter dem zu löschenden Mobiltelefon und anschließend auf **Löschen**, um den Vorgang zu bestätigen.

ℹ Hinweis

Möglicherweise müssen Sie die Anfrage auf Übertragung der Daten der Agenda des Mobiltelefons bestätigen.

Beschreibung des Telefonsteuerungssystems

Einführung

Einige Funktionen und Einstellungen können nur bei stehendem Fahrzeug durchgeführt werden und sind nicht auf allen Mobiltelefonen verfügbar.

Mit Hilfe des Telefonmanagers kann man über Bluetooth bis zu zwei Mobilfunktelefone mit dem Infotainment-System verbinden (z. B. eines als Bluetooth-Audioplayer und Freisprecheinrichtung und das andere als Telefon mit Freisprecheinrichtung).

Hinweis

- Das Benutzen eines Mobilfunktelefons im Fahrzeuginneren kann zu Geräuschen in den Lautsprechern führen.
- Einige Netze erkennen möglicherweise nicht alle sprachabhängigen Zeichen und unterstützen nicht alle Dienste.

Hauptmenü PHONE



Abb. 49 Hauptmenü PHONE.




Abb. 50 Aktiver Anruf.

Zuordnung eines Benutzerprofils

Die Telefonbuchdaten, Anruflisten und gespeicherten Kurzwahltafeln werden im Telefonsteuerungssystem einem Benutzerprofil zugeordnet und im System gespeichert. Diese Informationen stehen immer dann zur Verfügung, wenn das Mobiltelefon mit dem Telefonsteuerungssystem verbunden wird.

Nach der ersten Verbindung können ein paar Minuten vergehen, bis die Daten des Telefonbuchs des verbundenen Mobilfunktelefons im Infotainment-System verfügbar sind. Beim erneuten Einschalten des Mobiltelefons (z. B. auf der nächsten Reise) wird das Telefonbuch automatisch aktualisiert.

Wenn bei bestehender Verbindung Einträge im Telefonbuch des Mobiltelefons geändert wurde, kann eine manuelle Aktualisierung der Daten im Menü **Einstellungen des Benutzerprofils** » Seite 66 gestartet werden.

Die Telefonverwaltung erlaubt das Speichern von maximal vier Benutzerprofilen für Mobiltelefone. Wenn Sie ein weiteres Mobiltelefon assoziieren/anschließen möchten, ersetzt dieses automatisch das älteste Benutzerprofil. Wenn Sie dies nicht wollen, müssen Sie vorher eines der Benutzerprofile löschen. Um ein Profil manuell zu löschen:

- Menü **Setup** > **Nutzerprofil** und **Benutzerprofile löschen** drücken.

Funktionstasten des Telefonsteuerungssystems

- Drücken Sie die Taste **PHONE** des Infotainment-Systems, um das Hauptmenü **PHONE** zu öffnen.

Funktionstaste: Funktion

①	Name des verbundenen Mobiltelefons. Klicken Sie auf das Symbol links, um ein anderes Mobiltelefon zu verbinden oder zu koppeln.
②	Kurzwahltafeln, denen jeweils eine Rufnummer aus dem Telefonbuch zugewiesen werden kann » Seite 64.

»

Funktionstaste: Funktion








③	Zum anderen verbundenen Telefon wechseln: Ermöglicht einen Wechsel zwischen an die Freisprecheinrichtung angeschlossenen Telefonen. Diese Taste wird nur angezeigt, wenn zwei Telefone gleichzeitig an die Freisprecheinrichtung angeschlossen sind. Das Profil des aktiven Benutzers entspricht dem auf dem Display angezeigten Telefon.
NR. WÄHLEN	Zum Öffnen des Zifferblocks zur Eingabe einer Rufnummer » Seite 60.
KONTAKTE	Zum Öffnen des Telefonbuchs des verbundenen Mobilfunktelefons » Seite 62.
SMS	Zum Öffnen des Kurznachrichten-Menüs (SMS) » Seite 63.
ANRUFE	Zum Öffnen der Anruflisten des verbundenen Mobilfunktelefons » Seite 64.
EINSTELLUNGEN	Um das Menü Setup des Telefons » Seite 65 zu öffnen.

Anzeigen und Symbole des Telefonsteuerungssystems

Anzeige: Bedeutung » Abb. 50

Ⓐ	Name des Mobilfunknetzbetreibers (Providers), bei dem das Mobiltelefon angemeldet ist.
---	--

Anzeige: Bedeutung » Abb. 50

Ⓑ	Anzeige der Telefonnummer oder des gespeicherten Namens. Wenn dem im Telefonbuch gespeicherten Namen ein Foto zugewiesen ist, kann dieses angezeigt werden » Seite 65.
	Drücken, um einen Anruf anzunehmen .
	Drücken Sie um einen Anruf zu beenden .
	ODER: Drücken, um einen eingehenden Anruf abzulehnen .
	Drücken, um den Klingelton während eines Anrufs stummzuschalten oder wieder einzuschalten.
	Drücken, um das Mikrofon während eines Anrufs stummzuschalten oder wieder einzuschalten.
	Über diesen Knopf wird der aktuelle Anruf zurückgehalten. Während der Anruf zurückgehalten wird, hört der Anrufer das Gespräch nicht. Um den Anruf wieder zu aktivieren, drücken Sie auf die Rufannahmetaste  . Um ihn abzulehnen, drücken Sie auf die Taste Ablehnen  .
	Ladestatus eines Mobiltelefons, das mit der „Freisprecheinrichtung“ (HFP) Bluetooth® verbunden ist.
	Signalstärke des Mobilfunknetzes.

Privat-Modus

Der Privat-Modus kann nur während eines Gesprächs aktiviert werden.

Den Privat-Modus aktivieren:

- Menü **Setup**.
- Kästchen deaktivieren: **Freihand**.

Mit aktiviertem Privat-Modus wechseln das aktive Audio und Mikrofon auf das mit dem Freisprechprofil verbundene Mobilfunktelefon. Beim Deaktivieren wechselt das Audio wieder auf das Audio-System des Fahrzeugs. Diese Konfiguration ist nur bei einem aktiven Anruf anwendbar, sodass das Audio bei nachfolgenden Anrufen standardmäßig wieder auf das System des Fahrzeugs wechselt.

⚠ ACHTUNG

Denken Sie daran, dass der Fahrer das Telefon während der Fahrt nicht betätigen darf.

Menü Telefonnummer eingeben








Abb. 51 Menü Telefonnummer eingeben.







Menü öffnen Telefonnummer eingeben

Im Hauptmenü **PHONE** auf die Funktionstaste **(WÄHLEN Nr.)** drücken.


mögliche Funktionen

Telefonnummer eingeben	Telefonnummer über die Tastatur eingeben.
	Funktionstaste  antippen, um ein Telefongespräch zu führen.
Kontakt aus der Liste auswählen.	Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontakts über die Tastatur ein. In der Kontaktliste werden die verfügbaren Einträge angezeigt.
	Wählen Sie in der Kontaktliste den gewünschten Kontakt und tippen ihn an, um die Verbindung herzustellen.
Mailbox anrufen	Drücken Sie die Funktionstaste  Anrufbeantworter , um die Verbindung zu stabilisieren. ODER: Funktionstaste  ca. 2 Sekunden lang antippen, um die Verbindung herzustellen.
	Wenn Sie die Nummer der Mailbox nicht gespeichert haben, geben Sie sie ein und bestätigen Sie mit  .

mögliche Funktionen

Wahlwiederholung	Drücken Sie die Taste  » Abb. 51 und auf dem Display wird die zuletzt gewählte Nummer angezeigt. Um die Verbindung herzustellen, tippen Sie erneut auf die Taste  .
 ^{a)} Vorwahlfunktion	Geben Sie die Telefonnummer ohne Vorwahl ein und tippen Sie auf die Funktionstaste  . Die im Menü Einstellungen des Benutzerprofils » Seite 66 gespeicherte Vorwahl wird automatisch vor die eingegebene Nummer gestellt und der Anruf durchgeführt.
Eingabe einer Ländervorwahl	Bei der Eingabe einer Ländervorwahl kann anstelle der ersten beiden Ziffern (z. B. „00“) das Zeichen „+“ eingegeben werden. Funktionstaste  ca. 2 Sekunden lang antippen, um das Symbol + hinzuzufügen.
Pannenanruf 	Drücken Sie die Funktionstaste, um im Falle einer Panne Hilfe zu rufen. Dazu steht Ihnen der Service der SEAT Betriebe mit Ihrem Mobil-Service zur Verfügung.

mögliche Funktionen

Inforuf 	Drücken Sie die Funktionstaste, um Information über die Marke SEAT und die abgeschlossenen Zusatzleistungen im Bezug auf Verkehr und Reisen zu bekommen.
---	--

^{a)} Die Funktionstaste erscheint nur, wenn die Vorwahlfunktion im Menü **Einstellungen des Benutzerprofils** » Seite 66 aktiviert ist.

Hinweis

Die Pannen- und Inforufe können auf Ihrer Telefonabrechnung zu Zusatzkosten führen.

Menü Telefonbuch (Kontakte)



Abb. 52 Menü Kontakte.



Abb. 53 Suchmaske.

Nach der ersten Kopplung kann es etwas dauern, bis die Daten aus dem Telefonbuch¹⁾ des verbundenen Mobiltelefons im Infotainment-System zur Verfügung stehen. Je nach

¹⁾ Je nach Gerät werden nur die Kontakte aus dem Telefonspeicher geladen.

Umfang der zu übertragenden Daten kann dieser Vorgang einige Minuten dauern. Möglicherweise müssen Sie die Übertragung der Daten auf das Mobiltelefon bestätigen.

Das Telefonbuch kann auch während eines laufenden Telefongesprächs aufgerufen werden.

Wenn dem im Telefonbuch gespeicherten Namen ein Foto zugewiesen ist, kann dieses in der Liste neben dem Namen angezeigt werden » Seite 65, **Telefoneinstellungen**. Dazu muss die Option **Bilder für Kontakte ansehen** im Kontext **Telefoneinstellungen** aktiviert sein (Kompatibilitätslisten prüfen).

Im Hauptmenü **PHONE** drücken Sie die Funktionstaste **Kontakte**.

mögliche Funktionen

Kontakt aus der Liste auswählen.

Suchen Sie in der Liste den gewünschten Kontakt und tippen ihn an, um die Verbindung herzustellen.

ODER: Wenn unter dem Kontakt mehrere Nummern gespeichert sind, klicken Sie zuerst auf den Kontakt und dann auf die gewünschte Nummer, um die Verbindung herzustellen.

mögliche Funktionen

Kontaktsuche über die Suchmaske

Drücken Sie die Funktionstaste **(Suchen)** » **Abb. 52** **(1)**, um die Suchmaske zu öffnen.

Geben Sie in der Suchmaske den gesuchten Namen ein » **Abb. 53**. Während die Zeichen eingegeben werden, wird ein Kontakt im Eingabefeld angezeigt.

Rechts neben dem Eingabefeld wird die Anzahl der übereinstimmenden Ergebnisse angezeigt. Tippen Sie auf die Funktionstaste, um zur Liste zu wechseln.

Suchen Sie in der Liste den gewünschten Kontakt und tippen ihn an, um die Verbindung herzustellen.

Detailansicht eines Kontakts öffnen

Drücken Sie die Funktionstaste **(▶)** » **Abb. 52** neben dem Eintrag in der Kontaktliste.

In der Detailansicht werden alle Telefonnummer und ggf. die unter dem betreffenden Kontakt gespeicherte Adresse angezeigt.

Name des Kontakts vorlesen

Tippen Sie auf die Funktionstaste **(🗣️)** in der Detailliste, damit die Sprachbedienung den Namen des Kontakts vorliest.

mögliche Funktionen

Kontakt anrufen	Tippen Sie auf die gewünschte Telefonnummer in der Detailliste, um die Verbindung herzustellen.
	Drücken Sie auf das Symbol  (Stift), um die Rufnummer vor dem Anruf zu bearbeiten.
SMS an einen Kontakt senden	Tippen Sie auf die Funktionstaste  in der Detailliste.
Zielführung zur Adresse eines Kontakts starten*	Wenn die Daten der Adresse des Kontakts gespeichert wurden, kann die Zielführung zur Adresse des Kontakts gestartet werden. Tippen Sie auf die Daten der Adresse in der Detailliste, um die Zielführung zu starten. Dafür ist es erforderlich, eine Navigationsfunktion zu haben.

Hinweis

Wenn eine Nummer vor dem Anruf bearbeitet wird, wird diese nicht im Telefonbuch gespeichert, sondern nur für den Anruf verwendet.

Menü Kurznachrichten (SMS)





Abb. 54 Menü Kurznachrichten (SMS).

Wenn das mit dem HFP-Profil verbundene Mobiltelefon auch das SMS-Profil unterstützt, wird eine neue Funktionstaste oben links im Telefonmenü angezeigt, über die Sie SMS mit dem Infotainment-System empfangen, lesen und versenden können.

Der korrekte Betrieb der zuvor beschriebenen Funktionen ist von der Kompatibilität des verbundenen Mobiltelefons abhängig.

Funktionstasten des Menüs Kurznachrichten (SMS)

- Tippen Sie im Hauptmenü *PHONE* auf die Funktionstaste .

Funktionstaste: Funktion

Neue SMS	Zum Schreiben und Versenden einer SMS (mit der Möglichkeit, vordefinierte Vorlagen zu verwenden).
Posteingang	Zum Öffnen des Ordners der empfangenen SMS.
Postausgang	Zum Öffnen des Postausgangsordners. Hier werden SMS gespeichert, die noch nicht gesendet wurden.
Gesendet	Zum Öffnen des Ordners der gesendeten SMS.
Entwürfe	Zur Auswahl einer gespeicherten, noch nicht gesendeten Nachricht.

Mögliche Funktionstasten der Untermenüs

Funktionstaste: Funktion

Lesen	Die Sprachbedienung liest den Text der SMS vor.
Optionen	Öffnet das Menü Optionen .
Mit Vorlage antworten	Zur Auswahl einer Textvorlage aus einer Liste.
Telefonnummer anzeigen	Die Telefonnummer des Absenders wird angezeigt.
Weiterleiten	Zur Weiterleitung einer SMS.
Antworten	Zur Beantwortung einer eingegangenen SMS.



Funktionstaste: Funktion

Nummer eingeben	Zur Eingabe einer Telefonnummer oder zur Auswahl eines Empfängers aus der Kontaktliste.
	Tippen Sie auf die Funktionstaste Empfänger , um mehrere Empfänger auszuwählen.
Empfänger	Zur Auswahl mehrerer Empfänger aus der Kontaktliste.

Menü Anrufe (Anruflisten)



Abb. 55 Menü Anruflisten.

- Im Hauptmenü *PHONE* Funktionsfläche **Anrufe** antippen.
- Drücken Sie die Funktionstaste **FILTER**.
- Wählen Sie die gewünschte Anrufliste aus: **Alle**, **Verpasste**, **Angerufene** oder **Empfangene**.

Ist eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert, wird in der Anrufliste anstelle der Rufnummer der gespeicherte Name angezeigt.

Wenn dem im Telefonbuch gespeicherten Namen ein Foto zugewiesen ist, kann dieses in der Anrufliste neben dem Namen angezeigt werden »» Seite 65.

Mögliche Anzeigen im Menü Anrufe

Anzeige: Bedeutung

Verpasste: Anzeige der Rufnummern der Anrufe in Abwesenheit bzw. nicht angenommener Anrufe.

Angerufene: Anzeige der Nummern, die über das Mobiltelefon und das Infotainment-Telefonsteuerungssystem gewählt wurden.

Empfangene: Anzeige der Nummern, die über das Mobiltelefon und das Infotainment-Telefonsteuerungssystem angenommen wurden.

Hinweis

Die Verfügbarkeit der Anruflisten ist abhängig vom verwendeten Mobiltelefon.

Kurzwahltaasten



Abb. 56 Hauptmenü PHONE.

Die Kurzwahltaasten »» **Abb. 56** ① können mit jeweils einer Rufnummer aus dem Telefonbuch belegt werden.

Wenn dem im Telefonbuch gespeicherten Namen ein Foto zugewiesen ist, kann dieses auf der Kurzwahltaaste angezeigt werden »» **Tab. auf Seite 65**.

Alle Kurzwahltaasten müssen manuell bearbeitet werden und sind einem Benutzerprofil zugeordnet. Es können bis zu 15 Favoriten auf den Kurzwahltaasten gespeichert werden.

Mögliche Funktionen

Kurzwahlkosten belegen	<p>Im Hauptmenü <i>PHONE</i> drücken Sie auf eine frei Kurzwahlkostentaste.</p> <p>Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Kontakt aus. Wenn unter dem ausgewählten Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert sind, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.</p>
Belegte Kurzwahlkosten bearbeiten	<p><i>Halten Sie im Hauptmenü PHONE</i> eine belegte Kurzwahlkostentaste gedrückt, bis sich das Menü <i>Kontakte</i> öffnet.</p> <p>Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Kontakt aus. Wenn unter dem ausgewählten Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert sind, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.</p> <p>Um das Menü <i>Kontakte</i> zu schließen, ohne die Änderungen anzuwenden, drücken Sie die Funktionstaste ZURÜCK.</p>
Belegte Kurzwahlkosten löschen	<p>Telefonnummern, die bestimmten Kurzwahlkosten zugeordnet wurden, können im Menü Einstellungen Benutzerprofil > Favoriten verwalten » Tab. auf Seite 65 gelöscht werden.</p>
Verbindung über Kurzwahlkostentaste herstellen	<p><i>Drücken Sie kurz im Hauptmenü PHONE</i> eine zugewiesene Kurzwahlkostentaste, um die Verbindung zu der dort gespeicherten Rufnummer herzustellen.</p>

Hinweis

Die auf den Kurzwahlkosten gespeicherten Kontakte werden NICHT automatisch aktualisiert. Wenn ein auf einer Kurzwahlkostentaste des Mobiltelefons gespeicherter Kontakt geändert wird, muss die Kurzwahlkostentaste erneut belegt werden.

Telefoneneinstellungen

Drücken Sie im Hauptmenü *PHONE* die Funktionstaste **EINSTELLUNGEN**.

Funktionstaste: Funktion

Telefon auswählen: Wählen Sie das Mobiltelefon aus, das über das Infotainment-System an das Profil der Freisprecheinrichtung angeschlossen werden soll.

ODER: Tippen Sie auf **Telefon suchen**, um ein neues Mobiltelefon anzuschließen.

Bluetooth: Öffnet das Menü **Bluetooth-Einstellungen** » Seite 65.

Nutzerprofil: Öffnet das Menü **Einstellungen Benutzerprofil** » Seite 66.

Bluetooth-Einstellungen

Im Hauptmenü *PHONE* drücken Sie die Funktionstaste **EINSTELLUNGEN** und danach die Funktionstaste **Bluetooth**.

Funktionstaste: Funktion

Bluetooth: Drücken Sie darauf, um Bluetooth® zu deaktivieren. Alle aktiven Verbindungen werden ausgeschaltet.

Sichtbarkeit: Bluetooth® Sichtbarkeit ein- und ausschalten.

Sichtbar: Die Bluetooth® Sichtbarkeit ist aktiv.

Verdeckt: Die Bluetooth®-Sichtbarkeit ist deaktiviert. Die Bluetooth®-Sichtbarkeit muss für die externe Kopplung eines Bluetooth®-Gerätes mit dem Infotainment-System aktiviert sein. Wenn ein Bluetooth-Audiogerät aktiviert ist und etwas abspielt, wird die Sichtbarkeit automatisch auf **Unsichtbar** eingestellt.

Name: Sichtbarkeit oder Änderung des Namens des Bluetooth®-Infotainment-Systems. Besagter Name ist derjenige, der bei den anderen Bluetooth®-Geräten erscheint.

Gekoppelte Geräte: Anzeige der gekoppelten Geräte. Um Bluetooth®-Geräte und Bluetooth®-Profile ein- und auszuschalten.

Geräte suchen: Suche nach sichtbaren Bluetooth®-Geräten, die sich in Reichweite des Infotainment-Systems befinden. Die **maximale** Reichweite beträgt ca. **10 Meter**.

Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP): Wenn eine externe Audioquelle über Bluetooth® an das Infotainment-System angeschlossen werden soll, muss diese Funktion aktiviert sein » Seite 35.

Einstellungen Benutzerprofil

Im Hauptmenü *PHONE* drücken Sie die Funktionstaste **EINSTELLUNGEN** und anschließend auf die Funktionstaste **Nutzerprofil**.

Funktionstaste: Funktion

Favoriten verwalten: Kurzwahlkosten bearbeiten.

Belegte Kurzwahl taste: Antippen, um die gespeicherte Nummer zu löschen.

Freie Kurzwahl taste: Antippen, um eine Nummer aus dem Telefonbuch auf der Kurzwahl taste zu speichern.

Mailboxnummer: Zur Eingabe bzw. Änderung der Mailboxnummer.

Vorwahl: Zur Eingabe der Vorwahl, die vor der eingegebenen Nummer gewählt werden muss » Seite 60.

Sortierung nach: Zur Festlegung der Reihenfolge, in der die Telefonbucheinträge angezeigt werden (**Vorname** und **Nachname** oder umgekehrt).

Kontakte importieren: Antippen, um das Telefonbuch des verbundenen Telefons zu importieren oder das bereits importierte Telefonbuch zu aktualisieren.

Andere Nutzerprofile löschen: Zum Löschen aller nicht aktiven Benutzerprofile oder eines Profils.

Erinnerung: Vergessen Sie Ihr Mobiltelefon nicht: Wenn bereits eine aktive Bluetooth®-Verbindung zu einem Mobiltelefon besteht, wird die Meldung „Vergessen Sie Ihr Mobiltelefon nicht“ beim Ausschalten der Zündung angezeigt.

Funktionstaste: Funktion

Klingelton auswählen^{a)}: Zur Auswahl des Klingeltons aus einer Liste vordefinierter Melodien (Klingeltöne). Der ausgewählte Klingelton wird wiedergegeben und bleibt beim Verlassen des Untermenüs eingestellt.

Bilder für Kontakte anzeigen^{b)}: Wenn die Kontakte im Telefonbuch mit Foto gespeichert wurden, kann dieses auf der Kurzwahl taste, in den Anruflisten und im Telefonbuch angezeigt werden.

a) Je nach verwendetem Mobiltelefon wird der ausgewählte bzw. im Mobiltelefon eingestellte Klingelton wiedergegeben. Wenn das Mobiltelefon diese Funktion nicht unterstützt, wird sie nicht angezeigt.

b) Abhängig vom Mobiltelefon.

Hinweis

Bei einigen Telefonen muss ein Neustart durchgeführt werden, um die hinzugefügten Kontakte erneut herunterzuladen.

Full Link*

Kommunikationsprotokoll zwischen dem Infotainment-System und Mobilgeräten

 » Tab. auf Seite 2

Beschreibung

Das System verfügt über ein Kommunikationsprotokoll zur Herstellung von Verbindun-

gen mit mobilen Geräten (Smartphones/Tablets). Diese Kommunikation ermöglicht das Lesen und/oder Schreiben von Daten (Medien, Navigation, Radio, Audio sowie Fahrzeugdaten). Zur Herstellung dieser Kommunikation muss die App von den Marken des VW Konzerns zertifiziert sein, da diese eine Authentifizierung seitens der App zur Herstellung der Kommunikation benötigen (das bedeutet, dass nicht alle Apps eine Kommunikation mit dem System herstellen können).

Aktivierung

Im Menü **SETUPS**, **Datenübertragung für SEAT Anwendungen aktivieren** gibt es eine Checkbox zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion sowie ein Dropdown-Menü namens **Umgang mit Apps**, das die Interaktion der Apps mit dem System regelt » **Tab. auf Seite 72**: Deaktivieren, Bestätigen und Zulassen.

Schnittstellen

Dieses Kommunikationsprotokoll unterstützt die Verbindung über USB-Verbindung.

⚠ ACHTUNG

Ein unbefestigtes oder nicht richtig befestigtes mobiles Gerät kann bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Mobile Geräte müssen während der Fahrt immer ordnungsgemäß und außerhalb der Airbagentfaltungsgebiete befestigt oder sicher verstaut sein.

⚠ ACHTUNG

Nicht geeignete oder falsch ausgeführte Apps können Fahrzeugbeschädigungen, Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- SEAT empfiehlt, nur die von SEAT für dieses Fahrzeug empfohlenen Apps zu verwenden.
- Für die uneingeschränkte Benutzung der Apps von SEAT muss die Option „Datenübertragung für Apps von SEAT aktivieren“ auf Einstellungen » Seite 72.
- Das Niveau der Interaktion von Apps auf dem System muss sein: ERLAUBEN.
- Schützen Sie das mobile Gerät mit den Apps vor unsachgemäßem Gebrauch.
- Nehmen Sie niemals Änderungen an den Apps vor.
- Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes beachten.

⚠ ACHTUNG

Die Benutzung von Apps beim Fahren kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das Unfälle und Verletzungen verursachen.

- Fahren Sie immer mit größtmöglicher Aufmerksamkeit und verantwortungsvoll im Verkehr.

⚠ VORSICHT

- In Umgebungen mit besonderen Vorschriften oder wenn der Einsatz von mobilen Geräten verboten ist, müssen diese immer ausgeschaltet sein. Die vom eingeschalteten mobilen Gerät ausgehende Strahlung kann Interferenzen an sensiblen technischen und medizinischen Geräten verursachen, was eine Fehlfunktion oder Beschädigung der Geräte zur Folge haben kann.
- SEAT haftet nicht für Schäden, die am Fahrzeug durch die Verwendung von minderwertigen oder schadhafte Apps, die mangelhafte Programmierung der Apps, eine unzureichende Netzabdeckung, den Datenverlust während der Datenübertragung oder den unsachgemäßen Gebrauch der mobilen Geräte entstehen.

ℹ Hinweis

- Die Nutzung der Full Link™-Technologie kann zu einem erhöhten 3G/4G-Datenverbrauch führen.
- SEAT empfiehlt, das mobile Gerät in Verbindung mit Full Link™ nur mit vollgeladenem Akku zu verwenden.
- Die Apps von SEAT sind auf die Kommunikation und Interaktion mit dem Fahrzeug über eine FullLink™-Verbindung ausgelegt. Daher ist für ihr Funktionieren eine Verbindung des mobilen Gerätes über USB-Verbindung erforderlich.

- Informationen über technische Voraussetzungen, kompatible Geräte, geeignet Apps und Verfügbarkeit erhalten Sie auf www.seat.es oder bei Ihrem SEAT Händler.

Verknüpfung mit tragbaren Geräten, welche die Technologien MirrorLink™, Android Auto™ und/oder Apple CarPlay™ erlauben




Abb. 57 Menü Full Link

Karussell

Bei der ersten Eingabe im Kontext Link-Voll, werden die verfügbaren Technologien angezeigt, um das tragbare Gerät zu verknüpfen.

Ansicht Liste der Geräte

Bevor Sie mit einigen der gezeigten Technologien eine Verbindung herstellen, muss die Liste der Geräte angezeigt und ein tragbares »

Gerät ausgewählt werden »» **Abb. 57**. Einige Geräte können blockiert sein, wenn eine Verbindung hergestellt werden soll.

Wenn die Verbindung mit einem Gerät hergestellt wurde, erscheint in der Geräteliste das Symbol der Technologie dieser Sitzung.

Es gibt Geräte, die MirrorLink™ und Android Auto™ unterstützen. In diesem Fall kann man in *Einstellungen Full Link* die Technologie auswählen, mit der man dieses Gerät verwenden möchte. Der Standardwert ist MirrorLink™.

Die Geräte iPhone™ unterstützen nur Apple CarPlay™.

Einstellungen von Full Link

Funktionstaste: Funktion

Gerät auswählen: Drücken Sie darauf, um das mobile Gerät auszuwählen, das mit dem Infotainment-System eine Verbindung herstellt.

Verbindungstyp: In diesen Geräten, welche die Technologien MirrorLink™ und Android Auto™ unterstützen, kann die Standardtechnologie gewählt werden, mit der man das Mobilgerät mit dem Infotainment-System verbinden möchte.

Datenübertrag. für SEAT-Apps aktivieren: Den Informationsaustausch zwischen dem Fahrzeug und den externen Anwendungen erlauben.

Last Mode

Wenn die Sitzung einer Technologie ohne Trennung vom Infotainment-System beendet wird (einfach die Kabel abschließen) dann wird die Sitzung das nächste Mal gestartet, wenn das Gerät angeschlossen wird, ohne dass der Benutzer aktiv werden muss¹⁾.

Informationen

Schauen Sie in das Handbuch des Mobilgeräts.

Abhängig von jeder Technologie sind:

1. Verfügbarkeit in einem Land
2. Anwendungen Dritter

Für mehr Informationen:

MirrorLink™:

<http://www.mirrorlink.com>

Apple CarPlay™:

<http://www.apple.com/ios/carplay>

Android Auto™:

<https://www.android.com/auto>

Hinweis

Um die Technologie des Android Auto™ zu verwenden, ist der Download der Anwendung

Android Auto™ erforderlich, die sich in Google Play™ befindet.

¹⁾ Es sei denn, das Gerät muss den Bildschirm entsperren, um die Verbindung herzustellen.


MirrorLink™


Abb. 58 Funktionstasten in der Übersicht der kompatiblen Apps.



Abb. 59 Andere Funktionstasten des MirrorLink™.

MirrorLink™ ist ein Protokoll, über das ein mobiles Gerät mit dem Infotainment-System über USB kommunizieren kann.

Es ermöglicht die Darstellung und Bedienung von Inhalten und Funktionen, die auf dem

mobilen Gerät auf dem Display des Infotainment-Systems angezeigt werden.

Damit der Fahrer nicht abgelenkt wird, dürfen während der Fahrt nur speziell angepasste Apps verwendet werden »» **Δ** in Kommunikationsprotokoll zwischen dem Infotainment-System und Mobilgeräten auf Seite 66.

Voraussetzungen

Zur Verwendung des MirrorLink™ müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das mobile Gerät muss mit MirrorLink™ kompatibel sein.
- Das mobile Gerät muss über USB mit dem Infotainment-System verbunden sein.
- Je nach verwendetem mobilen Gerät muss eine für die Verwendung von MirrorLink™ geeignete App auf dem Gerät installiert sein.

Funktionstasten und mögliche Anzeigen
Funktionstaste / Anzeige: Funktion / Bedeutung

AUSSCHALTEN	Trennen der MirrorLink™ Verbindung
APPS AUS	Antippen, um geöffnete Apps zu schließen. Tippen Sie dann auf die Apps, die Sie schließen möchten, oder auf die Funktionstaste (Alle schließen) , um alle geöffneten Apps zu schließen.
1 : 1	Antippen, um zum Display des mobilen Gerätes zu wechseln.

Funktionstaste / Anzeige: Funktion / Bedeutung

EINSTELLUNGEN	Zum Öffnen der MirrorLink™-Einstellungen
»» Abb. 59 ①	Antippen, um zum Hauptmenü des MirrorLink™ zurückzukehren.
»» Abb. 59 ②	Antippen, damit die Tastatur auf dem Display angezeigt wird.
»» Abb. 59 ③	Antippen, damit alle Funktionstasten auf der rechten Seite des Displays angezeigt werden.
	Anzeige anderer Funktionstasten.
»» Abb. 59 ④	Die Anzeige anderer Funktionstasten sowie der Anzahl der angezeigten Tasten ist vom verwendeten mobilen Gerät abhängig.
»» Abb. 59 ⑤	Das Symbol bezieht sich auf die rechte Einstelltaste »» Abb. 1 ⑫ . Tippen Sie auf die rechte Einstelltaste, um alle Funktionstasten ein- oder auszublenden.

Einstellungen des MirrorLink™
Funktionstaste: Funktion

(Bildschirmausrichtung): Für Geräte, die dies unterstützen, können Sie die Ausrichtung, in der der Bildschirm angezeigt wird, auf folgende Weise auswählen:

- Quer
- vertikal



Funktionstaste: Funktion

Um 180° gedreht: Erlaubt, das Bild um 180 ° zu drehen, das durch das Gerät bereitgestellt wird.

Tastatur des Infotainment-Systems Priorität einräumen: Ermöglicht, dass die Tastatur, die für den Benutzer verfügbar ist, die des Infotainment-Systems ist, und nicht die des Geräts selbst.

Apple CarPlay™*

✓ Gilt für kompatible Mobiltelefone iPhone™. Somit unterstützen die Mobiltelefone von iPhone™ nur Apple CarPlay™

Apple CarPlay™ ist ein Protokoll, über das ein Mobiltelefon mit dem Infotainment-System über USB kommunizieren kann.

Mit ihm ist es möglich, den Handy-Bildschirm im Infotainment-System darzustellen und zu verwalten.

Um zu verhindern, dass der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, können nur Anwendungen verwendet werden, die insbesondere an das Kommunikationsprotokoll zwischen dem Infotainment-System und mobile-orientierten Anwendungen (Apps) angepasst ist, die das Informationsmanagementsystem des Telefons steuern und lesen »» Seite 58.

Voraussetzungen

Zur Verwendung von Apple CarPlay™ müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:


- Das mobile Gerät muss mit Apple CarPlay™ kompatibel sein.
- Das mobile Gerät muss über USB mit dem Infotainment-System verbunden sein.

Verbindung beginnen

Um die Verbindung zum mobilen Gerät herzustellen, muss es nur noch über den USB-Anschluss an das Infotainmentsystem angeschlossen werden.

- Es erscheint ein Pop-up-Fenster, das zur Akzeptanz des Gerätes auffordert.
- Wenn die Sitzung unter der Technologie Apple CarPlay™ eingeleitet wird, ist es nicht möglich, noch ein weiteres Gerät über Bluetooth™ zu verbinden. Im Hauptmenü des **PHONE** erscheint folgender Hinweis:

Bitte trennen Sie zuerst Apple CarPlay, um ein weiteres Mobiltelefon anschließen zu können.

Mit einem langen Druck auf die Taste  des Multifunktionslenkrads oder die Taste **VOICE** des Infotainment-Systems, wird der „Motor“ der Stimme von Apple™ gestartet.

Um zum Grundinhalt des Infotainment-Systems zurückzukehren, klicken Sie auf das Symbol **SEAT**.

Android Auto™*

✓ Gilt für kompatible Mobiltelefone

Android Auto™ ist ein Protokoll, über das ein Mobiltelefon mit dem Infotainment-System über USB kommunizieren kann.

Mit ihm ist es möglich, das Handy-Bildschirm Infotainment-System darzustellen und zu verwalten.

Damit der Fahrer nicht abgelenkt wird, dürfen während der Fahrt nur hinsichtlich des Kommunikationsprotokolls zwischen dem Infotainment-System und den mobilen Geräten für Apps, die Daten des Telefonsteuerungssystems steuern oder lesen, speziell angepasste Apps verwendet werden »» Seite 58

Voraussetzungen


Um Android Auto™ zu verwenden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das mobile Gerät muss mit Android Auto™ kompatibel sein.
- Das mobile Gerät muss über USB mit dem Infotainment-System verbunden sein.

Verbindung beginnen

Um die Verbindung zum mobilen Gerät herzustellen, muss es nur noch über den USB-Anschluss an das Infotainmentsystem angeschlossen werden und es muss sicher gestellt werden, dass die Anleitungen zur Verknüpfung mit dem Gerät befolgt werden.

- Es erscheint ein Pop-up-Fenster, das zur Akzeptanz des Gerätes auffordert.
- Wenn die Sitzung mit der Technologie Android Auto™ über USB hergestellt wird, verbindet sich das Mobiltelefon automatisch über Bluetooth™ mit dem Telefon des Infotainment-Systems und ist es nicht möglich, noch ein weiteres Gerät über Bluetooth™ zu verbinden.

Mit einem langen Druck auf die Taste  des Multifunktionslenkrads oder die Taste **VOICE** des Infotainment-Systems, wird der „Motor“ der Stimme von Android™ eingeleitet.

Um zum Grundinhalt des Infotainment-Systems zurückzukehren, klicken Sie auf die Taste **Zurück zu SEAT** (zurückkehren zu SEAT).

Einstellungen

Menü- und Systemeinstellungen

Hauptmenü Systemeinstellungen

 » Tab. auf Seite 2

Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Auswahl an möglichen Einstellungen.

- Tippen Sie auf die Taste **(MENÜ)** des Infotainment-Systems und dann auf die Funktionstaste **(SETUP)**.
- Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

Funktionstaste: Funktion

(Bildschirm): Zur Einstellung des Displays.

(Display aus (in 10 Sek.)): Wenn diese Funktion aktiviert ist und das Infotainment-System nicht verwendet wird, schaltet sich das Display nach ca. 10 Sekunden automatisch aus. Durch Antippen des Displays oder einer der Tasten des Infotainment-Systems schaltet sich das Display wieder ein.

(Helligkeitsstufe): Zur Auswahl der Helligkeitsstufe des Displays.

Funktionstaste: Funktion

(Tag/Nacht): Zur Auswahl der Art der Anzeige (**Tag**, **Nacht** oder **Automatisch**).

(Bestätigungston): Der Bestätigungston für das Antippen einer Funktionstaste ist aktiviert.

(Annäherungssensoren): Die Annäherungssensoren sind aktiviert. Siehe auch » Seite 12, Näherungssensoren.

(Zeit anzeigen im Standby-Modus): Im Standby-Modus wird die Zeit auf dem Display des Infotainment-Systems angezeigt.

(Datum und Uhrzeit): Uhrzeit und Datum einstellen.

(Uhrzeitquelle): Zur Auswahl der Uhrzeitquelle (GPS oder manuell).

(GPS): Uhrzeit und Datum können über die Funktionstaste **(Zeitzone)** ausgewählt werden. In diesem Fall sind die Funktionstasten **(Uhrzeit)** und **(Datum)** zur manuellen Eingabe nicht aktiv.

(Manuell): Uhrzeit und Datum können manuell über die Funktionstasten **(Uhrzeit)** und **(Datum)**. In diesem Fall ist die Funktionstaste **(Zeitzone)** nicht aktiv.

(Uhrzeit): Zur manuellen Einstellung der Uhrzeit.

(Automatische Einstellung der Sommerzeit): Die Uhrzeit wird automatisch eingestellt.

(Zeitzone): Zur Einstellung der gewünschten Zeitzone.

(Uhrzeitformat): Zur Auswahl des Zeitformats (12 oder 24 Stunden).

(Datum): Zur Einstellung des aktuellen Datums.

Funktionstaste: Funktion

(Datumsformat): Zur Auswahl des Datumsformats (**TT.MM.JJJJ**, **JJ-MM-TT** oder **MM-TT-JJ**).

(Sprache / Language): Zur Auswahl der gewünschten Sprache für Texte und Ansagen in der Sprachbedienung.

(Tastatur): Zur Auswahl der Art (ABC oder QWERTY).

(Zusätzliche Sprachen der Tastatur): Zur Auswahl zusätzlicher Sprachen der Tastatur.

(Einheiten): Zur Festlegung der Maßeinheiten der Fahrzeuganzeigen.

Entfernung, Geschwindigkeit, Temperatur, Lautstärke, Verbrauch und Druck.

(Datenübertragung von mobilen Geräten)

(Datentransfer für SEAT Apps aktivieren) : Um dem über USB verbundenen Mobiltelefon die Übertragung von Apps auf das System zu erlauben.

(Umgang mit Apps): Erlaubt die Ausführung aller verfügbaren Funktionen über die App.

(Ausschalten): Schränkt Sonderfunktionen ein, die ein höheres Sicherheitsniveau erfordern.

(Bestätigen): Erlaubt die Ausführung aller Funktionen zu 100% der App, wobei bestimmte Aktionen bezüglich des Infotainment-Systems bestätigt werden müssen.

(Erlauben): Erlaubt die Ausführung aller verfügbaren Funktionen über die App.

(Sprachbedienung): Zur Einstellung der Sprachbedienung
» Seite 12.

Funktionstaste: Funktion

(Sicher entfernen): Zur Entnahme des Datenträgers (SD-Karte 1/SD-Karte 2/USB) aus dem System. Nach korrekter Entnahme des Datenträgers aus dem System wird die Funktionstaste als inaktiv (in Grau) angezeigt.

(Werkseinstellungen): Nach Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden die **vorgenommenen Eingaben und Einstellungen** je nach den ausgewählten Einstellungen **gelöscht**.

(Bluetooth): Zur Einstellung der Bluetooth® » Seite 65 Funktion.

(Systeminformation): Anzeige der Systeminformation (Seriennummer, Hardware- und Software-Version).

(Copyright): Informationen über das Urheberrecht.

Hinweis

Für das korrekte Funktionieren des Infotainment-Systems ist es wichtig, dass Datum und Uhrzeit im Fahrzeug richtig eingestellt sind.

Lautstärke- und Klangeinstellungen

Einstellungen vornehmen

Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Auswahl an möglichen Einstellungen.

- Drücken Sie die Taste **(MENÜ)** des Infotainments.
- Drücken Sie die Funktionstaste **(Klang)** um das Hauptmenü **Klangeinstellungen** zu öffnen.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste des Hauptmenüs, für das die Einstellungen vorgenommen werden sollen. Alle Einstellungen werden sofort übernommen.

Übersicht der Anzeigen und Funktionstasten

Funktionstaste: Funktion

(Lautstärke): Zur Einstellung der Lautstärke.

(Verkehrsdurchsagen): Zur Einstellung der Lautstärke der Verkehrsdurchsagen.

(Navigationsansagen): Zur Einstellung der Lautstärke der akustischen Fahrempfehlungen.

(Sprachbedienung): Zur Einstellung der Lautstärke der Sprachbedienung.

(Maximale Lautstärke beim Einschalten): Zur Einstellung der maximalen Lautstärke beim Einschalten des Gerätes.

(Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung (GALA)): Zur Einstellung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkenanpassung. Die Wiedergabelautstärke passt sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit an.

(Entertainmentabsenkung beim Einparken): Zur Einstellung der gewünschten Reduzierung der Wiedergabelautstärke bei aktiver Einparkhilfe (ParkPilot).

Funktionstaste: Funktion

(Entertainmentabsenkung (Navigationsansagen)): Wenn es eine Navigationsansage gibt, passen Sie die Wiedergabelautstärke an.

(Lautstärke AUX): Zur Einstellung der Wiedergabelautstärke der über die Multimediabuchse AUX-IN angeschlossenen Audioquellen AUX-IN (**Leise, Mittel** oder **Laut**). Siehe auch » Seite 73, Übersicht der Anzeigen und Funktionstasten.

(Audio Bluetooth): Zur Einstellung der Wiedergabelautstärke der angeschlossenen Audioquellen über Bluetooth® (**Leise, Mittel** oder **Laut**). Siehe auch » Seite 73, Übersicht der Anzeigen und Funktionstasten.

(Equalizer): Zur Einstellung der Klangfarbe.

(Balance - Fader): Zur Einstellung der Klangverteilung. Der Cursor zeigt die aktuelle Klangverteilung im Innenraum an. Um die Klangverteilung zu ändern, tippen Sie kurz in der Innenraumsicht auf die gewünschte Position oder verwenden Sie die Pfeiltasten zur schrittweisen Durchführung der Änderung. Um die Klangverteilung im Innenraum zu zentrieren, tippen Sie auf die mittlere Funktionstaste zwischen den Pfeilen.

(Soundoptimierung): Optimiert den Klang im Innenraum.

(Subwoofer): Zur Lautstärkeneinstellung des Subwoofers.

(Bestätigungston): Der Bestätigungston für das Antippen einer Funktionstaste ist aktiviert.

(Keine Navigationsansagen bei Anruf): Während eines Telefongesprächs werden keine akustischen Fahrempfehlungen gegeben.



Anpassung der Wiedergabelautstärke externer Audioquelle

Wenn Sie die Wiedergabelautstärke für die externe Audioquelle erhöhen möchten, so setzen Sie vorher die Grundlautstärke am Infotainment-System herab.

Wenn die angeschlossene Audioquelle **zu leise** wiedergegeben wird, erhöhen Sie die **Ausgangslautstärke** an der externen Audioquelle. Wenn das nicht ausreicht, setzen Sie die **Eingangslautstärke** auf **Mittel** oder **Laut**.

Wenn die angeschlossene externe Audioquelle **zu laut oder verzerrt** wiedergegeben wird, verringern Sie die **Ausgangslautstärke** an der externen Audioquelle. Wenn das nicht ausreicht, die **Eingangslautstärke** auf **Mittel** oder **Leise**.

Andere interessante Informationen

Rechtlicher Hinweis

ECE

Hiermit erklärt SEAT, dass sich das Radio MIB Standard in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG (CE 0700) befindet.

Verwendete Abkürzungen

A2DP	Technologie vieler Hersteller, um Audiosignale via Bluetooth zu senden (Advanced Audio Distribution Profile).
AM	Amplitudenmodulation der Welle (Mittelwelle, MW).
AUX	Zusätzlicher Audioeingang (Auxiliary Input).
AVRCP	Technologie vieler Hersteller, um Audioquellen via Bluetooth fernzusteuern (Audio Video Remote Control Profile).
DAB	Digitaler Übertragungsstandard für Digitalradio (Digital Audio Broadcasting).
DIN	Deutsches Institut für Normung (Deutsche Industrienorm).
DRM	Digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management).

DTMF	Mehrfrequenzwahlverfahren (Dual Tone Multiple Frequency).
DVB-T	Digitales Fernsehen oder „Überallfernsehen“ (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
EON	Zusatzservice im Radio Daten System (Enhanced Other Network).
EPG	Elektronischer Programmführer für DVB-T (Electronic Program Guide).
FM	Frequenzmodulation (Ultraschall, UKW).
GPS:	Globales Positionsbestimmungssystem (Global Positioning System).
GSM	Weltweites System für Mobilfunkkommunikation (Global System for Mobile Communications).
HDD	Mediathek (Festplatte Hard-Disc-Drive).
HFP	Drahtlose Telefonie (Freisprechprofil).
IMEI	Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung von GSM Endgeräten (International Mobile Station Equipment Identity).
LED	Leuchtdiode (Light Emitting Diode).
MDI	Externer Datenträger wie z. B. der iPod (Media Device Interface).
MP3	Komprimierungsformat für Audiodateien.
PDC	Einparkhilfe (Park-Distance-Control).
PIN-Code	Persönliche Identifizierungsnummer.

RDS	Radiodaten system für Zusatzservices (Radio Data System).
rSAP	SIM-Access-Profil über Bluetooth (remote SIM-Access-Profil).
SIM	Teilnehmer Identitätsmodul (Subscriber Identity Module).
SMS	Kurznachrichtendienst (Short Message Service).
TMC	Verkehrsmeldungen zur dynamischen Navigation (Traffic Message Channel).
TP	Funktion Verkehrsmeldungen im Radio-Betrieb (Traffic Program).
USB	Universal Serial Bus (USB)
VBR	Variable Bitrate.
WMA	Komprimierungsformat für Audiodateien.

Stichwortverzeichnis

A

Abspielbare Mediaquellen	
auswählen	29
CD	29
SD-Karte	29
USB	29
Abspielbare Mediaquellena	29
AM	16, 75
Android Auto™	67
Anruflisten	64
Ansicht	
NAV (Navigation)	44
Anspielautomatik (SCAN)	
MEDIA	28
RADIO	21
Apple CarPlay™	67
Audio-Stummschaltung	8
Audio-Stummschaltung (stumm)	8
Audioquelle verbinden	
Audio Bluetooth	35
Auf Werkseinstellung zurücksetzen	72
Ausschalten	8
Auswerfen	
siehe: CD	32
AUX	75
AUX-IN	34
externe Audioquelle	34
Multimediabuchse AUX-IN	34
B	
Bedienelemente	3
Bedienung	
Allgemeine Hinweise zur Bedienung	7
Audio-Stummschaltung (stumm)	8

Checkboxes	9
Cursor	10
Drehknöpfe	8
ein- und ausschalten	8
Eingabe	11
Eingabemaske	11
Funktionsflächen	9
in Listen suchen	10
Lautstärke ändern	8
PHONE	55, 58
RADIO	16
scrollen (Bildschirm)	10
Sprachsteuerung	12
Tastatur auf dem Bildschirm	11
Tasten des Infotainments	8
Touchscreen	9
Zusatzinformationen	12
Besonderheiten	
Anzeigen	12
AUX-Betrieb	35
Reduzierung der Lautstärke	8
Senderlogos speichern	19
Bilder	
Anzeige	36
Einstellungen	37
Hauptmenü	36
Bildschirm	
bedienen	9
Bluetooth	
Audioquelle verbinden	35
auswählen Audio Bluetooth	29
Einstellungen	65
Profile	56

C

CAR	51
-----	----

CD	
-Betrieb	32
auswählen	29
einlegen und auswerfen	32
Checkboxes	9
Copyright	
Information	73
Cursor	10, 11

D

DAB	16
siehe: RADIO	18
Daten löschen	72
Datenquellen	
Audio Bluetooth	29
Demo-Modus	
Navigation	48
Display	3
Dreh- und Druckknöpfe	3, 8
dynamische Zielführung	46


E


Einführung	6
Eingabemaske	11
Eingaben löschen	72
Einschalten	8
Einstellungen	
AM	24
Bilder	37
Bluetooth	65
DAB	24
FM	23
Hauptmenü	72
Klang	73
Lautstärke	73
Media	36
Menü- und Systemeinstellungen	72

Navigation	48	Funktionstasten	3	Kommunikation zwischen dem Infotainment-System und Mobilgeräten	66
Nutzerprofil	66	Hauptmenü RADIO	16	Kurzbedienungsanleitung	6
PHONE	65	G		Kurznachrichten (SMS)	63
Radio	23	GALA	73	Kurzwahltasten siehe PHONE	64
System	72	Gerätetasten	8	L	
Video	36	Geräteübersicht	3	Lautstärke	
Voreinstellungen	72	Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke	73	ändern	8
Werkseinstellungen	72	Grundlautstärke	8	ändern	8
EON	22	ändern	8	Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung (GALA)	73
Erkennung von Verkehrszeichen	48	Audio-Stummschaltung (stumm)	8	Grundlautstärke	8
Explosionsgefährdete Orte		H		in externen Audioquellen festlegen	74
Telefon	56	Hardkeys		Verkehrsdurchsagen	73
externe Audioquelle	34	siehe: Tasten des Infotainments	8	Löschen	
Externe Audioquelle		Hauptmenü		alle Eingaben	72
Anpassung der Wiedergabelautstärke	74	Bilder	36	Benutzereingaben	72
MEDIA-IN	33	Einstellungen	72	M	
Externer Datenträger		Klang	73	Mailbox anrufen	61
MEDIA-IN	33	MEDIA	28	MEDIA	
USB	33	PHONE	59	Abspielreihenfolge	27
F		RADIO	16	Anspielautomatik (SCAN)	28
Favoriten Kurzwahltasten)		Hinweise		Anzeigen	28
siehe PHONE	64	Navigation	38	Anzeigen und Symbole	28
FM	16, 75	I		Audio Bluetooth	35
Frequenzbereiche		In Listen suchen	10	Auswählenü der Mediaquellen	29
AM	16	iPad	33	Bitrate	25
ändern	16	iPhone	33	CD-Betrieb	32
DAB	16	iPod	33	CD Audiodaten-CD	25
FM	16	K		CD beschädigt	32
Full Link	66	Kartendarstellung		CD unlesbar	32
Einstellungen	68	ändern	44	Datenträger auswählen	29
Verknüpfung	67	Funktionstasten	45	einlegen und auswerfen eine CD	32
Funktionsflächen		Klangeinstellungen (hoch und tief)	73	Einschränkungen	26
Hauptmenü MEDIA	28			Einstellungen	36
Funktionstaste					
Hauptmenü Bilder	36				

Stichwortverzeichnis

Externer Datenträger an USB-Anschluss	33	Nachlaufzeit (Wartezeit)	8	Sonderziel suchen	44
Funktionsflächen	28	Näherungssensor	3	Stau umfahren	46
Hauptmenü	28	Navigationsansagen	41	Stau voraus	42
iPod, iPad und iPhone	33	Navigationsdaten		Strecke sperren	42
Media-Betrieb	24	Daten aktualisieren	38	Tourmodus	43
MEDIA-IN	33	NAV (Navigation)	38	TRAFFIC	45
Mediaquelle wechseln	29	Ansicht ändern	44	vCards importieren	47
MP3-Dateien	25	Anzeigen und Symbole	39	Verkehrsmeldungen	45
Multimediabuchse AUX-IN	34	das Hauptmenü öffnen	39	Verkehrsstörungen anzeigen	45
Rücklauf	30	Daten aktualisieren	38	Verkehrszeichenanzeige	48
Speicherkarte einschieben	33	Demo-Modus	48	Ziel ändern	42
Speicherkarte entnehmen	33	dynamische Zielführung	41	Ziel auf der Karte auswählen	40
Speicherkarte für die Entnahme vorbereiten	33	Dynamische Zielführung	46	Ziele und Kontakte	42
Speicherkarte nicht lesbar	33	Eingabe des Ziels	39	Zielführung stoppen	42
Titel auswählen	31	Einstellungen	48	Zielspeicher	42
Titelinformationen	28	Funktionstasten	39	Zusatzfenster	45
Titelliste	31	Hauptmenü Navigation	39	Nummer wählen	60
Titelwechsel	30	Heimatadresse eingeben	42	Nutzerprofil	
Urheberrecht	25	Hinweise zur Navigation	38	Einstellungen	66
Voraussetzungen	25	Kartendarstellung	45		
Vorlauf	30	Kompassdarstellung	45	O	
Wiedergabelisten	26	Kontakte	42	Orte mit besonderen Vorschriften	56
Wiedergabemodi	28	Manöverliste	45		
Wiederholfunktion (Repeat)	28	meine Touren	43	P	
WMA-Dateien	25	meine Ziele	42	Personal POI	
Zufallswiedergabe (Mix)	28	mögliche Einschränkungen	38	importieren	47
Meine Touren		Nach dem Start der Zielführung	41	PHONE	
Navigation	43	Navigationsansagen	41	A2DP	56
Meine Ziele	42	Navigationsdaten	38	Allgemeine Hinweise	55
Menü CAR		neues Ziel eingeben	40	Anruflisten	64
Bedienung	51	Neues Zwischenziel	42	Anzeigen und Symbole	60
MirrorLink™	69	nicht vollständig digitalisierte Gebiete	38	Benutzereinstellungen	66
Mittelwelle	75	Personal POI importieren	47	Bluetooth-Einstellungen	65
Multimediabuchse AUX-IN	34	Position speichern	42	Bluetooth-Profile	56
		Routeninformation	42	Einstellungen	65
N		Routenliste	42	Explosionsgefährdete Orte	56
Nach dem Start der Zielführung	41	Sonderziele	40, 44	Favoriten (Kurzwahltasten)	64

Funktionsbeschreibung	56	Radiotext DAB	18	Sender	
GSM-Netz	56	Radiotext (RDS)	17	Anspielauswahl (SCAN)	21
Hauptmenü	59	RDS	17	auswählen	20
HFP	56	Sender auswählen	20	einstellen	20
Kontakte	62	Sender einstellen	20	Sendernamen festlegen	21
Kopplung des Mobiltelefons	57	Senderfrequenz einstellen	20	speichern	20
Kopplung über das Infotainment-System	57	Senderinformation DAB	18	Senderlogos	
Kurznachrichten (SMS)	63	Senderliste	20	automatisch speichern	19
Mailbox anrufen	61	Senderlogos speichern	19	speichern	19
Orte mit besonderen Vorschriften	56	Sendernamenanzeige	17	Sendernamen	17
Sprachsteuerung	12	Sendernamen festlegen	21	Sendersuche	21
Telefonbuch	62	Sender speichern	20	Senderverfolgung	17
Telefonnummer eingeben	60	Senderverfolgung DAB in FM	18	Setup	
Telefonsteuerungssystem	55, 58	Senderverfolgung durch RDS	17	Sprachsteuerung	15
Telefonsteuerungssystem ein- und ausschalten	65	Speicher DAB	18	Sicherheitshinweise	
Verbindung über das Infotainment-System	57	Speichertasten	19	Infotainmentsystem	6
wählen	60, 62	TP (Verkehrssender)	22	SMS	63
POI		Übertragungsstandards DAB	18	Softkeys	
importieren	47	Verkehrsdurchsage (INFO)	23	siehe: Funktionsflächen	9
Pop-up-Fenster	9	Verkehrssender	22	Sonderziele	40, 44
Puerto USB 		Zusatzdienste DAB	18	Speicherkarte	
Bedienung des iPod	33	Zusatzsender DAB	18	auswählen	29
R		Radiotext (RDS)	17	auswerfen	33
RADIO	16	RDS	17, 75	einschieben	33
Anspielauswahl (SCAN)	21	Automatische Senderverfolgung	17	nicht lesbar	33
Anzeigen und Symbole	16	RDS regional	17	Speicherkarte für die Entnahme vorbereiten	33
Einstellungen	23	TP (Verkehrssender)	22	Speichertasten	19
Einstellungen AM	24	Reduzierung der Lautstärke	8	Sprachsteuerung	12
Einstellungen DAB	24	S		verfügbare Sprachen	12
Einstellungen FM	23	SCAN		Stau umfahren	46
EON	22	MEDIA	28	Störungen durch Mobiltelefon	7
Frequenzwechsel	16	Radio	21	Stumm	8
Funktion DAB	18	Scrollen (Bildschirm)	10	T	
Hauptmenü	16	SD-Karte		Tastatur	11
Präsentation DAB	18	siehe: Speicherkarte	33	Tastatur auf dem Bildschirm	11
Radio-Modus	16			Tasten	3, 9

Tasten des Infotainments	3, 8	Verkehrsmeldungen TMC	45	Zusatzfenster	
Texteingabe	11	Verkehrsmeldungen TMCpro	45	NAV (Navigation)	45
Titelliste	31	Verkehrssender			
Touchscreen (Berührbildschirm)	3	siehe: TP (Verkehrssender)	22		
Tourmodus		Verkehrszeichenanzeige	48		
Navigation	43	Verteilung der Lautstärke (Balance und Fader)	73		
TP (Traffic Program)		Video			
Verkehrsdurchsage (INFO)	23	Einstellungen	36		
TP (Verkehrssender)		Vorausschauende Navigation	46		
ein- und ausschalten	22	Voraussetzungen für			
EON	22	Datenträger und Dateien	25		
U		W			
Überblick Gerätetasten	3	Wählen (Telefonnummer)	60		
Uhrzeit anzeigen	72	Wartezeit	8		
Urheberrecht	25	Werkseinstellungen	72		
USB		Wiedergabe			
auswählen	29	AUX-IN	34		
externen Datenträger anschließen	33	CD	32		
Fehlermeldungen	34	Externer Datenträger (USB)	33		
nicht lesbar	33	MEDIA	28		
Störungen	34	RADIO	16		
Verbindung trennen	33	SD-Karte	28		
USB-Anschluss 		Wiedergaben			
Bedienung des iPads	33	Titel	31		
Bedienung des iPhones	33	wiederholen	28		
V		Wiederholfunktion (Repeat)	28		
vCards		Z			
importieren	47	Zielführung			
Verkehrsdurchsage (INFO)	23	Demo-Modus	48		
Verkehrsfunk online	45	dynamisch	46		
Verkehrsmeldungen	45	Zielspeicher	42		
auf der Karte	45	Zufallswiedergabe (Mix)	28		
online	45	Zündung aus			
Symbole	45	Nachlaufzeit (Wartezeit)	8		
TMC/TMCpro	45				

Die SEAT S.A. arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Alle Texte, Abbildungen und Anweisungen dieser Anleitung befinden sich auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben sind bei Ausgabeschluss gültig. Irrtum bzw. Auslassungen vorbehalten.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der SEAT S.A. nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der SEAT S.A. ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.



Dieses Papier wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.

Alemán 5F0012705DA (05.15) (GT9)



5F0012705DA

